

AMAX panel

AMAX panel 2100 | AMAX panel 3000 | AMAX panel 3000 BE | AMAX panel 4000



pt Manual de Instalação

Índice

1	Segurança	6
2	Resumo	8
2.1	Indicadores do teclado	8
3	Vista geral do sistema	11
4	Módulos opcionais e dispositivos periféricos	14
4.1	Bus opcional da Bosch	14
4.2	Teclado	14
4.2.1	Geral	14
4.2.2	Definição do endereço	15
4.2.3	Cablagem	16
4.2.4	Indicador de estado	17
4.3	DX2010	17
4.3.1	Geral	17
4.3.2	Definição do endereço	17
4.3.3	Cablagem	18
4.3.4	Indicador de estado	19
4.4	DX3010	19
4.4.1	Geral	19
4.4.2	Definição do endereço	19
4.4.3	Cablagem	20
4.4.4	Indicador de estado	20
4.5	B426-M	20
4.5.1	Geral	20
4.5.2	Definição do endereço	21
4.5.3	Cablagem	21
4.5.4	Indicador de estado	21
4.6	B450-M com B442 ou B443	21
4.6.1	Geral	21
4.6.2	Definição do endereço	22
4.6.3	Cablagem	22
4.6.4	Indicador de estado	22
4.7	Recetor via-rádio Radion	23
4.7.1	Geral	23
4.7.2	Definição do endereço	23
4.7.3	Cablagem	23
4.7.4	Indicador de estado	23
5	Instalação	25
5.1	Instalação do módulo	25
5.2	Instalação da bateria	26
5.3	Arranque do sistema	27
5.4	Indicador de estado do sistema	28
5.5	Certificação	28
5.5.1	EN 50131-3 Grau 2, Classe ambiental II - AMAX 2100/3000/3000 BE/4000	29
5.5.2	NFA2P AFNOR/CNPP - AMAX 2100/3000/3000 BE/4000	29
5.5.3	INCERT - AMAX 4000	31
5.5.4	SFF - AMAX 2100/3000/3000 BE/4000	31
6	Definições	33
6.1	Comunicação e relatórios	33

6.1.1	Receptores	33
6.1.2	Relatórios	41
6.1.3	Duração do relatório de teste	47
6.1.4	IP duplo	47
6.1.5	Comunicador IP	48
6.1.6	Acesso remoto	51
6.1.7	PC remoto	52
6.1.8	Chamada de retorno e chamada telefónica doméstica	53
6.1.9	Duração dos toques	53
6.1.10	Estado da cloud	54
6.2	Utilizadores e códigos	54
6.2.1	Código de utilizador	54
6.2.2	Código técnico	56
6.2.3	Comprimento do código	60
6.2.4	Permissões dos códigos	60
6.2.5	Forçar alteração do código	60
6.2.6	Configuração da macro	61
6.2.7	Relatórios de códigos	61
6.3	Zonas	62
6.3.1	Adicionar/apagar zona	62
6.3.2	Definições de função de zona	64
6.3.3	Duração da contagem de impulsos	79
6.3.4	Temporizador de zona cruzada	79
6.3.5	Teclado de indicação de zona e registo de eventos	79
6.4	Teclados e áreas	80
6.4.1	Área de teclado	80
6.4.2	Tempo de entrada/saída	81
6.4.3	Área comum	81
6.4.4	Indicação do teclado	82
6.4.5	Bloqueio do teclado	84
6.5	Sistema	84
6.5.1	Definição do sistema	84
6.5.2	Vista do sistema	88
6.5.3	Predefinição de fábrica do sistema	89
6.6	Saídas e sirenes	90
6.6.1	Saídas	90
6.6.2	Sirenes	97
6.7	Dispositivos RF	98
6.7.1	Opções de RF	98
6.7.2	Dispositivos RF/utilizador RF	98
6.8	Chave de programação	99
7	Configuração	102
7.1	Modo de serviço	102
7.2	Programar com um teclado	102
7.2.1	Programar com um teclado de texto	102
7.2.2	Programar com um teclado LED/LCD	112
7.3	Comunicação com o software de PC	113
7.3.1	Pré-requisitos da ligação ao A-Link Plus	114
7.3.2	Ligação direta	115

7.3.3	Ligação por modem	115
7.3.4	Ligação de rede	115
8	Programação de endereços	117
8.1	Modo de serviço	117
8.2	Comunicação e programação de relatórios	117
8.2.1	Programação do recetor via-rádio	117
8.2.2	Programação de relatórios	122
8.2.3	Programação do comunicador IP	123
8.2.4	Comunicação e programação de operações	127
8.3	Programação do utilizador e do código	129
8.3.1	Programação do código do utilizador	129
8.3.2	Programação do código técnico	133
8.3.3	Programação de comprimento do código	133
8.3.4	Programação de permissão do código	133
8.3.5	Forçar alteração do código	133
8.3.6	Programação de macro	134
8.4	Programação de zonas	134
8.4.1	Programação de adição/eliminação de zona	134
8.4.2	Programação de função de zona	141
8.4.3	Programação da duração da contagem de impulsos	145
8.4.4	Programação de temporizador de zona cruzada	145
8.5	Programação de teclado e área	145
8.5.1	Programação de área de teclado	145
8.5.2	Programação de temporização de área	145
8.5.3	Programação de área comum	147
8.5.4	Programação de indicação do teclado	147
8.5.5	Programação de bloqueio de teclado	148
8.6	Programação do sistema	148
8.6.1	Programação da definição do sistema	148
8.6.2	Programação da predefinição de fábrica do sistema	153
8.7	Programação da saída e da sirene	153
8.7.1	Programação da saída	153
8.7.2	Programação da sirene	156
8.8	Programação do dispositivo RF	156
9	Resolução de problemas	159
9.1	Problema geral	159
9.2	Pesquisa de problemas e falhas	161
10	Manutenção	175
10.1	Atualização de firmware com chave de atualização ICP-EZRU2	175
11	Dados técnicos	176

1	Segurança
	Perigo! Eletricidade Podem ocorrer ferimentos devido à eletricidade se o sistema não for utilizado corretamente ou se não for aberto nem modificado de acordo com as instruções deste manual.
	 Certifique-se de que o sistema está desligado (sem ligação à CA e bateria) durante o processo de instalação e de ligação da cablagem. Só deve abrir ou modificar o sistema de acordo com as instruções deste manual. Este sistema só pode ser instalado/assistido por instaladores/técnicos qualificados. Desligue todos os conectores da rede de telecomunicações antes de desligar a alimentação. Para desligar a alimentação, certifique-se de que existe um disjuntor disponível. Certifique-se de que liga o sistema a uma tomada com um contacto de ligação à terra para fins de proteção.
	Perigo! Bateria Podem ocorrer ferimentos provocados por choque eléctrico, incêndio ou explosão se a bateria não for manuseada nem ligada correctamente.
	 A bateria deve ser sempre manuseada e substituída com cuidado. Certifique-se de que o terminal de terra está sempre ligado e que o N, L1 ou Exx estão ligados correctamente. Certifique-se de que desliga primeiro o fio positivo da bateria antes de a remover do sistema. Tenha cuidado ao ligar o fio positivo (vermelho) e a porta "BATT+" do sistema. Certifique-se de que não provoca um curto-circuito da porta "BATT+" do painel AMAX ou da caixa para evitar a ocorrência de um arco eléctrico.
	Perigo! Componentes sensíveis à eletrostática Podem ocorrer ferimentos provocados por choque elétrico se o procedimento antiestático não for respeitado. Deve ligar sempre o terminal de terra antes de instalar ou alterar o sistema para descarregar a eletricidade estática que pode ter sido transportada.
\triangle	Atenção! Componentes sensíveis Podem ocorrer danos nos componentes sensíveis se o sistema não for manuseado corretamente ou se não for aberto nem modificado de acordo com as instruções deste manual.
	 O sistema deve ser sempre manuseado com cuidado. Só deve abrir ou modificar o sistema de acordo com as instruções deste manual.
Ń	Atenção! Bateria Podem ocorrer danos ou a contaminação do sistema se a bateria não for manuseada correctamente ou se não for substituída regularmente.

- Utilize apenas uma bateria antiderramamento.
- Coloque uma etiqueta com a data da última substituição na bateria.
- Em condições normais de utilização, substitua a bateria a cada 3 a 5 anos.
- Após a substituição, recicle a bateria em conformidade com as regulamentações locais.



Atenção!

Instalação

Podem ocorrer danos ou anomalias no sistema se este não for montado e instalado correctamente.

- Coloque o sistema dentro da área monitorizada, numa superfície estável.
- Certifique-se de que monta os teclados no lado interior da área monitorizada.
- Assim que o sistema for testado e estiver pronto a usar, a porta da caixa e as caixas adicionais devem ser fixas com parafusos.



Atenção!

Manutenção

Podem ocorrer danos ou anomalias no sistema se não efectuar a sua manutenção regularmente.

- É recomendável testar o sistema uma vez por semana.
- Certifique-se de que efectua a manutenção do sistema quatro vezes por ano.
- A manutenção deste sistema só pode ser efectuada por instaladores/técnicos qualificados.

2 Resumo

Este manual contém informações detalhadas e avançadas sobre a instalação, as configurações e a programação do AMAX panel 2100 / 3000 / 3000 BE / 4000 em conjunto com os teclados, módulos e dispositivos aplicáveis.

 Para obter informações sobre a operação do painel AMAX, consulte o Manual de utilização do AMAX.

2.1 Indicadores do teclado

As tabelas seguintes apresentam uma vista geral e uma descrição dos ícones dos indicadores do teclado.

Todos os tipo	os de teclado
---------------	---------------

Ícones dos indicadores do teclado	Estado	Definição
	ligado	A área está armada no modo AWAY.
AWAY	desligado	A área não está armada no modo AWAY.
	Intermitência lenta (luzes acesas durante 1 segundo/luzes apagadas durante 1 segundo)	Tempo de saída.
	Intermitência rápida (luzes acesas durante 0,25 segundos/luzes apagadas durante 0,25 segundos)	O sistema está no modo de programação ou no modo de função de código. O indicador STAY pisca em simultâneo. Ou: Uma ou mais áreas, mas nem todas estão no modo AWAY (teclado principal)
	ligado	A área está armada no modo STAY.
STAY	desligado	A área não está armada no modo STAY.
	Intermitência lenta (luzes acesas durante 1 segundo/luzes apagadas durante 1 segundo)	Tempo de saída.
	Intermitência rápida (luzes acesas durante 0,25 segundos/luzes apagadas durante 0,25 segundos)	O sistema está no modo de programação ou no modo de função de código. O indicador AWAY pisca em simultâneo. Quando a função de omissão é executada, apenas pisca o indicador STAY. Ou:

		Uma ou mais áreas, mas nem todas estão no modo STAY (teclado principal)
≯	ligado	A alimentação AC está normal.
MAINS	Intermitência lenta (luzes acesas durante 1 segundo/luzes apagadas durante 1 segundo)	A fonte de alimentação AC falhou.
FAULTS	ligado	Falha no sistema, sabotagem, condição de zona omitida ou de zona isolada é presente e foi visualizada, mas ainda não foi restaurada. Ou: O sistema está no modo de manutenção.
	desligado	O sistema está no seu estado normal.
	Intermitente	Falha no sistema, sabotagem, condição de zona omitida ou de zona isolada deve ser confirmada.
Todos os ícones	Intermitente	Sem comunicação com o teclado.

Apenas para LED/LCD

Ícones dos indicadores do teclado	Estado	Definição
	ligado	A zona foi acionada.
	desligado	A zona está normal.
123	Intermitência rápida (luzes acesas durante 0,25 segundos/luzes apagadas durante 0,25 segundos)	O alarme da zona foi ativado ou a zona está no estado de alarme.
ZONA (1-8)	Intermitência lenta (luzes acesas durante 1 segundo/luzes apagadas durante 1 segundo)	A zona interior está armada no modo STAY. Ou: Esta zona é omitida ou isolada na área atual (teclado de área)/há uma zona omitida ou ignorada nesta área (teclado principal).

Apenas para LCD

Ícones dos	Estado	Definição
indicadores do		
teclado		

\bigcirc	ligado	A área está desarmada.
------------	--------	------------------------

A tabela seguinte apresenta uma vista geral e uma descrição dos ícones sonoros do teclado.

Indicador sonoro	Definição
Aviso sonoro breve	Foi premida um botão do teclado.
Aviso sonoro breve, seguido de um aviso sonoro de um segundo	A operação solicitada foi recusada. Sinal de operação incorreta.
Dois avisos sonoros curtos	O sistema aceitou o código. O sistema executou a função solicitada.
Um aviso sonoro curto a cada minuto	Tom de avaria, falha do sistema não reconhecida.
Um aviso sonoro curto a cada dois segundos	O tempo de saída começou.
Som contínuo	 Últimos 10 segundos do tempo de saída Som de avaria ou sabotagem no teclado (a avaria ou sabotagem deve ser confirmada) Som de alarme do teclado
Aviso sonoro contínuo de 0,5 segundos; para durante 0,5 segundos	Tempo de entrada (até o alarme ocorrer ou a área ser desarmada)

3







Esquemas de ligações



⊗ ⊗

Figura 3.3: Esquema de ligação AMAX 2100 / 3000



Figura 3.4: Esquema de ligação AMAX 3000 BE / 4000

4 Módulos opcionais e dispositivos periféricos

4.1 Bus opcional da Bosch

Para a ligação de módulos e dispositivos, o painel AMAX dispõe de 2 linhas de bus opcional Bosch, o bus opcional 1 e o bus opcional 2 (apenas para o AMAX 3000 BE e o AMAX 4000). Todos os módulos podem ser ligados a cada um dos bus.

É possível ligar, no máximo, 14 módulos (8 teclados) a cada bus.

O comprimento total do cabo destinado à ligação de todos os teclados e módulos de expansão unidos a um bus opcional não deve exceder 700 m. Determinados módulos requerem a limitação da distância do cabo; por exemplo, a distância do último teclado não deve exceder os 200 m.

O painel AMAX testa a comunicação com os módulos e, em caso de falha de comunicação, transmite o relatório de falha.

Especificações dos cabos:

- Vermelho (R): AUX 12 V +
- Azul (B): 12 V –
- Verde (G): Dados
- Amarelo (Y): Dados

•	

Informação!

O AMAX 2100 / 3000 fornece uma fonte de alimentação de 12 Vdc com um máximo de 500 mA para o bus opcional 1. O AMAX 3000 BE / 4000 fornece um máximo de 900 mA para cada um dos bus opcionais 1 e 2. Quando a corrente total do bus excede o limite, é necessária uma fonte de alimentação externa.



Informação!

Quando o endereço do bus de dados é alterado, o módulo tem de ser novamente alimentado para ativar o novo endereço.

A tabela seguinte apresenta o número máximo de módulos que podem ser ligados.

Módulo	AMAX 2100	AMAX 3000 / 3000 BE	AMAX 4000		
Teclados	4	8	16		
DX2010	-	3	6		
DX3010	1	2	2		
B426-M	2 ou 1 se B450-M com B442 ou B443 for utilizado				
B450-M + B442 GPRS	1	1	1		
Recetor RF	-	1	1		

Tab. 4.1: Número máximo de módulos

4.2 Teclado

4.2.1 Geral

Os teclados seguintes podem ser utilizados para operar o AMAX panel 2100 / 3000 / 3000 BE / 4000.

IUI-AMAX4-TEXT (teclado de texto LCD)

- IUI-AMAX3-LED8 (teclado LED de 8 zonas)
- IUI-AMAX3-LED16 (teclado LED de 16 zonas)
- IUI-AMAX-LCD8 (teclado LCD de 8 zonas)

Zonas dedicadas para teclados

Os teclados não podem ser atribuídos a quaisquer zonas. Determinadas zonas são dedicadas a certos teclados.

A tabela seguinte apresenta as zonas dedicadas aos teclados 1 - 16.

Painel Teclado																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
AMAX 2100	5	6	7	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMAX 3000 / 3000 BE / 4000	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

4.2.2 Definição do endereço

Definição de endereço para os teclados IUI-AMAX4-TEXT, IUI-AMAX3-LED16 e IUI-AMAX3-LED8

Para os teclados IUI-AMAX4-TEXT, IUI-AMAX3-LED16 e IUI-AMAX3-LED8, o endereço é programado com o interruptor DIP de 6 posições. O endereço de cada teclado é exclusivo.

Interruptor DIP	S1	S2	S3	S4	S5	S6
Endereço do teclado	1	2	3	4	5	6
1	Ligado	Desligado	Desligado	Desligad o	Desligad o	Desligado
2	Desligado	Ligado	Desligado	Desligad o	Desligad o	Desligado
3	Ligado	Ligado	Desligado	Desligad o	Desligad o	Desligado
4	Desligado	Desligado	Ligado	Desligad o	Desligad o	Desligado
5**	Ligado	Desligado	Ligado	Desligad o	Desligad o	Desligado
6**	Desligado	Ligado	Ligado	Desligad o	Desligad o	Desligado
7**	Ligado	Ligado	Ligado	Desligad o	Desligad o	Desligado
8**	Desligado	Desligado	Desligado	Ligado	Desligad o	Desligado
9*	Ligado	Desligado	Desligado	Ligado	Desligad o	Desligado
10*	Desligado	Ligado	Desligado	Ligado	Desligad o	Desligado

11*	Ligado	Ligado	Desligado	Ligado	Desligad o	Desligado
12*	Desligado	Desligado	Ligado	Ligado	Desligad o	Desligado
13*	Ligado	Desligado	Ligado	Ligado	Desligad o	Desligado
14*	Desligado	Ligado	Ligado	Ligado	Desligad o	Desligado
15*	Ligado	Ligado	Ligado	Ligado	Desligad o	Desligado
16*	Desligado	Desligado	Desligado	Desligad o	Ligado	Desligado

 Tab. 4.2: Definições de endereço do teclado

* AMAX 4000

** AMAX 3000 / 3000 BE / 4000



Figura 4.1: Interruptor DIP de 6 posições

Os interruptores DIP 5 e 6 não são utilizados.

Definição do endereço para teclados IUI-AMAX-LCD8

Os teclados IUI-AMAX-LCD8 só podem ser definidos para o endereço 1 ou o endereço 2 através do jumper de endereço.

Endereço 1	Jumper não colocado
Endereço 2	Jumper em curto-circuito (os dois pinos metálicos tapados)

Tab. 4.3: Definições de jumper dos teclados

4.2.3 Cablagem

O gráfico seguinte mostra como ligar um teclado ao bus opcional do painel AMAX. A distância do cabo do último teclado não deve exceder os 200 m.



AMAX 3000 BE / 4000 Figura 4.2: Ligação de um teclado ao painel AMAX

i

Informação!

O número máximo de teclados a ser adicionado ao bus opcional um é de 8.

4.2.4 Indicador de estado

Se todos os indicadores do teclado estiverem intermitentes, o teclado perde a ligação ao painel AMAX.

4.3 DX2010

4.3.1 Geral

O AMAX panel 3000, AMAX panel 3000 BE e o AMAX panel 4000 suportam módulos de expansão de entrada DX2010. Cada módulo de expansão suporta até 8 entradas de zona.

Para obter informações sobre a instalação, consulte Instalação do módulo, página 25.

4.3.2 Definição do endereço

Cada módulo DX2010 ligado ao painel AMAX deve ter o seu próprio endereço no bus de dados.

Endereços no bus de dados	Zonas
102***	9 - 16
103**	17 - 24
104**	25 - 32
105*	33 - 40
106*	41 - 48
107*	49 - 56
108*	57 - 64

Tab. 4.4: Definições do endereço para o DX2010

Interruptor DIP	S1	S2	S3	S4	S5	S6

Endereço do bus de dados	32	16	8	4	2	1
102***	Desligado	Desligado	Desligado	Desligado	Desligado	Ligado
103**	Desligado	Desligado	Desligado	Desligado	Ligado	Desligado
104**	Desligado	Desligado	Desligado	Desligado	Ligado	Ligado
105*	Desligado	Desligado	Desligado	Ligado	Desligado	Desligado
106*	Desligado	Desligado	Desligado	Ligado	Desligado	Ligado
107*	Desligado	Desligado	Desligado	Ligado	Ligado	Desligado
108*	Desligado	Desligado	Desligado	Ligado	Ligado	Ligado

Tab. 4.5: Definições do interruptor DIP para o DX2010

* AMAX 3000 BE / 4000

** AMAX 3000 / 3000 BE / 4000

*** AMAX 3000



Figura 4.3: Definições do interruptor DIP para o DX2010



Informação!

Quando o endereço do bus de dados é alterado, o módulo e o painel têm ser novamente alimentados para ativar o novo endereço.

4.3.3

Cablagem

A tabela e o gráfico seguintes mostram como ligar o DX2010 ao bus opcional do painel AMAX. Não utilize cabos de par entrançado ou blindados para ligar o DX2010 ao painel AMAX.

Fonte de alimentação	Diâmetro de cabo de 0,8 mm	Diâmetro de cabo de 1,2 mm
Painel AMAX	30 m	76 m
Painel AMAX (saída do DX2010 não utilizada)	305 m	610 m
Fonte de alimentação externa	305 m	610 m

Tab. 4.6: Comprimentos de cabo para o modelo DX2010



AMAX 3000 BE / 4000

Figura 4.4: Ligação do DX2010 ao painel AMAX

4.3.4 Indicador de estado

Apresentação do LED	Significado
Ligado	 Problema: O condutor de terra não está ligado ou existe falha de comunicação entre o módulo e o painel AMAX Sem zonas distribuídas Erro de definição do endereço do módulo
Intermitência estável	Funcionamento normal
Desligado	Falha de alimentação

4.4 DX3010

4.4.1 Geral

O painel AMAX suporta módulos de expansão com saídas DX3010. Cada módulo suporta 8 saídas de relé programáveis.

Para obter informações sobre a instalação, consulte Instalação do módulo, página 25.

4.4.2 Definição do endereço

Cada módulo DX3010 ligado ao painel AMAX deve ter o seu próprio endereço no bus de dados.

Endereços no bus de dados	Saídas
150	5-12
151*	13-20

Tab. 4.7: Definições de endereço do DX3010

Interruptor DIP	S1	S2	S3	S4	S5	S6
Endereço do bus de dados	1	2	4	8	16	Modo
150	Ligado	Ligado	Ligado	Ligado	Ligado	Desligado

151* Desligado	Ligado	Ligado	Ligado	Ligado	Desligado
----------------	--------	--------	--------	--------	-----------

Tab. 4.8: Definições do interruptor DIP para o DX3010

* AMAX 3000 / 3000 BE / 4000



Figura 4.5: Definições do interruptor DIP do DX3010

4.4.3 Cablagem

A tabela e o gráfico seguintes mostram como ligar o DX3010 ao bus opcional do painel AMAX.

Fonte de alimentação	Diâmetro de cabo de 0,8 mm	Diâmetro de cabo de 1,2 mm
Painel AMAX	12,2 m	24,4 m
Fonte de alimentação externa	305 m	610 m

Tab. 4.9: Comprimentos de cabo para o modelo DX3010



AMAX 3000 BE / 4000 Figura 4.6: Ligação do DX3010 ao painel AMAX

4.4.4 Indicador de estado

Nenhum.

4.5 B426-M

4.5.1 Geral

O painel AMAX suporta os seguintes módulos de comunicação:

- B450-M com B442 ou B443 e B426-M
- B426-M e B426-M

O módulo de comunicação B426-M suporta comunicação IP bidirecional monitorizada via Ethernet para efetuar a transmissão de alarmes, a programação remota e o controlo do painel AMAX.

Instalação

- Desligue todas as fontes de alimentação do painel AMAX antes de instalar o módulo B426-M.
- Utilize o modo de instalação padrão de três orifícios para instalar o módulo B426-M na caixa do painel AMAX ou noutra caixa. Para obter mais informações, consulte *Instalação do módulo, página 25* e a documentação do módulo B426-M.

3. Utilize a ligação de rede ou a ligação direta para aceder ao servidor Web integrado quando reconfigurar o módulo ou quando ligar o módulo ao painel AMAX com o A-Link Plus.

4.5.2 Definição do endereço

Defina o interruptor rotativo para 6, o que corresponde ao endereço 134 do bus opcional para o primeiro módulo B426-M ou módulo B450-M.

Defina o interruptor rotativo para 9, o que corresponde ao endereço do bus opcional 250 para o segundo módulo B426-M.

4.5.3 Cablagem

O gráfico seguinte mostra como ligar o módulo B426-M ao bus opcional 1 ou 2 do painel AMAX.

Certifique-se de que o cabo não excede os 150 metros.

AMAX 2100 / 3000



AMAX 3000 BE / 4000 Figura 4.7: Ligar o módulo B426-M ao painel AMAX

4.5.4 Indicador de estado

O módulo B426-M fornece vários indicadores LED. A tabela seguinte descreve o indicador de estado do sistema (azul).

Condição do LED	Significado
Ligado	Condição do problema
Intermitência estável	Funcionamento normal
3 intermitências rápidas	Erro de comunicação
Desligado	Falha de alimentação ou outras condições de falha

Tab. 4.10: Indicador de estado do sistema B426-M

4.6 B450-M com B442 ou B443

4.6.1 Geral

As Interfaces do comunicador plug-in Conettix (B450/B450-M) são compatíveis com comunicadores plug-in para fins de comunicação de alarmes primários ou de reserva, programação remota e outras aplicações remotas. A interface do comunicador plug-in suporta o protocolo IP Conettix com autenticação completa, encriptação AES de 256 bits e resistência a ataques de recusa de serviço [Denial of Service (DoS)]. A interface também suporta a

painéis de controlo Bosch compatíveis com SIA DC-09, CSV IP. A interface é uma forma fiável de adicionar comunicações da rede celular às instalações comerciais de segurança e incêndio existentes ou novas.

Para o painel AMAX, o módulo B450-M pode ser utilizado em combinação com o módulo B442 ou o módulo B443 com as seguintes possibilidades de comunicação:

- B442: GSM (GPRS)
- B443: GSM (GPRS, EDGE), UMTS

A comunicação do módulo B443 é mais rápida do que a do módulo B442.

Instalação

- Desligue todas as fontes de alimentação do painel AMAX antes de instalar o módulo B450-M.
- Utilize o modo de instalação padrão de três orifícios para instalar o módulo B450-M na caixa do painel AMAX ou noutra caixa. Para obter mais informações, consulte *Instalação do módulo, página 25* e a documentação do módulo B450-M.
- 3. Insira o cartão SIM no módulo B442.
- 4. Insira o módulo B442 no módulo B450-M.
- O módulo B442 encaixa com um clique e a combinação do módulo está pronta para ser ligada.

4.6.2 Definição do endereço

> Defina o interruptor rotativo para 6, o que corresponde ao endereço de bus opcional 134.

4.6.3 Cablagem

O gráfico seguinte mostra como ligar o módulo B450-M ao bus opcional do painel AMAX.





AMAX 3000 BE / 4000 Figura 4.8: Ligar o módulo B450-M a um painel AMAX

4.6.4 Indicador de estado

O módulo B450-M com o módulo B442 ou o módulo B443 disponibilizam diversos indicadores LED. A tabela a seguir descreve o indicador LED de heartbeat do módulo B450-M e o indicador LED de estado do módulo B442 ou do módulo B443 (azul).

Condição do LED		Significado	
LED de heartbeat do módulo B450-M	Ligado	Condição do problema	
	Intermitência estável	Funcionamento normal	

	3 intermitências rápidas	Erro de comunicação
	Desligado	Falha de alimentação ou outras condições de falha
LED de estado do módulo B442 ou do módulo B443	Intermitência estável	Funcionamento normal
	3 intermitências rápidas	Erro de comunicação
	Desligado	Falha de alimentação ou outras condições de falha

Tab. 4.11: Módulo B450-M com o indicador de estado de sistema do módulo B442

4.7 Recetor via-rádio Radion

4.7.1 Geral

A unidade RADION OP é um receptor via rádio que interliga os componentes do sistema via rádio RADION ao AMAX 3000 / 3000 BE / 4000. Inclui as seguintes características:

- Proteção contra sabotagem na tampa/parede
- RFID e dados de configuração mantidos na memória persistente
- Deteção e comunicação de interferências de radiofrequência
- Suporte de dois tipos de registo de dispositivos

Instalação

- 1. Desligue todas as fontes de alimentação do painel AMAX antes de instalar o B450-M.
- 2. Monte a central de receção de alarmes numa parede, num local acessível para manutenção futura, utilizando as buchas e os parafusos fornecidos para o efeito. Para conseguir a melhor receção, coloque a central de receção de alarmes numa localização central entre os transmissores. Nas situações em que exista uma grande distância entre o transmissor e a central de receção de alarmes, poderá ser necessário instalar outras centrais para obter os resultados ideais.

4.7.2 Definição do endereço

Defina o interruptor rotativo para 1.

O painel AMAX suporta apenas um recetor via-rádio.

4.7.3 Cablagem

- 1. Ligue a central de recepção de alarmes RADION ao bus opcional.
- 2. Certifique-se de que a distância do cabo ao painel AMAX não excede os 300 metros.

4.7.4 Indicador de estado

A tabela seguinte descreve o indicador de estado do sistema do recetor via-rádio RFRC-OPT RADION.

Apresentação do LED	Significado
Ligado	Funcionamento normal
Intermitência estável	O recetor via-rádio está a ser programado com as ID de zona e do transmissor do painel AMAX.

Desliga momentaneamente	O recetor via-rádio obteve uma transmissão válida de um transmissor RADION.
3 intermitências rápidas	Erro de comunicação e/ou falha de autoteste. Causas: - Uma falha de comunicação entre o painel AMAX e o recetor via-rádio ou - Uma definição de interruptor de endereço inválida
Desligado	Falha de alimentação ou de ligação das cablagens

Tab. 4.12: Indicador do estado do sistema do recetor via-rádio RFRC-OPT RADION

5	Instalação		
	Este capítulo descreve a instalação e o arranque do sistema do painel AMAX.		
	Perigo! Eletricidade Podem ocorrer ferimentos devido à eletricidade se o sistema não for utilizado corretamente ou se não for aberto nem modificado de acordo com as instruções deste manual.		
	 Certifique-se de que o sistema está desligado (sem ligação à CA e bateria) durante o processo de instalação e de ligação da cablagem. Só deve abrir ou modificar o sistema de acordo com as instruções deste manual. Este sistema só pode ser instalado/assistido por instaladores/técnicos qualificados. 		
	Atenção! Instalação Podem ocorrer danos ou anomalias no sistema se este não for montado e instalado correctamente.		
	 Coloque o sistema dentro da área monitorizada, numa superfície estável. Certifique-se de que monta os teclados no lado interior da área monitorizada. Assim que o sistema for testado e estiver pronto a usar, a porta da caixa e as caixas adicionais devem ser fixas com parafusos. 		
5.1	Instalação do módulo		
	 A caixa contém apenas PCIs e transformadores do painel AMAX fixo para instalação e não qualquer outro equipamento. 1. Abra os orifícios de ejecção para a cablagem no módulo. 2. Alinhe dois orifícios de fixação superior com a parede de instalação do módulo. 3. Pré-instale os parafusos nos orifícios de fixação (fornecidos pelo instalador). 4. Coloque os parafusos no módulo. 5. Aperte os parafusos. 6. Fixe os dois orifícios de fixação inferiores com os parafusos. 		
	Info 1990 0 5 0 1		

•	

Informação!

Se instalar o sistema numa parede sem capacidade para suportar cargas, tenha o cuidado de escolher o kit de parafusos de posicionamento adequado.

Os módulos de expansão podem ser colocados na caixa do painel AMAX. Estão disponíveis vários locais. A figura 6.1 e a figura 6.2 mostram a instalação da caixa padrão e a instalação da caixa com uma placa de montagem.



Enclosure with mounting plate

Enclosure - Standard Figura 5.1: Caixa padrão / Caixa com placa padrão



Figura 5.2: Caixa padrão / Caixa com placa padrão

5.2 Instalação da bateria

O painel AMAX suporta uma bateria selada recarregável de ácido de chumbo. Depois de totalmente carregada, a bateria pode ser utilizada como fonte de alimentação de reserva do sistema.

Para obter informações adicionais, consulte Dados técnicos, página 176.



Perigo!

Bateria

Podem ocorrer ferimentos provocados por choque eléctrico, incêndio ou explosão se a bateria não for manuseada nem ligada correctamente.

- A bateria deve ser sempre manuseada e substituída com cuidado.

- Certifique-se de que o terminal de terra está sempre ligado e que o N, L1 ou ¹ xx estão ligados correctamente.
- Certifique-se de que desliga primeiro o fio positivo da bateria antes de a remover do sistema.
- Tenha cuidado ao ligar o fio positivo (vermelho) e a porta "BATT+" do sistema. Certifiquese de que não provoca um curto-circuito da porta "BATT+" do painel AMAX ou da caixa para evitar a ocorrência de um arco eléctrico.



Atenção!

Bateria

Podem ocorrer danos ou a contaminação do sistema se a bateria não for manuseada correctamente ou se não for substituída regularmente.

- Utilize apenas uma bateria antiderramamento.
- Coloque uma etiqueta com a data da última substituição na bateria.
- Em condições normais de utilização, substitua a bateria a cada 3 a 5 anos.
- Após a substituição, recicle a bateria em conformidade com as regulamentações locais.

Como montar a bateria

- 1. Coloque a bateria na parte inferior da caixa.
- 2. Posicione os fios vermelho e preto.
- 3. Ligue uma das extremidades do fio preto à porta "BATT -" do painel AMAX e a extremidade oposta ao pólo negativo (-) da bateria.
- 4. Ligue uma das extremidades do fio vermelho à porta "BATT +" do painel AMAX e a extremidade oposta ao pólo positivo (+) da bateria.
- ✓ Depois de concluída a instalação, o painel AMAX começa a carregar a bateria.

AMAX 2100 / 3000



AMAX 3000 BE / 4000



Figura 5.3: Ligação da bateria para o AMAX 2100 / 3000 e AMAX 3000 BE / 4000

5.3 Arranque do sistema

1. Ligue o painel AMAX.

É apresentado o menu de definição do idioma.

- 2. Defina a data e a hora. Caso contrário, o sistema acusa falha.
- ✓ Após o arranque ou o reset do painel AMAX, este repõe o estado de arme/desarme que tinha anteriormente.

Para reduzir os falsos alarmes causados pelo arranque do sistema (ou pelo restauro da fonte de alimentação após uma falha de energia da rede ou da fonte de alimentação AUX), o painel AMAX não realiza testes de zona no espaço de um minuto após o arranque do sistema.

5.4 Indicador de estado do sistema

O painel AMAX indica o estado do sistema através do indicador de estado LED na placa principal do sistema.

Uma intermitência lenta do indicador de estado vermelho (repetição de estado aceso e apagado em intervalos de um segundo) indica um funcionamento normal do sistema.

5.5 Certificação

Instalação conforme os pré-requisitos para certificação

O painel AMAX está certificado. Para utilizar o sistema em conformidade com a certificação descrita neste capítulo, devem ser preenchidos os seguintes pré-requisitos:

- Utilize uma das seguintes possibilidades para dispositivos:
 - Dois dispositivos de aviso supervisionados (PO-1 PO-2 e PO+) e um comunicador ATS 2 (comunicador na placa, B426-M ou D4020)
 - Um dispositivo de aviso autoalimentado e um comunicador ATS 2 (comunicador na placa, B426-M ou D4020)
 - Dois comunicadores, um ATS 2 (comunicador na placa, B426-M ou D4020) e um ATS 1 (comunicador na placa, B426-M ou D4020)
 - Um comunicador ATS 3 (DX4020 ou B426-M)
- Ligue todos os comunicadores a uma central de monitorização.
- Utilize apenas o comunicador na placa e o comunicador de bus opcional para transmissão de alarmes.
- Ligue uma bateria de 12 V/7 Ah ou uma bateria de 12 V/18 Ah ao sistema.
- Certifique-se de que a corrente máxima para todos os componentes com uma bateria de 7 Ah é de 550 mA.
- Certifique-se de que a corrente máxima para todos os componentes com uma bateria de 18 Ah é de 1500 mA (modo standby de 12 h, recarga da bateria de 80% em 72 h) (PCB =I 00 mA, Teclados IUI-AMAX = 31 mA, DX2010 = 35 mA, DX3010 = 10 mA, B426-M = 100 mA, B450-M = 180 mA, RF3227E = 30 mA, RFRC-OPT = 30 mA)
- Certifique-se de que tem uma indicação de estado de arme/desarme acessível a partir do exterior da área monitorizada (esta indicação tem de ter tempo limitado).
- Utilize um dos seguintes métodos para o acesso à área monitorizada:
 - Início do procedimento de entrada ao abrir uma porta
 - Indicação do estado de ativação/desativação
 - Prevenção do acesso à área monitorizada (por exemplo, dobradiças de porta mecânicas)
- Utilize apenas a fechadura da caixa em configurações não conformes com a norma EN.
- Utilize apenas a ativação por telefone em configurações não conformes com a norma EN.
- Utilize apenas módulos adicionais de montagem (exceto o módulo de entrada DX2010) dentro da caixa.
- Se estiverem montados um ou mais módulos do comunicador numa caixa adicional, essa caixa deve ter proteção contra sabotagem.
- Instale a aba antissabotagem na PCI do módulo de entrada DX2010, se o módulo de entrada DX2010 estiver montado na caixa externa (AE20).
- Programe o sistema com as configurações estipuladas pela norma EN na folha de programação.

5.5.1

- Remova a indicação EN (na etiqueta) se o sistema for definido sem parâmetros conformes à norma EN.
- Ligue, no máximo, 10 dispositivos a uma entrada de zona (painel, teclado, módulo de entrada, RFUN, etc.)
- Para uma instalação em conformidade com EN50136-1,-2 SP4, selecione o formato de transmissão "SIA DC09 (2x ID)".

EN 50131-3 Grau 2, Classe ambiental II - AMAX 2100/3000/3000 BE/4000 Entidade certificadora: VDS Schadenverhütung Amsterdamer Str. 172

50735 Köln

Web site: www.vds.de



O painel está em conformidade com as seguintes normas: EN 50131-3 EN 50131-6 EN 50136-2-1 EN 50136-2-3

5.5.2

NFA2P AFNOR/CNPP - AMAX 2100/3000/3000 BE/4000

Entidade certificadora: Certificação AFNOR 11, rue Francis de Pressensé 93571 LA PLAINE Saint Denis Cedex Tel.: + 33 (0) 1 41 62 80 00 Fax: + 33 (0) 1 49 17 90 00 Web site: www.afnor.org, www.marquenf.com E-mail: certification@afnor.org



Entidade certificadora: CNPP – Certification Department – CNPP Cert. Route de la Chapelle Réanville CS 22265 27950 SAINT MARCEL Tel.: + 33 (0) 2 32 53 63 63 Fax: +33 (0) 2 32 53 64 46 Web site: www.cnpp.com E-mail: certification@cnpp.com

O painel está em conformidade com as seguintes normas: RTC 50131-3 NF3248H58-2011 V1 RTC 50131-6 NF3248H58-2011 V1

Referência:



NF324 H58 2.5 Opção 3: Grau 2 (normas EN europeias) + RTC

Número de certificação:	1223400001	AMAX 4000
	1223400002	AMAX 3000
	1223400002	AMAX 2100

Pré-requisitos para uma instalação conforme com NFa2p

Para uma instalação em conformidade com NFa2p, é necessário selar a caixa através de um fio de soldadura ou de um selo autocolante.

Para obter mais informações relativamente ao fio de soldadura e ao selo autocolante, consulte diretamente o seu contacto Bosch local.

Selar a caixa com um fio de soldadura

- 1. Abra o orifício pré-aberto à direita da caixa.
- 2. Passe o fio de soldadura através deste orifício e coloque os dois fios no orifício correspondente da porta da caixa.
- 3. Feche o chumbo de soldadura o mais próximo possível da caixa.



Figura 5.4: Selar a caixa com um fio de soldadura

Selar a caixa com um selo autocolante

 Feche a fechadura, fixe o selo autocolante à caixa e à respetiva porta e prima com firmeza.

Classe ambiental

Quando é efetuada uma instalação em conformidade com NFa2p, a classe ambiental do painel é "1"

5.5.3 INCERT - AMAX 4000

Número de certificação INCERT (apenas para AMAX 3000 BE): B-509-0063

Pré-requisitos para uma instalação em conformidade com a INCERT

Para proceder a uma instalação em conformidade com a INCERT, tem de definir o tempo de resposta para sabotagem da caixa para o valor 0001.

5.5.4 SFF - AMAX 2100/3000/3000 BE/4000

Entidade certificadora: VDS Schadenverhütung Amsterdamer Str. 172 50735 Köln Web site: www.vds.de



Entidade certificadora: SSF Stöldskyddsföreningen Tegeluddsvägen 100

115 87 Estocolmo

Web site: www.stoldskyddsfpreningen.se



O painel está em conformidade com as seguintes normas: SSF 1014 Edição 4 Classe de alarme 1

6 Definições

Este capítulo descreve as definições do painel AMAX pela mesma ordem que são apresentadas na estrutura do menu do teclado de texto. Para uma vista geral da estrutura do menu, consulte *Programar com um teclado de texto, página 102*.

As definições podem ser configuradas através de um teclado de texto ou através do software para PC A-Link Plus.

Para obter informações sobre como configurar as definições através de um teclado de texto e como navegar num teclado de texto, consulte *Programar com um teclado de texto, página 102.* Para obter informações sobre como ligar o painel AMAX a um PC, consulte *Comunicação com o software de PC, página 113.*

6.1 Comunicação e relatórios

Esta secção destaca a informação de programação necessária para o painel AMAX comunicar com uma central de recepção de alarmes. Estes parâmetros especificam os números de telefone/endereços de IP a contactar, os formatos de transmissão e as opções de comunicação via Internet.

6.1.1 Receptores

Número de telefone/endereço IP e porta da central de receção de alarmes

O painel AMAX pode reportar informações de eventos a partir do comunicador na placa a quatro centrais de receção de alarmes e quatro números de telefone diferentes. O comunicador reporta as informações às centrais de receção de alarmes 1 a 4 através de programação. É possível programar o comunicador com 4 números de telefone/endereços IP e portas separados, reportando se necessário, o tipo de formato e número de ID do subscritor, para além de opções de comunicação via Internet.

Exemplo

Pode configurar o comunicador 1 de modo a enviar relatórios para a central de receção de alarmes 1 no formato de rede da Bosch (Conettix) e configurar o comunicador 2, o comunicador 3 e o comunicador 4 de modo a emitirem relatórios para uma central de receção de alarmes de uma central de monitorização em formato do Contact ID, apenas se o comunicador 1 não for bem-sucedido.

Como programar um número de telefone através de um teclado de texto

- 1. Introduza os dígitos de um número de telefone no teclado de texto.
- Para introduzir uma pausa de 4 segundos na sequência de marcação, insira [*] [3]. Poderá ser necessária uma pausa quando o comunicador comunica através de um telefone antigo (mais lento) ou quando está instalado um sistema PABX.

Como programar um número de telefone através da programação de endereços

- 1. Introduza um dígito de um número de telefone em cada endereço dos números de telefone.
- Para introduzir uma pausa de 4 segundos na sequência de marcação, insira "13".
 Poderá ser necessária uma pausa quando o comunicador comunica através de um telefone antigo (mais lento) ou quando está instalado um sistema PABX.
- 3. Para terminar a entrada, insira "15".

Exemplo de programação de endereços

Para programar o número de telefone "9672 1055" como o número de telefone da central de receção de alarmes 1, programe a sequência seguinte no endereço 000 - 016:
 [9 6 7 2 1 0 5 5 15 x x x x x x x] (x representa qualquer dígito)

 Para programar o número "02 pausa 9672 1055", programe a seguinte sequência no endereço 000 - 016:

[0 2 13 9 6 7 2 1 0 5 5 15 x x x x x]

A tabela seguinte mostra como programar os números, teclas e funções para um número de telefone através da programação de endereços ou da programação do menu do instalador.

Dígito necessário	Número a programar através da programação de endereços	Botão a premir através da programação do menu do instalador
0 - 9	0 - 9	0 - 9
*	11	* 1
#	12	* 2
Pausa de 4 s	13	* 3
Terminal	15	Não requerido

Como programar um endereço IP e a porta

- 1. Programe um endereço IP com 17 dígitos: dígitos 1 12 para o endereço IP e 13 17 para a porta.
- 2. Não utilize pontuação no endereço IP.
- 3. Se qualquer unidade do endereço IP tiver menos de 3 dígitos, utilize 0 para preencher os dados nos bits superiores.
- 4. Os 5 dígitos restantes programam a porta. O número da porta vai de 0 a 65535.
- 5. Se um número de porta tiver menos de 5 dígitos, utilize 0 para preencher os dados.

Exemplo

 Para programar o endereço IP "10.16.1.222:80", introduza a sequência seguinte no endereço correspondente:
 I 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

 $[0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 6\ 0\ 0\ 1\ 2\ 2\ 0\ 0\ 0\ 8\ 0]$



Informação!

A opção de programação anti-reprodução, o tempo de espera por confirmação e o tempo de intervalo entre impulsos são utilizados apenas no formato Conettix IP.

Número de telefone das centrais de receção de alarmes 1 - 4/endereço IP e porta

Quando o formato de dados correspondente ao endereço de programação acima é um formato de comunicação de rede, é explicado como um endereço IP e uma porta. Para um formato que não seja de rede, é explicado um como número de telefone.

O painel AMAX contacta o número de telefone/endereço IP da central de monitorização a fim de transmitir um relatório. Se o contacto for bem-sucedido, a informação relevante é transmitida e o comunicador regressa ao modo de espera.

Contacte a central de monitorização para conhecer o número de telefone/endereço IP correto antes de programar estes endereços.

Número de ID do subscritor do recetor via-rádio

Número de ID do subscritor das centrais de receção de alarmes 1 - 4

O número de ID do subscritor é transmitido para identificar o painel de chamadas AMAX.

São válidos dígitos de 0 a 9 e letras de B a F

Como programar um número de ID do subscritor

- 1. Introduza o número de ID do subscritor nos seis endereços fornecidos para cada destino.
- 2. Se um número de ID do subscritor tiver menos de 6 dígitos, utilize 0 para preencher os dados dos bits mais elevados.

Exemplo

 O número de ID do subscritor do programa, como, por exemplo, 4729, em seis endereços: [0 0 4 7 2 9]

A tabela seguinte mostra como programar os números, teclas e funções para um número de ID do subscritor através da programação de endereços ou da programação do menu do instalador.

Dígito necessário	Número a programar através da programação de endereços	Botão a premir através da programação do menu do instalador
0 - 9	0 - 9	0 - 9
В	11	* 1
С	12	* 2
D	13	* 3
E	14	* 4
F	15	* 5

Formato de transmissão do recetor via-rádio (Contact ID, SIA, Conettix IP)

Formato de transmissão das centrais de receção de alarmes 1 - 4

Quando ocorre um evento, são enviados relatórios para a central de monitorização através de diferentes protocolos de comunicação que utilizam o formato de transmissão CID ou SIA. Os protocolos de comunicação contêm várias informações sobre os eventos a reportar, por exemplo:

- código de evento
- tipo de alarme
- ID do subscritor/número de ID 1 e 2 para os números de conta 1 e 2 (4 dígitos para CID, 6 dígitos para SIA)
- novo evento ou previamente reportado
- número de zona
- número de área
- RRCVR (número da central de receção de alarmes)
- LPREF (prefixo de conta)

Para relatórios com o painel AMAX, encontram-se disponíveis cinco tipos de protocolos de comunicação:

- Contact ID (predefinição)
- SIA DC03
- Conettix IP
- SIA DC09
- SIA DC09 (2x ID)

Os protocolos de comunicação que é possível utilizar num caso particular dependem da central de receção de alarmes do fornecedor. Assim sendo, contacte o seu fornecedor.



Informação!

Instalação em conformidade com EN 50136-1, -2 SP4 Para uma instalação do sistema em conformidade com EN 50136-1, -2 SP4, selecione o formato de transmissão "SIA DC09 (2x ID)". Introduza os valores corretos fornecidos pela central de monitorização para os parâmetros **DC09 acct1**, **DC09 acct2**, **opção de encriptação DC09** e **chave de encriptação DC09**.

Transmissão TCP/UDP

Tanto TCP quando UDP estão disponíveis para SIA DC09 e SIA DC09 (2x ID).

Descrição geral dos protocolos

A tabela que se segue apresenta uma descrição geral das funcionalidades de comunicação disponíveis para cada protocolo de comunicação.

Funcionalidades de comunicação	Protocolo de comunicação						
	Contact ID	SIA DC03	Conettix IP	SIA DC09	SIA DC09 (2x ID)		
Transmissão através de linha telefónica	\checkmark						
Transmissão através de IP Ethernet							
Transmissão através de IP via rádio							
Formato de transmissão	CID	SIA	CID	CID/SIA	CID/SIA		

A tabela que se segue apresenta uma descrição geral das configurações disponíveis para cada protocolo de comunicação.

Configurações	Formato de transmissão						
	Contact ID	SIA DC03	Conettix IP	SIA DC09	SIA DC09 (2x ID)		
Número de telefone		\checkmark					
Endereço IP e porta							
ID do subscritor*			\checkmark				
Número de ID 1*					\checkmark		
Número de ID 2*					\checkmark		
LPREF							
RRCVR					\checkmark		
Transmissão TCP/UDP**					\checkmark		
Opção de encriptação					\checkmark		
Fuso horário					\checkmark		
Sincronização de hora local					\checkmark		

* 4 dígitos para CID, 6 dígitos para SIA
** SIA DC09 TCP só funciona com B426-M v03.04.001 ou posterior e B450-M v03.03.001 ou posterior

Encriptação da transmissão do recetor via-rádio

A função de encriptação da transmissão só está disponível para o formato de transmissão SIA DC09 e SIA DC09 (2x ID).

Podem ser selecionados os seguintes formatos de transmissão:

- Chave de 128 bits
- Chave de 192 bits
- Chave de 256 bits

O comprimento máximo da chave de encriptação é de 64 dígitos.

Fuso horário

Esta opção é utilizada para definir a fuso horário do painel em relação a GMT. Só pode ser definido um fuso para o painel.

Sincronização de hora local

A opção ativa ou desativa a sincronização com a hora local.

Visão geral de mensagens e eventos

A tabela seguinte apresenta uma vista geral dos eventos e respetivos formatos de mensagem.

Descrição do evento	Format	Format	TODOS	Regist	Evento	Evento
	o CID	o SIA	OS	o de	do	EN
			evento	teclado	comuni	
			5		cauor	
RESET AO SISTEMA			~		√	
ALARME DE INTRUSÃO	1130	BA		\checkmark		
RESTAURO DO ALARME DE INTRUSÃO	3130	BR				
INTRUSÃO 24 HORAS	1133	BA				
RESTAURO INTRUSÃO 24 HORAS	3133	BH				
FALHA DO DISPOSITIVO	1380	BT				
RESTAURO APÓS FALHA DO DISPOSITIVO	3380	BJ				
OMISSÃO DO DISPOSITIVO	1570	BB				
RESTAURO APÓS OMISSÃO DO DISPOSITIVO	3570	BU	\checkmark			
SABOTAGEM DO DISPOSITIVO	1144	TT		\checkmark		
RESTAURO APÓS SABOTAGEM DO DISPOSITIVO	3144	TJ				
ARMAR MODO AWAY	3401	CL				
DESARMAR MODO AWAY	1401	OP				
AMAR MODO STAY	3441	CL				
DESARMAR MODO STAY	1441	OP				

Descrição do evento	Format	Format	TODOS	Regist	Evento	Evento
	o CID	o SIA	os evento	o de teclado	do comuni	EN
			S		cador	
ALARME DE PÂNICO VIA TECLADO	1120	PA				
ALARME DE INCÊNDIO VIA TECLADO	1110	FA				
ALARME DE EMERGÊNCIA VIA TECLADO	1100	QA				
COAÇÃO	1121	HA				
EXCESSO DE TENTATIVAS VIA TECLADO	1421	JA				
BATERIA FRACA	1309	ΥT				
RESTAURO APÓS FALHA DA BATERIA	3309	YR				
FALHA DE AC	1301	AT				
RESTAURO DE AC	3301	AR				
ALIMENTAÇÃO AUX	1300	IA				
RESTAURO DA ALIMENTAÇÃO AUX	3300	IR				
TESTE DE COMUNICAÇÃO	1602	RP				
CONFIGURAÇÃO ALTERADA	1306	YG				
FALHA DE COMUNICAÇÃO	1350	YC				
RESTAURO DA COMUNICAÇÃO	3350	YK				
FALHA DE MÓDULO EXTERNO	1333	EM				
RESTAURO DE MÓDULO EXTERNO	3333	EN				
SABOTAGEM DE MÓDULO EXTERNO	1341	ES				
RESTAURO APÓS SABOTAGEM DE MÓDULO EXTERNO	3341	EJ				
DEFINIÇÃO DE DATA E HORA	1625	JT				
ALTERAÇÃO DE CÓDIGO DE UTILIZADOR		JV				
MODO DE SERVIÇO LIGADO						
MODO DE SERVIÇO DESLIGADO						
ENTRAR NO MODO DE PROGRAMAÇÃO		LB				
SAIR DO MODO DE PROGRAMAÇÃO		LX				
FALHA DA LINHA TELEFÓNICA	1351	LT				
RESTAURO DA LINHA TELEFÓNICA	3351	LR				
PÂNICO 24 HORAS	1120	PA				
RESTAURO APÓS PÂNICO 24 HORAS	3120	PH				
INCÊNDIO 24 HORAS	1110	FA				

Descrição do evento	Format	Format	TODOS	Regist	Evento	Evento
	o CID	o SIA	os evento	o de teclado	do comuni	EN
			S		cador	
RESTAURO APÓS INCÊNDIO 24 HORAS	3110	FH				
INCÊNDIO NÃO VERIFICADO	1378	FG				
FALHA DE SAÍDA	1320	YA				\checkmark
RESTAURO DA SAÍDA	3320	ΥH				
HORA DE VERÃO +1h	1625	JT				
HORA DE VERÃO -1h	1625	JT				
ANULAÇÃO DE FALHA						\checkmark
ACESSO AO PAINEL	1422	JP				
ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE		ΥZ				
LIGAÇÃO REMOTA COM ÊXITO	1412	RB				
FALHA DO RELÓGIO	1626					
SABOTAGEM DA ZONA DE SABOTAGEM	1137	TA				
RESTAURO APÓS SABOTAGEM DA ZONA DE SABOTAGEM	3137	TH				
FALHA DE EXPANSÃO DE ZONA	1150	UA				
RESTAURO APÓS FALHA DE EXPANSÃO DE ZONA	3150	UR				
ATRASO DE SAÍDA	1134	BA				
RESTAURO APÓS ATRASO DE SAÍDA	3134	BR				
ALARME DE INTRUSÃO VERIFICADO	1139	BV				
ALARME DE INTRUSÃO NÃO VERIFICADO	1130	BG				
FALHA DE MÓDULO IP	1333	EM				\checkmark
RESTAURO DE MÓDULO IP	3333	EN				
ALTERAÇÃO DO CFG DO MÓDULO IP						
PROBLEMA DE REDE DO MÓDULO IP						
RESTAURO DA REDE DO MÓDULO IP						
IMPRESSORA EM FALTA	1336	VZ				
RESTAURO APÓS IMPRESSORA EM FALTA	3336	VY				
ERRO DE IMPRESSORA	1335	VT				
RESTAURO APÓS ERRO DE IMPRESSORA	3335	VR				
MÓDULO DE IMPRESSORA EM FALTA	1333	EM				

Descrição do evento	Format	Format	TODOS	Regist	Evento	Evento
	o CID	o SIA	OS evento	o de teclado	do comuni	EN
			s		cador	
RESTAURO APÓS MÓDULO DE IMPRESSORA EM FALTA	3333	EN				
RECETOR RF EM FALTA	1333	EM				
RESTAURO APÓS RECETOR RF EM FALTA	3333	EN				
SABOTAGEM NO RECETOR RF	1341	ES				
RESTAURO APÓS SABOTAGEM DO RECETOR RF	3341	EJ				
FALHA DO RECETOR RF	1333	ET				
RESTAURO APÓS FALHA DO RECETOR RF	3333	ER				
BLOQUEIO DO RECETOR RF	1344	XQ				
RESTAURO APÓS BLOQUEIO DO RECETOR RF	3344	ХН				
CONFLITO DE CONFIGURAÇÃO DO RECETOR RF						
RESTAURO APÓS CONFLITO DE CONFIGURAÇÃO DO RECETOR RF						
ZONA RF EM FALTA	1381	UY				
RESTAURO APÓS ZONA RF EM FALTA	3381	UJ				
FALHA DE BATERIA NA ZONA RF	1384	ХТ				
RESTAURO APÓS FALHA DE BATERIA DA ZONA RF	3384	XR				
FALHA NA ZONA RF	1380	BT				
RESTAURO APÓS FALHA NA ZONA RF	3380	BJ				
REPETIDOR RF EM FALTA	1150	UZ				
RESTAURO APÓS REPETIDOR RF EM FALTA	3150	UH				
FALHA DE BATERIA NO REPETIDOR RF	1384	ХТ				
RESTAURO APÓS FALHA DE BATERIA NO REPETIDOR RF	3384	XR				
SABOTAGEM NO REPETIDOR RF	1383	ТА				
RESTAURO APÓS SABOTAGEM NO REPETIDOR RF	3383	TH				
FALHA DE AC NO REPETIDOR RF	1334	YP				

Descrição do evento	Format o CID	Format o SIA	TODOS os	Regist o de	Evento do	Evento EN
			evento	teclado	comuni	
			s		cador	
RESTAURO APÓS FALHA DE AC NO REPETIDOR RF	3334	YR				
FALHA DE BATERIA NO COMANDO VIA RÁDIO RF	1384	ХТ				
RESTAURO APÓS FALHA DE BATERIA NO COMANDO VIA RÁDIO RF	3384	XR				
ALARME DE PÂNICO POR COMANDO VIA RÁDIO RF	1120	PA				
ALARME SILENCIOSO POR COMANDO VIA RÁDIO RF	1122	HA				
ALTERAÇÃO DO COMANDO VIA RÁDIO RF						
SABOTAGEM DA CAIXA DE ZONA RF	1383	TA				
RESTAURO DE SABOTAGEM DA CAIXA DE ZONA RF	3383	TH				
EM FALTA/ALARME ZONA RF	1150	UZ				
RESTAURO DE ALARME EM FALTA DE ZONA RF	3150	UH	\checkmark			

Opções de programação da rede do recetor via-rádio

Quando o painel AMAX transmite um relatório através de uma rede, além do endereço IP e da porta, devem ser programadas as opções que se seguem.

Anti reply

A função "Anti reply" impede que mensagens não autorizadas sejam enviadas para a Central Recetora de Alarmes e reconhecidas como provenientes do painel AMAX.

• Contacte a central de monitorização para conhecer a definição correta.

Tempo de espera por confirmação

Quando não há chamada de resposta por parte da central de receção de alarmes após o tempo de confirmação ter sido atingido, o painel AMAX interpreta a situação como uma comunicação sem êxito e faz outra tentativa. O intervalo vai de 5 a 99 seg.

• Contacte a central de monitorização para conhecer a definição correta.

Tempo de interrogação sequencial em rede

A interrogação sequencial é utilizada tanto pelo painel como pela central de receção de alarmes remota para saber se a ligação de rede é boa ou não. Sempre que chega a hora de efetuar uma interrogação sequencial, o painel AMAX envia uma mensagem de interrogação sequencial. O tempo de interrogação sequencial vai de 1 a 999 minutos.

- 1. Para um tempo inferior a 3 dígitos, utilize o 0 para preencher.
- 2. Contacte a central de monitorização para conhecer a definição correta.

6.1.2 Relatórios

Relatórios do sistema Sequência de transmissão de relatórios Se o evento tiver desativado o relatório (opção 0), não é enviado nenhum relatório. Se o relatório tiver algum destino para contactar o painel (opção de 1 a 11), contactará o destino relacionado através do tipo de formato de relatório relacionado e do número de ID do subscritor.

Regras de tentativas:

- 1. Número e duração das tentativas
 - Antes de decorrido o tempo limite do relatório, o painel AMAX tentará enviar o relatório a cada destino ativado novamente até concluir o envio ou até que a memória intermédia fique demasiado cheia e o relatório antigo seja substituído por relatórios novos.
 - Por cada destino ativado, o tempo de intervalo entre duas tentativas é de 15 segundos entre a 1.ª e a 4.ª tentativa, de 10 minutos entre a 5.ª e a 8.ª tentativa, e de 60 minutos após a 8.ª tentativa.

2. Prioridade das tentativas

 A prioridade das tentativas é destino 1, 2, 3, 4, Doméstico. Os destinos desativados serão ignorados.

3. Falha de comunicação

 Se for atingido um número de 4 tentativas para um destino, o sistema provocará uma falha de comunicação para esse destino.

4. Processo destino de reserva

 O painel AMAX pode guardar, no máximo, 50 eventos não enviados. Se houver mais de 50 eventos não enviados, o painel AMAX elimina todos os eventos anteriores e guarda apenas os últimos 50 eventos na memória intermédia para serem enviados.

Lógica sequencial de envio de relatórios

- Se o caminho definido para a comunicação de eventos for desativado, os relatórios relevantes não são enviados.
- Se estiver definido um único caminho de comunicação de eventos (central de receção de alarmes 1, 2, 3 ou 4), o painel AMAX envia os relatórios para o caminho correspondente.
- Se estiver definido mais de um caminhos de comunicação de eventos (por exemplo, central de receção de alarmes 1, 2, 3 e 4) e algum desses caminhos falhar, o caminho da comunicação falha.
- Se o caminho de comunicação de eventos for definido para uma ou mais centrais de receção de alarmes com outras centrais de alarmes como reserva, o painel AMAX enviará o relatório primeiro para as centrais de receção de alarmes principais. O painel AMAX só tenta enviar o relatório para as centrais de receção de alarmes de reserva em sucessão quando esta comunicação falha. Quando todos os caminhos válidos falham, ocorre uma falha do caminho de comunicação. A falha do caminho de comunicação é corrigida quando qualquer um dos caminhos recupera da falha.

Apresentação de falhas

Quando há vários relatórios em fila de espera para entrega, uma falha do caminho de comunicação é apresentada como uma lógica ou relação. Exemplo:

Defina o relatório de recuperação do estado da zona de modo a ser enviado para a central de receção de alarmes 1. Defina o relatório de emergência do teclado de modo a ser enviado para a central de receção de alarmes 1, com as centrais de receção de alarmes 2, 3 e 4 como reserva.

A falha do caminho de comunicação processa-se da seguinte forma: quando os caminhos de comunicação 1, 2, 3 e 4 falham, apenas a iluminação do indicador de zona 1 expressa a falha do caminho de comunicação 1 do relatório de recuperação do estado da zona, bem como a falha de todos os caminhos de comunicação – 1, 2, 3 e 4 – do relatório de emergência do teclado.

A recuperação da falha do caminho de comunicação processa-se da seguinte forma:

- Quando o caminho de comunicação 1 recupera da falha, o indicador de zona 1 apaga-se, indicando a recuperação da falha do caminho de comunicação 1 do relatório de estado da zona e a recuperação da falha do caminho de comunicação 1 do relatório do teclado de emergência.
- Quando qualquer um dos caminhos de comunicação 2, 3 ou 4 recupera da falha, sendo a falha do caminho de comunicação apresentada como uma lógica ou relação, o indicador de zona 1 acende-se na mesma, indicando que a falha do caminho de comunicação 1 do relatório de recuperação do estado de zona ainda não foi corrigida, mas a falha do caminho do relatório do teclado de emergência foi corrigida.

Relatórios de estados de zona e relatórios de recuperação de zona

Relatório de restauro de zona

Relatório de alarme

No estado de arme, em caso de evento de alarme, é enviado o relatório de alarme.

Relatório de recuperação de alarme

No estado de arme, quando uma zona é restaurada, é enviado um relatório de recuperação de zona se a opção de bloqueio para a zona estiver desativada ou se a opção de bloqueio para a zona estiver ativada e a saída de alarme tiver terminado.

Se a zona que não é de 24 horas não for recuperada no estado de desarme, o sistema envia automaticamente um relatório de recuperação de zona. A zona de 24 horas só envia o relatório de recuperação quando a zona recupera.

Relatório de falha de zona

Se a zona for acionada quando terminar o tempo de saída, será enviado um relatório de falha de zona indicando que a zona foi automaticamente inibida pelo sistema. Quando o tempo de saída termina, a zona de 24 horas acionada não envia o relatório; ou seja, a zona de 24 horas não é automaticamente inibida.

O relatório de recuperação de falha de uma zona que não seja de 24 horas é enviado quando a zona recupera ou o sistema desarma. Para a zona de 24 horas, ocorre apenas o evento de recuperação de alarme.

A falha de zona ocorre quando a zona é acionada, e a recuperação ocorre quando a zona está normal. A falha de zona ocorre quando alguma das seguintes condições é cumprida:

- Para a zona de 24 horas, a zona rápida (interna), se estiver definida a opção que permite forçar o arme, o evento de falha de zona ocorre quando a operação de arme é executada enquanto a zona se encontra em estado de acionamento
- Quando a zona está bloqueada
- No caso da zona de entrada/saída (interna) e da zona de seguimento (interna), o evento de falha de zona ocorre se continuarem em estado de acionamento quando terminar o tempo de saída
- No caso da zona de 24 horas, o evento de falha de zona ocorre se a zona se encontrar em estado de acionamento quando a inibição for cancelada

Condições para recuperação de falha:

A zona regressa ao estado normal

 Quando a zona de entrada/saída (interna), a zona rápida (interna) e a zona de seguimento (interna) em que a falha ocorreu são desarmadas, o evento de recuperação de falha ocorre mesmo que a zona continue no estado de acionamento

Relatório de inibição de zona

Após ser executada uma operação manual de inibição de zona, a zona é inibida e um relatório de inibição de zona relevante é enviado.

A recuperação da inibição de zona ocorre quando o sistema é desarmado e o relatório de recuperação de inibição de zona também é enviado durante o desarme.

Alarme de sabotagem de zona

Em caso de evento de sabotagem de zona, é enviado o relatório de sabotagem. Quando ocorre a recuperação da sabotagem de zona, é enviado o relatório de estado do sistema.

Relatório de arme/desarme no modo AWAY

O relatório de desarme do sistema é enviado quando é aplicado o comando de desarme e o relatório de arme do sistema é enviado quando o arme é bem-sucedido.

Relatório de coação

O relatório de coação é enviado quando é aplicado o comando de desarme. O relatório de coação não é enviado quando é executada a operação de arme, mas é enviado com o relatório de desarme normal. O relatório de coação não tem nenhum relatório de recuperação de alarme correspondente.

Armar com interruptor de chave

Envia o relatório de arme do sistema quando o interruptor de chave transitório ou o interruptor de chave de bloqueio é utilizado para o arme de áreas.

Arme rápido

Envia o relatório de arme do sistema quando o teclado é utilizado para arme rápido.

Arme através de telefone

Envia o relatório de arme do sistema quando o telefone é utilizado para arme do painel. O arme por telefone está disponível apenas quando o sistema está configurado apenas para a área 1.

Arme RPC

Envia o relatório de arme do sistema quando o PC remoto é utilizado para armar áreas através de ligação de rede ou telefónica.

Relatório de arme/desarme no modo STAY

O relatório de desarme do perímetro é enviado quando é aplicado o comando de desarme e o relatório de arme do perímetro é enviado quando o arme é bem-sucedido.

Arme rápido

Envia o relatório de arme do perímetro quando o teclado é utilizado para arme rápido.

Arme RPC

Envia o relatório de arme do perímetro quando o PC remoto é utilizado para armar áreas através de ligação de rede ou telefónica.

Relatório de falha de alimentação CA

O relatório é enviado quando o sistema deteta uma recuperação da falha de alimentação CA com uma duração superior ao tempo de relatório de atraso da falha de alimentação CA.

N.º doméstico de falha de alimentação CA

O relatório é enviado quando o sistema deteta alimentação CA desligada e após o tempo de atraso da falha alimentação CA ter terminado.

Relatórios de estado do sistema

- Relatórios de falha de módulo externo
 - Relatório de sabotagem do sistema e relatório de recuperação
 - Relatório de falha de módulo de expansão de zonas e relatório de recuperação para módulo de expansão de zonas 1 - 6
 - Relatório de falha de módulo de expansão de saídas e relatório de recuperação de módulo de expansão de saídas 1 ou 2
 - Relatório de falha de módulo de rede e relatório de recuperação para módulo de rede 1 ou 2
 - Relatório de falha do teclado e relatório de recuperação
 - Relatório de sabotagem de módulo de expansão de zonas e relatório de recuperação
 - Relatório de sabotagem de teclado e relatório de recuperação
- Relatório de falha de alimentação auxiliar
- Relatório de restauro de falha de alimentação auxiliar
- Relatório de falha de baixa tensão da bateria
- Quando a tensão da bateria é inferior a 11,0 V ou é detetada baixa tensão no teste dinâmico da bateria, o painel AMAX envia o relatório de baixa tensão da bateria. O sistema monitoriza continuamente a tensão da bateria e efetua um teste dinâmico da bateria sempre que é armado, reinicializado ou a cada intervalo de verificação da bateria.
- Relatório de recuperação de falha de baixa tensão da bateria
 Quando a tensão da bateria é inferior a 12,0 V ou é detetada recuperação da tensão
 normal no teste dinâmico da bateria, é enviado o relatório de recuperação de falha de
 baixa tensão da bateria.
- Relatório de recusa de acesso

Quando o número de vezes de introdução de códigos errados atinge o valor especificado, é gerado um relatório de recusa de acesso, bem como um alarme. Para obter mais informações sobre como definir um limite de tentativas de falha, consulte *Seguir norma EN, página 84* e *Contagem de códigos errados para bloqueio do teclado, página 84*. Esta função é utilizada para impedir que utilizadores indesejados acedam ao sistema. Quando o número de vezes de introdução de códigos incorretos atinge um valor específico, o painel AMAX executa as seguintes ações:

- Ativa a sirene de alarme e outras saídas de alarme
- Bloqueia o teclado no qual os códigos incorretos foram introduzidos durante 3 minutos
- Envia um relatório de recusa de acesso
- Relatório de falha de saída na placa 1 2 relatório de recuperação
- Relatório de falha de comunicação 1 4 e relatório de recuperação
- Relatório de alteração dos parâmetros de programação

Relatório do sistema com doméstico

Os relatórios do sistema para chamadas telefónicas domésticas agem tal como os relatórios de estado do sistema.

Relatório de alarme de pânico

O relatório de alarme de pânico pode ser executado em caso de pânico. O relatório de alarme de pânico não tem nenhum relatório de recuperação de alarme correspondente.

 Para obter informações sobre como executar um relatório de alarme de pânico, consulte Alarme de pânico de 2 botões, página 46.

Relatório de alarme de incêndio

O relatório de alarme de incêndio pode ser executado em caso de incêndio. O relatório de alarme de incêndio não tem nenhum relatório de recuperação de alarme correspondente.

Para obter informações sobre como executar um relatório de alarme de incêndio, consulte Alarme de incêndio de 2 botões, página 47.

Relatório de alarme médico

O relatório de alarme médico pode ser executado em caso de emergência médica. O relatório de alarme médico não tem nenhum relatório de recuperação de alarme correspondente.

Para obter informações sobre como executar um relatório de alarme de incêndio, consulte Alarme médico de 2 botões, página 47.

Relatório de teste automático

O sistema suporta o envio de relatórios de testes automáticos. O intervalo de envio de relatórios de teste automático é configurável.

 Para obter mais informações sobre relatórios de teste automático, consulte Duração do relatório de teste, página 47.

Tempo limite do relatório

Se ocorrer o envio de uma chamada telefónica doméstica ou de um relatório não confirmado, esta opção define a duração de envio do relatório ou da chamada telefónica doméstica em minutos. Terminada a duração definida, a chamada telefónica ou o relatório será ignorado caso não seja confirmado. Os valores possíveis são de 1 a 255 minutos. Se 000 ou qualquer outro valor for inserido, o relatório ou uma chamada telefónica doméstica será enviada sem limite de tempo até que seja confirmada.

Tempo de atraso de entrada de relatórios

Esta opção define o tempo de atraso até um relatório ser enviado ou ser iniciada uma chamada telefónica doméstica quando ocorre um alarme durante o tempo de entrada. O intervalo de valores possível é de 00-99 segundos. Se for selecionado 00 e ocorrer um alarme durante o tempo de entrada, é imediatamente enviado um relatório ou iniciada uma chamada telefónica doméstica após o tempo de entrada terminar. O valor predefinido é 30.

Alarme de pânico de 2 botões

Se o utilizador premir sem soltar os botões 1 e 3 do teclado durante 3 segundos ou premir sem soltar [#] e [*] durante 3 segundos, o alarme de emergência será acionado. São possíveis as seguintes definições:

- Desativado
- Envio de relatório
- Acionamento da sirene
- Envio de relatório e acionamento da sirene.

Alarme de incêndio de 2 botões

Se o utilizador premir sem soltar ambos os botões 4 e 6 no teclado durante 3 segundos, o alarme de incêndio será acionado. São possíveis as seguintes definições:

- Desativado
- Envio de relatório
- Acionamento da sirene
- Envio de relatório e acionamento da sirene.

Alarme médico de 2 botões

Se o utilizador premir sem soltar ambos os botões 7 e 9 no teclado durante 3 segundos, o alarme de assistência médica será acionado. São possíveis as seguintes definições:

- Desativado
- Envio de relatório
- Acionamento da sirene
- Envio de relatório e acionamento da sirene.

6.1.3 Duração do relatório de teste

Existem dois tipos de relatório de teste automático: relatórios periódicos configuráveis e relatórios diários regulares. O teste periódico é enviado de acordo com a configuração (intervalo, hora e minuto) e a hora local. Assim, a data e a hora do sistema têm de ser definidas corretamente. Quando o tempo configurado como hora e minuto é atingido, será enviado um relatório periódico de teste. O relatório de teste periódico seguinte é enviado após o intervalo configurado e não é influenciado por quaisquer outros relatórios enviados entre relatórios de teste periódicos.

Intervalo do relatório de teste

O intervalo do relatório de teste pode ser definido para 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas, 12 horas ou 24 horas.

O relatório de teste periódico pode ser desativado. Como alternativa, serão enviados relatórios de teste automático diários regulares.

Hora de envio de relatório de teste

Esta opção permite introduzir a hora de referência a partir da qual o intervalo de relatório de teste será iniciado. São válidos valores entre 00 e 23. Um valor inválido será processado como 00.

Minutos para envio de relatório de teste

Esta opção permite introduzir o minuto de referência a partir do qual o intervalo de relatório de teste será iniciado. São válidos valores entre 00 e 59. Um valor inválido será processado como 00.

6.1.4 IP duplo

As definições de IP duplo são válidas apenas quando utilizadas com o formato de comunicação Conettix IP. Para o módulo IP 1 e 2, é utilizado o módulo B426-M. O módulo IP 2 não suporta a ligação RPC.

Quando a transmissão de relatórios se processa através da comunicação Conettix IP, é possível que alguns relatórios se percam.

O caminho de comunicação do módulo B426-M/módulo B450-M é o seguinte:

Módulo	Definição do endereço	Caminho de comunicação
		correspondente

Módulo 1: módulo B426-M 1/ B450-M	134	Caminhos 1 e 2
Módulo 2: módulo B426-M 2	250	Caminhos 3 e 4

Apenas é possível enviar o relatório para os caminhos 1 a 4 quando o módulo IP 1 é utilizado com esses caminhos.

6.1.5 Comunicador IP

Módulos

Os módulos B426-M e B450-M podem ser ligados ao painel AMAX e utilizados como comunicadores IP.

O B426-M pode ser definido como módulo 1 ou 2. O B450-M só pode ser definido como módulo 1.

Para obter mais informações sobre o B426-M e B450-M, consulte os manuais correspondentes.

Modo IPv6

Esta opção ativa/desativa o modo IPv6. Se esta opção estiver desativada, será utilizado o modo IPv4.

DHCP IPv4

Esta opção ativa/desativa o DHCP IPv4. Se um serviço DHCP estiver disponível e esta opção estiver ativada, o endereço IPv4, a máscara de sub-rede de IPv4, o gateway padrão IPv4, o IP de servidor DNS IPv4 e o IP de servidor DNS IPv4 alternativo são configurados automaticamente.

Endereço IPv4

Esta opção define o endereço IPv4. Os valores possíveis são entre 0.0.0.0 e 255.255.255.255. Esta opção só é configurável quando DHCP IPv4 está desativado.

Máscara de sub-rede de IPv4

Esta opção define o endereço da máscara de sub-rede de IPv4. Os valores possíveis são entre 0.0.0.0 e 255.255.255.255.255.

Esta opção só é configurável quando DHCP IPv4 está desativado.

Gateway padrão de IPv4

Esta opção define o endereço do gateway de rede local da internet ou intranet. Os valores possíveis são entre 0.0.0.0 e 255.255.255.255.

Esta opção só é configurável quando DHCP IPv4 está desativado.

IP de servidor DNS IPv4

Esta opção define o endereço IP do servidor DNS IPv4 no modo IP estático. Os valores possíveis são entre 0.0.0.0 e 255.255.255.255.

Esta opção só é configurável quando DHCP IPv4 está desativado.

IP do servidor DNS IPv6

Ativar UPnP (Universal Plug and Play)

Esta opção ativa/desativa dispositivos para ligação à rede. Se esta opção estiver ativada, os dispositivos IP detetam-se entre si na rede e podem ligar-se para comunicar. Se esta opção estiver desativada, um router pode reencaminhar os números de porta, permitindo que as centrais de receção de alarmes controladas pelo router recebam os relatórios.

Número de porta HTTP

Esta opção define o número de porta do servidor Web. Os valores possíveis são entre 1 e 65535.

Se a segurança TLS avançada estiver ativada, será aplicado HTTPS em vez de HTTP. O valor predefinido para HTTPS é 443.

Tempo de cache ARP (seg)

Esta opção define o tempo limite para entradas de cache ARP (em segundos). Os valores possíveis são entre 1 e 600.

Ativar acesso Web/USB

Esta opção permite/não permite que os utilizadores autorizados vejam e modifiquem os parâmetros da configuração do B426-M através de um browser padrão ou da configuração B450-M através de uma ligação USB.

Palavra chave de acesso à Web/USB)

Esta opção define a palavra chave necessária para iniciar sessão e obter acesso à Web. Os valores possíveis são carateres imprimíveis ASCII. O comprimento deve ser de 4 a 10 carateres.

Atualização de firmware

Esta opção ativa/desativa o firmware do módulo para ser modificado através da interface Web externa. Se esta opção estiver desativada, o firmware do módulo tem de ser modificado através do painel de controlo.

Nome do anfitrião do módulo

Esta opção permite ao utilizador personalizar um nome de anfitrião para o módulo. Uma vez definido, este nome de anfitrião pode ser utilizado para contactar o painel de controlo via RPS na rede. Se estiver ativada, um browser pode ligar-se a esta unidade de comunicação neste nome de anfitrião para fins de configuração e diagnóstico.

Se este campo for deixado em branco, o módulo determinará seu nome de anfitrião com base no seu endereço MAC (o nome de anfitrião predefinido em fábrica).

Os valores possíveis são carateres (letras, números e traços). O comprimento máximo é de 63 carateres.

Descrição da unidade

Esta opção permite ao utilizador introduzir uma descrição do módulo (localização, atributos, etc.). Os valores possíveis são carateres imprimíveis ASCII. O comprimento máximo é de 20 carateres.

Número de porta TCP/UDP

Esta opção define o número da porta local que o módulo escuta relativamente ao tráfego de rede recebido.

Normalmente, a porta TCP/UDP é configurada como 7700 quando o painel de controlo está a comunicar com B5512, B4512 e B3512, uma central recetora, RPS ou automação.

Os valores possíveis vão de 0 a 65535. Os números de porta são atribuídos de várias maneiras com base em três intervalos:

Portas do sistema	0 - 1023
Portas de utilizador	1024 - 49151
Portas dinâmicas ou privadas	49152 - 65535

> Para limitar o tráfego indesejado, selecione um número acima de 1023.

Keep-alive de TCP (seg)

Esta opção define o tempo (em segundos) entre as transmissões de keep-alive de TCP para verificar se ainda existe alguma ligação inativa. Os valores possíveis são entre 0 e 65.

IP de servidor DNS IPv4 alternativo

Esta opção define o endereço IP de servidor DNS IPv4 alternativo. Se o módulo não conseguir obter um endereço a partir do servidor primário, será utilizado um servidor DNS alternativo que tenha sido especificado. O endereço DNS IPv4 alternativo tem uma notação decimal de ponto composta por quatro octetos do endereço expressos separadamente em decimais e separados por pontos. Os valores possíveis são entre 0.0.0.0 e 255.255.255.255.255. Um valor padrão é introduzido caso o serviço DHCP esteja disponível. Esta opção só é configurável quando DHCP IPv4 está desativado.

IP de servidor DNS IPv6 alternativo

Esta opção define o endereço IP de servidor DNS IPv6 alternativo.

Se o módulo não conseguir obter um endereço a partir do servidor primário, será utilizado um servidor DNS alternativo que tenha sido especificado. O endereço DNS IPv6 alternativo tem uma notação hexadecimal composta por oito grupos do endereço expressos separadamente em hexadecimais e separados por vírgulas. Os valores possíveis são

Encriptação AES (Advanced Encryption Standard)

Esta opção ativa/desativa a encriptação AES. O AES especifica um algoritmo de criptográfico com aprovação FIPS que protege os dados eletrónicos. O algoritmo AES é uma cifra em bloco simétrica que pode encriptar e desencriptar informações.

Tamanho da chave AES

Esta opção define o tamanho de bits da chave criptográfica utilizada na encriptação. Os valores possíveis são:

- 128 bits
- 192 bits
- 256 bits

Cadeia de carateres de chave AES

Esta opção define a chave de encriptação em hexadecimais. Os valores possíveis são 32, 48 ou 64 carateres hexadecimais:

- Para um comprimento de chave de 128 bits, introduza 32 carateres hexadecimais.
- Para um comprimento de chave de 192 bits, introduza 48 carateres hexadecimais.
- Para um comprimento de chave de 256 bits, introduza 64 carateres hexadecimais.

Ligação na cloud

Esta opção ativa/desativa a ligação na cloud. Esta opção deverá ser ativada caso o utilizador pretenda utiliza a aplicação RSC+.

 Se essa opção estiver ativada, coloque o código QR e a etiqueta de identificação disponível na caixa do comunicador no espaço designado no Manual de operação do AMAX, capítulo "Ligação na cloud". O código QR e a etiqueta de identificação mostram a identificação de cloud exclusiva

Atenção!

Proteção de dados confidenciais



Certifique-se de que a identificação de cloud no código QR e na etiqueta de identificação é manipulada com cuidado e que nenhuma cópia é feita.

Dê a identificação de cloud no código QR e na etiqueta de identificação diretamente ao utilizador.

Sensibilize o utilizador para a confidencialidade da identificação de cloud apresentada no código QR e na etiqueta de identificação.

Utilização da aplicação RSC+ em conformidade com VdS Home

Para garantir o arme/desarme em conformidade com VdS Home, é necessária a ativação de um interruptor de chave fora da área a armar.

Esquema de ligação do interruptor de chave:



Configurar B450-M?

Esta opção define se está a utilizar um módulo B450-M.

PIN de SIM

Esta opção define o PIN do SIM. Esta opção só é aplicável se o cartão SIM utilizar um PIN para fins de segurança.

O PIN do SIM fica oculto no ecrã, sendo apresentado como asteriscos (*******) quando é introduzido. Se for introduzido um PIN de SIM inválido, será registado um evento no histórico. Um relatório só é enviado quando a função de relatório estiver ativada. Se for necessário um PIN de SIM, deixe o campo em branco.

Os números possíveis são números. O comprimento deve ser de 4 a 8 carateres.

Nome do ponto de acesso de rede

Esta opção define o endereço IP para o ponto de acesso de rede. Os valores possíveis são carateres imprimíveis ASCII. O comprimento máximo é de 99 carateres. A entrada é sensível a maiúsculas e minúsculas.

Nome de utilizador do ponto de rede

Esta opção define o nome de utilizador para o ponto de acesso de rede. Os valores possíveis são carateres imprimíveis ASCII. O comprimento máximo é de 30 carateres. A entrada é sensível a maiúsculas e minúsculas.

Palavra chave do ponto de acesso de rede

Esta opção define a palavra chave necessária para ter acesso ao ponto de acesso de rede. Os valores possíveis são carateres imprimíveis ASCII. O comprimento máximo é de 30 carateres. A entrada é sensível a maiúsculas e minúsculas.

6.1.6 Acesso remoto

O painel AMAX suporta programação remota via USB, telefone ou rede IP, se for utilizado o software A-Link Plus de programação remota. Podem ser utilizadas as seguintes opções:

- Definição da data e da hora
- Carregamento/transferência de parâmetros de programação
- Arme/desarme remoto de cada área
- Ativação/desativação da sirene de alarme de cada área
- Ativação/desativação de cada saída

- Manutenção
- Testes domésticos
- Testes de comunicação
- Transferências de ficheiros de voz
- Visualização de eventos do histórico

Acesso remoto armado

Esta opção ativa/desativa o acesso remoto quando o sistema está armado.

Acesso remoto PSTN

Esta opção ativa/desativa o acesso remoto para o telefone.

Acesso IP remoto

Esta opção ativa/desativa o acesso remoto para a programação. Se esta função estiver desativada, já não será possível programar o sistema através de uma rede IP.

Código de automação

Esta opção permite a introdução do código de automação. O comprimento máximo é de dez dígitos.

6.1.7 PC remoto

Endereço IP

O endereço IP de RPC é um endereço IP fixo para software de programação remota.

Número de porta

O número da porta de RPC é o número da porta para programação remota.

Como programar um endereço IP e a porta

- 1. Programe um endereço IP com 17 dígitos: dígitos 1 12 para o endereço IP e 13 17 para a porta.
- 2. Não utilize pontuação no endereço IP.
- 3. Se qualquer unidade do endereço IP tiver menos de 3 dígitos, utilize 0 para preencher os dados nos bits superiores.
- 4. Os 5 dígitos restantes programam a porta. O número da porta vai de 0 a 65535.
- 5. Se um número de porta tiver menos de 5 dígitos, utilize 0 para preencher os dados.

Exemplo

 Para programar o endereço IP "10.16.1.222:80", introduza a sequência seguinte no endereço correspondente:
 [0.1.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0]

 $[0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 6\ 0\ 0\ 1\ 2\ 2\ 2\ 0\ 0\ 0\ 8\ 0]$

Intervalo de tempo de atualização de DHCP/interrogação sequencial de RPC

O tempo de atualização de DHCP/interrogação sequencial de RPC é o intervalo de tempo a que o painel AMAX estabelece ligação ao RPC (PC de programação remota).

O painel AMAX envia pacotes de dados UDP ao RPC de acordo com o intervalo de tempo de atualização de DHCP configurado (0 = desativado, intervalo de 1-15h) quando é efetuado o reset do painel e quando a chamada de retorno é terminada.

O RPC obtém a ID do subscritor, o endereço IP e a porta dos pacotes de dados UDP (o n.º IP e a porta são analisados a partir do pacote de dados UDP).

O RPC com RPS (software de programação remota = A-Link Plus) em execução guarda a informação recebida do pacote de dados UDP na sua própria RAM. A informação é perdida após o fecho do RPS.

Quando uma ligação é iniciada e o endereço IP configurado nas informações do cliente não corresponde ao endereço IP da RAM, o A-Link Plus abre uma janela para perguntar se devem ser utilizados o novo endereço IP e a porta.

Quando o RPS é aberto, só é possível estabelecer uma ligação se o endereço IP e o número de porta do painel AMAX não tiverem sido alterados após o RPS ter recebido os dados anteriores. Se o endereço IP tiver sido alterado, o RPC com o RPS em execução deve aguardar que o painel envie o pacote de dados UDP seguinte. Quando a ligação é estabelecida, o painel AMAX envia um telegrama de interrogação sequencial de 25 bytes.

6.1.8 Chamada de retorno e chamada telefónica doméstica

N.º de telefone para chamada de retorno

Este endereço guarda o número de telefone para o qual telefonar quando é pedido um carregamento/transferência ou quando o utilizador introduz o seu código + [5] [7] e prime [#] para iniciar uma chamada de modem a partir do painel AMAX para estabelecer uma ligação de comunicação com o computador remoto. O computador deve estar a executar o software A-Link Plus de programação remota e estar definido para aguardar por uma chamada telefónica. O número de telefone para chamada de retorno também é necessário se for preciso estabelecer uma ligação remota com verificação da chamada de retorno.

Chamada telefónica doméstica

É suportada a gravação de quatro mensagens de voz para quatro números de telefone de chamada. Cada uma das quatro mensagens de voz pode durar até 9 segundos. As mensagens de voz são gravadas com a ferramenta "Rec.exe" fornecida com o A-Link Plus e transferidas através do A-Link Plus para o painel AMAX. Só podem ser transferidas via USB ou por ligação de rede. O formato suportado dos ficheiros de mensagem de voz é o seguinte:

- Para a versão de firmware até 1.4: . wav
- Para a versão de firmware 1.5 e superior: .va3

Quando o painel AMAX é ativado no nível de sabotagem de zona/alarme de zona, o número de telefone programado é marcado e a mensagem de voz gravada é reproduzida.

Para todos os eventos de alarme, basta um(a) relatório/confirmação.

A sequência de transmissão é repetida até que o painel AMAX receba um tom de confirmação. Caso não consiga detetar o tom de confirmação, o painel AMAX desliga automaticamente a chamada telefónica após cerca de 45 segundos, voltando a ligar mais tarde.

O utilizador prime qualquer tecla do telefone entre dois tons de confirmação para confirmar a receção da chamada de alarme.

O tom de confirmação é o sinal DTMF enviado pelo utilizador remoto com qualquer tecla ([0] - [9] ou [*] ou [#]).

Se o painel AMAX receber a confirmação do utilizador, envia um aviso sonoro de 2 segundos como tom de confirmação e desliga a chamada telefónica.

6.1.9 Duração dos toques

Contagem de toques

Esta função define o número de toques antes de o painel AMAX atender uma chamada telefónica. É necessário activar o arme remoto e o upload/download remoto para utilizar esta função.

São seleccionáveis os seguintes valores:

- 0 = 0 painel não atende quaisquer chamadas telefónicas.
- 1 13 = O número de toques até o painel de controlo atender.

- 14 = O painel de controlo é chamado, o telefone só pode tocar duas vezes e desliga.
 Passados 8 a 45 segundos, o painel de controlo é chamado de novo e atende ao primeiro toque. Se o painel de controlo for chamado antes dos 8 segundos, não atende a chamada telefónica.
- 15 = O painel de controlo é chamado, o telefone só pode tocar quatro vezes e desliga-se.
 Num período de 45 segundos, o painel de controlo é chamado novamente, atende ao primeiro toque e a ligação é estabelecida. Isso impede que o atendedor de chamados ou o aparelho de fax de atender a chamada telefónica.

6.1.10 Estado da cloud

Esta opção mostra o estado da cloud do módulo 1 e do módulo 2, e a ID de cloud do módulo 1 e do módulo 2.

 Para obter informações sobre como ativar a ligação na cloud, consulte Ligação na cloud, página 50.

Para obter informações sobre como ligar à cloud, consulte *Ligação de rede, página 115*.

Se essa opção estiver ativada, coloque o código QR e a etiqueta de identificação disponível na caixa do comunicador no espaço designado no Manual de operação do AMAX, capítulo "Ligação na cloud". O código QR e a etiqueta de identificação mostram a identificação de cloud exclusiva

Atenção!

Proteção de dados confidenciais

Certifique-se de que a identificação de cloud no código QR e na etiqueta de identificação é manipulada com cuidado e que nenhuma cópia é feita.

Dê a identificação de cloud no código QR e na etiqueta de identificação diretamente ao utilizador.

Sensibilize o utilizador para a confidencialidade da identificação de cloud apresentada no código QR e na etiqueta de identificação.

6.2 Utilizadores e códigos

O sistema AMAX disponibiliza dois tipos de códigos de acesso: o código técnico e os códigos de utilizador. Cada um deles permite acessos e operações específicos de funções do painel AMAX.

6.2.1 Código de utilizador

Os utilizadores predefinidos são o utilizador principal 1 (código: [2580]) e o utilizador principal 2 (código: [2581]). Estes códigos podem ser alterados para códigos individuais. Se for atribuído um novo utilizador, é atribuído um código de utilizador individual a esse utilizador.



Informação!

Os códigos idênticos não são permitidos. Os códigos de utilizador não podem ser iguais ao código técnico.

Prioridade dos códigos de utilizador

Os códigos de utilizador podem variar em termos de níveis de permissão. A cada código de utilizador é atribuído um nível de permissão.

Níve	l de permissão do código	Tipo de utilizador
00		Utilizador principal 1

01	Utilizador principal 2
02	Super-utilizador
03	Utilizador básico
04	Utilizador que só arma o sistema
05	Código de coação
06 -15	Sem prioridade

Consulte Código técnico, página 56 para obter uma descrição dos níveis de permissão de utilizador.

Código de utilizador na área

Esta opção tem uma função diferente dependendo do tipo de utilizador selecionado acima.

Para Super-utilizador, Utilizador básico, Utilizador que só arma o sistema e Código de coação:

Para cada um destes tipos de utilizador pode ser atribuída qualquer área de forma individual. Os comandos via rádio também são automaticamente atribuídos às áreas selecionadas.

Por exemplo: Se for selecionado 01 e 02 nesta opção, são atribuídas as áreas 01 e 02. Os comandos via rádio também são atribuídos às áreas 01 e 02.

– Utilizador Principal 1 e 2:

Para os utilizadores principais, todas as áreas são automaticamente atribuídas, apesar de serem apresentadas no teclado como não atribuídas. As áreas não podem ficar não atribuídas. As alterações a esta opção apenas aplicam-se aos comandos via rádio. Por exemplo: Se 01 e 02 forem selecionados nesta opção, todas as áreas são atribuídas e os comandos via rádio são atribuídos às áreas 01 e 02.

Autorização de macros do utilizador

É possível atribuir até três macros graváveis a cada utilizador.

ID do comando via rádio

Os comandos via rádio foram concebidos para armar e desarmar o sistema remotamente, para acionar um alarme de pânico ou para funcionalidades de controlo adicionais. É possível atribuir uma ID de comando via rádio a cada utilizador

Para utilizar qualquer botão, prima sem soltar durante, no mínimo, um segundo, a fim de utilizar a funcionalidade pretendida.

O painel AMAX identifica os utilizadores de comando via rádio através da RFID do dispositivo. A programação do teclado através do AMAX suporta a introdução automática de RFID para dispositivos Radion.

 Quando a RFID de comando via rádio for solicitada, prima [*] durante 3 segundos para alternar entre o modo AUTO e MANUAL.

Quando o modo **MANUAL** for selecionado, introduza a RFID de 9 dígitos manualmente. Quando o modo **AUTO** for selecionado, acione o dispositivo RF e a RFID é introduzida automaticamente.

Botão 3 do comando via rádio

Podem ser selecionadas as seguintes definições para o botão 3 do comando via rádio:

- 0 não usado
- 1 controlo de saída
- 2 armar no modo STAY

6.2.2 Códig

Código técnico

O código técnico foi concebido para programar do painel AMAX. Além disso, o código técnico é utilizado para alguns comandos/configurações.

O código técnico predefinido é 1234. O código de utilizador predefinido 1 é 2580. O código de utilizador predefinido 2 é 2581. Estes códigos devem ser alterados para um código individual.



Informação!

Os códigos idênticos não são permitidos. Os códigos de utilizador não podem ser iguais ao código técnico.

Operações rápidas do teclado

A tabela seguinte apresenta uma vista geral das operações rápidas do teclado e das correspondentes permissões de códigos de utilizador e de códigos técnicos.

Função	Comando Código predefinido para o utilizador 1 = 2580 Código predefinido para o utilizador 2 = 2581	D	A	В	S	M 2	M 1	IN
Armar/Desarmar								
Armar no modo AWAY	[código] + [#] / [#] durante 3 seg (armar rápido)					V		\checkmark
Armar no modo AWAY, todas as áreas (apenas no teclado principal)	[código] + [0] [0] + [#]	V	V	V	V	V	√	
Armar no modo AWAY diretamente (apenas no teclado principal)	[código] + [n.º de área de 2 dígitos] + [#]					V	\checkmark	\checkmark
Armar no modo STAY	[código]+ [*] / [*] durante 3 seg (armar rápido)	√	V	V		√	V	\checkmark
Armar o modo STAY, todas as áreas (apenas no teclado principal)	[código] + [0] [0] + [*]	\checkmark	V	V	V	√	\checkmark	
Armar o modo STAY diretamente (apenas no teclado principal)	[código] + [n.º de área de 2 dígitos] + [*]	\checkmark	V	\checkmark	\checkmark	\checkmark		
Desarmar	[código] + [#]			√	√	√		\checkmark
Desarmar uma área (apenas num teclado principal)	[código] + [n.º de área de 2 dígitos] + [#]	\checkmark		V	V	V	V	\checkmark
Desarmar todas as áreas (apenas no teclado principal)	[código] + [#]	\checkmark		\checkmark	V	V	\checkmark	
Visor	•	<u> </u>						

Função	Comando Código predefinido para o utilizador 1 = 2580 Código predefinido para o utilizador 2 = 2581	D	A	В	S	M 2	M 1	IN
Apresentação de informações (análise de falha/sabotagem)	[código] + [2] [1] + [#]				V	√	√	V
Omitir/isolar								
Omitir/repor zona	Teclado de texto: [código] + [3] [1] + [#] + [[n.º de zona de 1 ou 2 dígitos] + [#] Teclado LED/LCD: [código] + [3] [1] + [n.º de zona de 1 ou 2 dígitos] + [*] + [#]			√	√	V	V	√
	[código] + [3] [1] + [#] (cancelar teclado LED)			√	V	V	V	\checkmark
Omitir falha/sabotagem	[código] + [3] [4] + [#]							\checkmark
Consultar omissões	[código] + [3] [3] + [#]				√	√	\checkmark	
Isolar/Repor zona	[código] + [3] [5] + [#]					√	√	
Consultar isolar	[código] + [3] [6] + [#]					√		
Reset								
Fazer o reset da falha/ sabotagem (na versão de alguns países apenas o instalador pode fazer o reset de um alarme de sabotagem)	[código] + [6] + [#]				√	√	√	\checkmark
Macros								
Gravar macro 1	[código] + [8] [1] + [#] + sequência a gravar + [#] durante 3 seg				V	V	√	\checkmark
Gravar macro 2	[código] + [8] [2] + [#] + sequência a gravar + [#] durante 3 seg				V	V	V	\checkmark
Gravar macro 3	[código] + [8] [3] + [#] + sequência a gravar + [#] durante 3 seg				V	√	√	\checkmark
Reproduzir macro 1	[código] + mantenha premido [1] / [1] durante 3 seg (macro rápida)	*	*	*	*	*	*	\checkmark
Reproduzir macro 2	[código] + mantenha premido [2] / [2] durante 3 seg (macro rápida)	*	*	*	*	*	*	\checkmark
Reproduzir macro 3	[código] + mantenha premido [3] / [3] durante 3 seg (macro rápida)	*	*	*	*	*	*	\checkmark
Comandos de alarme								

Função	Comando Código predefinido para o utilizador 1 = 2580 Código predefinido para o utilizador 2 =		Α	В	S	M 2	M 1	IN
	2581							
Alarme de emergência via teclado	mantenha [1] e [3] ou [*] e [#] premidos	√	√	√	\checkmark	√		
Alarme de incêndio via teclado	mantenha [4] e [6] premidos	√	V	V	V	V		\checkmark
Alarme médico via teclado	mantenha [7] e [9] premidos		√		\checkmark	√	\checkmark	\checkmark
Outros comandos								
Mudar para teclado principal	[código] + [0] [0] [0] + [#] (apenas no teclado de texto)				V	√	√	√
Mudar para área 01-16	[código] + [0] [n. ^o de área de 2 dígitos] + [#] (apenas no teclado de texto)							\checkmark
Mostrar registo de todos os eventos	[código] + [2] [2] + [#] (apenas no teclado de texto)				V			\checkmark
Mostrar registo de eventos EN	[código] + [2] [3] + [#] (apenas no teclado de texto)							
Mostrar registo de eventos do comunicador	[código] + [2] [4] + [#] (apenas no teclado de texto)							\checkmark
Teste de sirene	[código] + [4] [1] + [#]					√		
Teste de comunicação	[código] + [4] [2] + [#]					√		
Teste de passagem	[código] + [4] [3] + [#]					√		
Mudar data/hora	[código] + [5] [1] + [#]					√	\checkmark	\checkmark
Hora de Verão (+1 h)	[código] + [5] [2] + [#]					√		
Hora de Verão (-1 h)	[código] + [5] [3] + [#]					√	\checkmark	
Adicionar/Alterar códigos de utilizador	[código] + [5] [4] + [#]					√	√	√
Alterar o código pessoal	[código] + [5] [5] + [#]		√					\checkmark
Chamada telefónica de retorno	[código] + [5] [7] + [#]				V	V	V	\checkmark
Alterar idioma	[código] + [5] [8] + [#] + [n.º de 2 dígitos para idiomas disponíveis] + [#] 01=EN; 02=DE; 03=ES; 04=FR ; 05=PT; 06=PL; 07=NL; 08=SE; 09=TR; 10=HU; 11=IT; 12=EL				V	V		
Acesso do instalador	[código] + [7] [1] + [#] (ativar) [código] + [7] [2] + [#] (desativar)					√	V	
Reset ao sistema	[código] + [9] [9] [8] [9] + [#]					√	\checkmark	\checkmark

- D = Código de coação
- A = Utilizador que arma o sistema
- B = Utilizador básico
- S = Superutilizador
- M1 = Utilizador principal 1
- M2 = Utilizador principal 2
- IN = Instalador
- * Esta função pode ser ativada/desativada individualmente para cada utilizador.

Configurações de teclado rápido

A tabela seguinte apresenta uma vista geral das configurações rápidas do teclado e das correspondentes permissões de códigos de utilizador e de códigos técnicos.

Função	Comando Código padrão para o instalador = 1234 Código predefinido para o utilizador 1 = 2580 Código predefinido para o utilizador 2 = 2581	D	A	В	S	M 2	M 1	IN
Alterar o número de telefone doméstico n.º 1	[código] + [5] [6] + [#] + [] + [#] (teclado LED)							\checkmark
Alterar o número de telefone doméstico n.º 2	[código] + [5] [6] + [#] [#] + [] + [#] (teclado LED)							√
Alterar o número de telefone doméstico n.º 3	[código] + [5] [6] + [#] [#] [#] + [_] + [#] (teclado LED)							√
Alterar o número de telefone doméstico n.º 4	[código] + [5] [6] + [#] [#] [#] [#] + [] + [#] (teclado LED)							√
Alterar o número de telefone doméstico n.º 1-4	[código] + [5] [6] + [#] + [_] +[#] +[] + [#] (teclado de texto)							√
Modo de serviço	[código] + [7] [3] + [#] (ativar/desativar)							
Modo de programação	[código] + [9] [5] [8] + [#]							
Comandos apenas para o modo de programação do endereço								
Sair do modo de programação sem guardar	[9] [5] [9] + [#]							√
Sair do modo de programação e guardar	[9] [6] [0] + [#]							\checkmark
Definir a predefinição de fábrica	[9] [6] [1] + [#]							\checkmark
Copiar dados do painel de controlo para a chave de programação	[9] [6] [2] + [#]							\checkmark
Copiar dados da chave de programação para o painel de controlo	[9] [6] [3] + [#]							\checkmark

Função	Comando Código padrão para o instalador = 1234 Código predefinido para o utilizador 1 = 2580 Código predefinido para o utilizador 2 = 2581	D	Α	В	S	M 2	M 1	IN
Apresentar a versão de firmware	[9] [9] [9] + [#]							√

D = Código de coação

A = Utilizador que arma o sistema

B = Utilizador básico

- S = Superutilizador
- M1 = Utilizador principal 1
- M2 = Utilizador principal 2

IN = Instalador

Informação!

Os comandos de instalador só podem ser utilizados quando todas as áreas do sistema se encontram no estado desarmado, sem qualquer alarme ativado, e quando o acesso do instalador é permitido pelo utilizador.

6.2.3 Comprimento do código

O comprimento dos códigos pode ser definido num intervalo de 4 a 6 dígitos. Para assegurar a conformidade do acesso remoto com a norma EN 50136-2, o comprimento do código deve ser definido para 6 dígitos.

6.2.4 Permissões dos códigos

Reposição pelo utilizador após sabotagem

Esta opção define se é possível a reposição das sabotagens com um código de utilizador. Se esta opção estiver desativada, as reposições de sabotagem só podem ser efetuadas com o código técnico.

Arme/desarme pelo instalador

Esta opção define se a função de arme/desarme pode ser efetuada com o código técnico. Se esta opção estiver desativada, a função de arme/desarme não pode ser efetuada com um código técnico.

Data/hora pelo utilizador principal

Esta opção define se a função de data/hora pode ser efetuada com um código de utilizador principal. Se esta opção estiver desativada, a data/hora não pode ser definida com um código de utilizador principal.

6.2.5 Forçar alteração do código

Esta opção define se o código técnico e o código de utilizador principal 1/2 tem de ser alterado durante a programação. Se esta opção estiver ativada, a programação só pode ser concluída se o código técnico for alterado. Para uma operação em conformidade com as normas, é necessário ativar esta opção.

6.2.6 Configuração da macro

As macros são utilizadas para atribuir a um botão sequências de botões no teclado complicadas ou utilizadas frequentemente, visando simplificar a utilização do sistema. Assim, uma sequência de botões é introduzida no teclado, gravada e atribuída a uma macro. Se a macro for reproduzida, a sequência de botões gravada será executada. É possível gravar até três macros.

Número da macro de entrada

Nesta opção é selecionado o número da macro a ser configurada. (Os números possíveis são 1, 2 e 3.)

Macro sem código

Esta opção ativa/desativa a função de reprodução rápida da macro. Se esta função estiver ativada, o utilizador pode premir o número da macro durante três segundos para executar a função de reprodução da macro sem introduzir um código.

Tempo limite de gravação da macro

Esta opção define o tempo limite do processo de gravação da macro. (Os valores possíveis são 01 – 99 segundos.) O tempo limite define o tempo após o qual o processo de gravação da macro é cancelado devido a inatividade do utilizador.

Tempo de pausa da reprodução

Esta opção define a velocidade do processo de reprodução da macro. Se um utilizador pretender observar o processo de reprodução da macro mais de perto, este pode ser ajustado para apresentar as operações individuais durante mais tempo. A predefinição é **03=300 ms** e pode ser ajustada para **01=100 ms**, **02=200 ms**, etc.

Acesso de nível 1

Esta opção ativa/desativa o código numa macro. Esta função é relevante apenas se a macro sem função de código for desativada.

As seleções possíveis são:

- 1 ativado
- 0 desativado

Se esta função estiver ativada, será gravado um código durante o processo de gravação da macro que será executado durante o processo de reprodução da macro. Isto significa que é possível uma mudança de utilizador quando a função de reprodução da macro é executada. Se esta função estiver desativada, não será gravado nenhum código durante o processo de gravação da macro e a operação atribuída à macro será executada sem um código. Isto significa que não é possível nenhuma mudança de utilizador na função de reprodução da macro também está a executar a função de reprodução da macro também está a executar a operação atribuída à macro.

6.2.7 Relatórios de códigos

São relatados os seguintes códigos quando ocorre um alarme:

Instalador	Relatório = 0
Utilizador 1 - 250	Relatório = 1 - 250
A-Link Plus	Relatório = 251
Arme do telefone	Relatório = 252
Arme/desarme via botão único	Relatório = 253
Arme/desarme via interruptor de chave	Relatório = 254

6.3 Zonas

6.3.1 Adicionar/apagar zona

Quando adiciona ou altera uma zona, tem de selecionar a área, as funções da zona e o módulo da origem da zona com base nos números da zona.

Quando a zona é especificada como "0", ou seja, quando a zona não é utilizada, quaisquer endereços definidos nas funções da zona e na seleção do módulo são inválidos.

Módulo da zona

O painel AMAX suporta zonas na placa, zonas no teclado, zonas DX2010 e zonas RF. Encontrase definida uma determinada gama de módulos selecionáveis para cada número de zona.

Função de zona

Esta opção permite a seleção da função de zona. A opção de função de zona permite a definição de um máximo de 15 configurações para as funções de zona.

Quando a função de zona é selecionada através do teclado de texto, o tipo de zona foi selecionado para a função de cada zona apresentada.

Zona na área

Cada zona é atribuída a uma área. Esta atribuição influencia a forma como as zonas são indicadas nos teclados.

 Para obter mais informações, consulte Teclado de indicação de zona e registo de eventos, página 79.

Nome da zona

Esta opção é utilizada para atribuir nomes a zonas.

> Utilize os números do teclado de texto para introduzir letras do alfabeto:

Número	Introdução de letras do alfabeto quando o número é premido consecutivamente				
no teclado de texto	Idioma selecionado: neerlandês, inglês, francês, alemão, húngaro, italiano, polaco, português, espanhol, sueco, turco	Idioma selecionado: grego			
1	.,'?!"1-()@/:_ ^{1 2 3} © ^{® 0} « » µ ¶	.,;:1()\/[]+-=^@#%*\$€			
2	a b c 2 æ å ä à á â ã ç ć č	αβγά2			
3	d e f 3 è é ê ë ð ę	δεζέ3			
4	ghi4ìíîïğ	η θιήἰϊ4			
5	jkl5£	κλμ5			
6	m n o 6 ö ø ò ó ô ñ	νξοό6			
7	pqrs7ßšśş	πρσς7			
8	t u v 8 ù ú û ü ű ț	τυφύϋ8			
9	w x y z 9 ý þ ź ż ž Ÿ	χψωώ9			
*	Alterna entre letras minúsculas e letras maiúsculas	Alterna entre letras minúsculas e letras maiúsculas			
0	Espaço 0 ; + & % * = < > £ € \$ ¥€ []{}\~ ^`¿ i § #	0 Espaço			

Zonas RF

AMAX 3000 / 3000 BE / 4000 identifica as zonas RF por RFID de zona. A programação do teclado através do AMAX suporta a introdução automática de RFID para dispositivos Radion.

Como introduzir a RFID no teclado

- 1. Quando o RFID de zona for pedido, prima o botão * durante 3 segundos para alternar entre os modos AUTO e MANUAL.
- 2. Quando o modo MANUAL estiver selecionado, introduza a RFID de 9 dígitos através das chaves pin.

Quando o modo AUTO estiver selecionado, acione o dispositivo RF para introduzir automaticamente a RFID.

Zonas de entrada ligadas por fios

Entradas na placa:

O painel AMAX proporciona entradas ligadas por fios na placa. É fornecida uma entrada adicional para a sabotagem da caixa.

Tempo de resposta de zona na placa:

O painel AMAX suporta tempos de resposta diferentes para as zonas na placa. O intervalo de valores de tempo de resposta é de 000,0-999,9 segundos.

Resistência fim-de-linha (EOL) de zona na placa

Resistência fim-de-linha (EOL) simples: se a função de sabotagem de zona não for selecionada, cada uma das zonas utiliza uma EOL simples de 2,2 kg. O painel de controlo pode detetar a zona como em curto-circuito, normal ou aberta.

Resistência do loop	Estado da zona		
Mín.	Тіро	Máx.	
0		1430	acionada
1650	2200	2750	normal
2970		∞	acionada

Os detetores (dispositivos) serão ligados entre a zona e o terminal COM através de uma ligação de série (ativada por abertura de circuito) ou paralela (ativada por curto-circuito) com resistência fim-de-linha (EOL).



Os detetores (dispositivos) serão ligados entre a zona e o terminal COM através de uma ligação de série com resistência fim-de-linha (EOL) (ativada por abertura de circuito) ou através de uma ligação paralela com EOL (ativada por curto-circuito).



O painel define a ativação do curto-circuito/circuito aberto ao estabelecer a ligação com resistência fim-de-linha (EOL) simples.

Números válidos de zona 1-8 para o AMAX 2100 / 3000 / 3000 BE e 1-16 para o AMAX 4000.

Resistência do loop	Estado da zona		
Mín	Тіро	Máx	
0		1430	sabotagem
1650	2200	2750	normal
2970	4400	4950	acionada
5220		×	sabotagem

Resistência fim-de-linha (EOL) dupla: se for definida a supervisão de sabotagem, só é possível utilizar o ponto de contacto NC. O estado da resistência fim-de-linha (EOL) é:

Com uma resistência fim-de-linha (EOL) da zona de sabotagem, que funciona em conjunto com a EOL de zona de 2,2 kg.



NF (normalmente fechada): se a opção da zona estiver definida para "NF", ocorre um alarme quando a zona é aberta. Quando a zona está fechada, o sistema está no modo normal.
NA (normalmente aberta): se a opção da zona estiver definida para "NA", ocorre um alarme quando a zona é fechada. Quando a zona está aberta, o sistema está no modo normal.

Entrada de sabotagem na placa

É fornecida uma entrada independente para a sabotagem da caixa. O tempo de resposta que é possível definir para a entrada de sabotagem pode ser programado individualmente. O intervalo de valores de tempo de resposta é de 000,0-999,9 segundos.

6.3.2 Definições de função de zona

Tipo de zona

Podem ser selecionados os seguintes tipos de zona para cada função de zona.

Opção de função de zona		Descrição
Tipo de zona	00	Não usado
	01	Rápida
	02	Interior rápida
	03	03-Ent/Saída 1
	04	Atraso interior 1
	05	Atraso de saída 1
	06	Atraso de saída interior 1
	07	03-Ent/Saída 2
	08	Atraso interior 2
	09	Atraso de saída 2

10	Atraso de saída interior 2
11	Seguidor
12	Interior seguidor
13	24 horas
14	Ativação/desativação do modo AWAY por chave
15	Ativação/desativação do modo AWAY por chave
16	Ativação/desativação do modo STAY por chave
17	Ativação/desativação do modo STAY por chave
18	Pânico 24 horas
19	Incêndio 24 horas
20	Incêndio 24 horas com verificação*
21	Sabotagem
22	Confirmação de fecho
23	Falha externa
24	Alarme técnico
25	Repor
26	Relatório rápido

* Apenas possível para a zona 1 do AMAX 4000

00 - Não utilizado

Se uma zona não for utilizada, programe a localização do tipo de zona para 0. Não é necessária uma resistência fim-de-linha se este tipo de zona não for usado. Este tipo de zona nunca faz soar as sirenes nem ativa o comunicador.

01 - Rápida

O tipo de zona rápida funciona conforme descrito abaixo:

- 1. Desarmar:
 - Zona normal sem alarme/sem relatório
 - Zona acionada sem alarme/sem relatório
- 2. Armar no modo AWAY:
 - Zona normal sem alarme/sem relatório
 - Zona acionada alarme/relatório
 - (Zona acionada durante o tempo de saída, sem alarme/sem relatório)
 - (Zona acionada durante o tempo de entrada, alarme/relatório com atraso de 30 segundos ou tempo de entrada esgotado; sem relatório quando o sistema já se encontrava previamente desarmado)
- 3. Armar no modo STAY:
 - Zona normal sem alarme/sem relatório
 - Zona acionada alarme/relatório
 - (Zona acionada durante o tempo de saída, sem alarme/sem relatório)

- (Zona acionada durante o tempo de entrada, alarme/relatório com atraso de 30 segundos/tempo de entrada esgotado; sem relatório quando o sistema já se encontrava previamente desarmado.) Quando a zona é acionada, não é omitida e é forçado o arme do sistema, sendo enviado um relatório de falha de zona.
- Quando o sistema está desarmado e a zona não é previamente restaurada, é enviado um relatório de restauro de falha de zona.

02 - Interior rápida

O tipo de zona interior rápida funciona conforme descrito abaixo:

- 1. Desarmar:
 - igual ao estado de desarme da zona rápida
- 2. Armar no modo AWAY:
 - igual ao estado de arme da zona rápida no modo AWAY
- 3. Armar no modo STAY:
 - Quando a zona é acionada, não foi omitida e é forçado o arme do sistema, é enviado um relatório de falha de zona.
 - Quando o sistema está desarmado e a zona não é previamente restaurada, é enviado um relatório de restauro de falha de zona.
 - Esta zona será ignorada e executada como desarmada.
- Consulte para ver como é que a zona é apresentada durante o tempo de saída.

03 - Ent/Saída 1

O tipo de zona de entrada/saída 1 funciona conforme descrito abaixo:

- 1. Desarmar: igual ao estado de desarme da zona rápida
- 2. Armar no modo AWAY:
 - Zona normal sem alarme/sem relatório
 - Zona acionada início do tempo de entrada sem alarme/sem relatório
 - Desarme durante o tempo de entrada sem alarme/sem relatório
 - Zona acionada durante o tempo de saída sem alarme/sem relatório
 - Zona acionada durante o tempo de entrada sem alarme/sem relatório
 - Zona acionada tempo de entrada esgotado alarme/relatório
 - (O relatório é atrasado durante um período de tempo especificado (predefinição: 30 segundos; intervalo de valores: 00-99), sem relatório quando o sistema já se encontrava previamente desarmado)
- 3. Armar no modo STAY: funcionamento igual a armar no modo AWAY.
 - A primeira zona de entrada/saída inicia o tempo de entrada; seguem-se todas as outras zonas de entrada/saída.
 - Quando o sistema está desarmado e a zona não é previamente restaurada, é enviado um relatório de restauro de zona.

04 - Atraso interior 1

O tipo de zona de atraso interior 1 funciona conforme descrito abaixo:

- 1. Desarmar: igual ao estado de desarme da zona rápida
- 2. Armar no modo AWAY: igual ao estado de arme no modo AWAY da zona de entrada/saída
- 3. Armar no modo STAY:
 - Esta zona será ignorada e executada como desarmada.
- Consulte para ver como é que a zona é apresentada durante o tempo de saída.

05 - Atraso de saída 1

O tipo de zona de tempo de saída 1 funciona conforme descrito abaixo:

- 1. DESARMAR: igual ao estado de desarme da zona rápida
- 2. Armar no modo AWAY:
 - Zona normal sem alarme/sem relatório
 - Zona acionada início do tempo de entrada sem alarme/sem relatório
 - Desarme durante o tempo de entrada sem alarme/sem relatório
 - Zona acionada durante o tempo de saída sem alarmes/sem relatório/encurta o tempo restante para a saída para 5 segundos
 - Zona acionada durante o tempo de entrada sem alarme/sem relatório
 - Zona acionada tempo de entrada esgotado alarme/relatório (o relatório é atrasado durante 30 segundos; se o sistema for desligado dentro deste tempo o relatório não é enviado)
- 3. Armar no modo STAY: funcionamento igual a armar no modo AWAY
 - A primeira zona de entrada/saída inicia o tempo de entrada; seguem-se todas as outras zonas de entrada/saída.
 - Quando o sistema está desarmado e a zona não é previamente restaurada, é enviado um relatório de restauro de zona.

06 - Atraso de saída interior 1

O tipo de zona de tempo de saída interior 1 funciona conforme descrito abaixo:

- 1. Desarmar: igual ao estado de desarme da zona rápida
- 2. Armar no modo AWAY: igual ao estado de arme no modo AWAY da zona de tempo de saída
- 3. Armar no modo STAY:
 - Esta zona será ignorada e executada como desarmada.
- Consulte para ver como é que a zona é apresentada durante o tempo de saída.

07 - Ent/Saída 2

O tipo de zona de entrada/saída 2 funciona conforme descrito abaixo:

- 1. Desarmar: igual ao estado de desarme da zona rápida
- 2. Armar no modo AWAY:
 - Zona normal sem alarme/sem relatório
 - Zona acionada início do tempo de entrada sem alarme/sem relatório
 - Desarme durante o tempo de entrada sem alarme/sem relatório
 - Zona acionada durante o tempo de saída sem alarme/sem relatório
 - Zona acionada durante o tempo de entrada sem alarme/sem relatório
 - Zona acionada tempo de entrada esgotado alarme/relatório
 - (O relatório é atrasado durante um período de tempo especificado (predefinição: 30 segundos; intervalo de valores: 00-99), sem relatório quando o sistema já se encontrava previamente desarmado)
- 3. Armar no modo STAY: funcionamento igual a armar no modo AWAY.
 - A primeira zona de entrada/saída inicia o tempo de entrada; seguem-se todas as outras zonas de entrada/saída.
 - Quando o sistema está desarmado e a zona não é previamente restaurada, é enviado um relatório de restauro de zona.

08 - Atraso interior 2

O tipo de zona de atraso interior 2 funciona conforme descrito abaixo:

- 1. Desarmar: igual ao estado de desarme da zona rápida
- 2. Armar no modo AWAY: igual ao estado de arme no modo AWAY da zona de entrada/saída
- 3. Armar no modo STAY:
 - Esta zona será ignorada e executada como desarmada.
- Consulte para ver como é que a zona é apresentada durante o tempo de saída.

09 - Atraso de saída 2

O tipo de zona de tempo de saída 2 funciona conforme descrito abaixo:

- 1. DESARMAR: igual ao estado de desarme da zona rápida
- 2. Armar no modo AWAY:
 - Zona normal sem alarme/sem relatório
 - Zona acionada início do tempo de entrada sem alarme/sem relatório
 - Desarme durante o tempo de entrada sem alarme/sem relatório
 - Zona acionada durante o tempo de saída sem alarmes/sem relatório/encurta o tempo restante para a saída para 5 segundos
 - Zona acionada durante o tempo de entrada sem alarme/sem relatório
 - Zona acionada tempo de entrada esgotado alarme/relatório (o relatório é atrasado durante 30 segundos; se o sistema for desligado dentro deste tempo o relatório não é enviado)
- 3. Armar no modo STAY: funcionamento igual a armar no modo AWAY
 - A primeira zona de entrada/saída inicia o tempo de entrada; seguem-se todas as outras zonas de entrada/saída.
 - Quando o sistema está desarmado e a zona não é previamente restaurada, é enviado um relatório de restauro de zona.

10 - Atraso de saída interior 2

O tipo de zona de tempo de saída interior 2 funciona conforme descrito abaixo:

- 1. Desarmar: igual ao estado de desarme da zona rápida
- 2. Armar no modo AWAY: igual ao estado de arme no modo AWAY da zona de tempo de saída
- 3. Armar no modo STAY:
 - Esta zona será ignorada e executada como desarmada.
- Consulte para ver como é que a zona é apresentada durante o tempo de saída.

11 - Seguidor

O tipo de zona de seguidor funciona conforme descrito abaixo:

- 1. Desarmar:
 - igual ao estado de desarme da zona rápida
- 2. Armar no modo AWAY:
 - Zona normal sem alarme/sem relatório
 - Zona acionada alarme/relatório
 - Zona acionada durante o tempo de saída sem alarme/sem relatório
 - Zona acionada durante o tempo de entrada sem alarme/sem relatório
 - O tempo de atraso restante é transferido da zona de entrada/saída para a zona de seguidor.
 - A zona de seguidor atua de forma igual à zona de entrada/saída.
 - Se houver duas ou mais zonas programadas como zonas de entrada/saída e as duas forem acionadas, a zona de seguidor seguir-se-á à primeira zona de entrada/saída acionada.

3. Armar no modo STAY: igual a zona de entrada/saída.

12 - Interior seguidor

O tipo de zona de seguidor interior funciona conforme descrito abaixo:

- 1. Desarmar: igual ao estado de desarme da zona rápida
- 2. Armar no modo AWAY: igual ao estado de arme do modo AWAY da zona de seguidor
- 3. Armar no modo STAY:
 - Esta zona será ignorada e executada como desarmada.
- Consulte para ver como é que a zona é apresentada durante o tempo de saída.

13 - 24 horas

O tipo de zona de 24 horas funciona conforme descrito abaixo:

- 1. Desarmar:
 - Zona normal sem alarme/sem relatório
 - Zona acionada alarme/relatório
- 2. Armar no modo AWAY:
 - Zona normal sem alarme/sem relatório
 - Zona acionada alarme/relatório
 - Zona acionada durante o tempo de saída alarme/relatório
 - Zona acionada durante o tempo de entrada alarme/relatório
- 3. Armar no modo STAY: funcionamento igual a armar no modo AWAY.
 - Uma zona de 24 horas não envia um relatório de restauro enquanto a zona não for restaurada.

14 - Ativação/desativação do modo AWAY por chave

O tipo de zona de ativação/desativação no modo AWAY por interruptor de chave funciona conforme descrito abaixo:

- 1. Desarmar:
 - Zona normal nenhuma ação
 - Zona acionada ativação de arme no modo AWAY/relatório
- 2. Armar no modo AWAY:
 - Zona normal nenhuma ação
 - Zona acionada ativação de desarme/relatório
- 3. Armar no modo STAY: funcionamento igual a armar no modo AWAY

Esta zona ignora todos os outros itens de programação, como a inibição ou o arme forçado. Quando o sistema é armado neste modo, o teclado emite dois avisos sonoros e é enviado um relatório através do código de utilizador 254.

15 - Ativação/desativação do modo AWAY por chave

O tipo de zona de ativação/desativação do modo AWAY por interruptor de chave funciona conforme descrito abaixo:

- 1. Desarmar:
 - Zona normal nenhuma ação
 - Zona acionada ativação de arme no modo AWAY/relatório
- 2. Armar no modo AWAY:
 - Zona normal ativação do desarme/relatório
 - Zona acionada nenhuma ação
- 3. Armar no modo STAY: funcionamento igual a armar no modo AWAY

Diagrama da cablagem da zona de interruptor de chave: curto-circuito para arme. O tempo momentâneo poderá durar

300 ms no mínimo.



Diagrama da cablagem da zona de interruptor de chave: aberto para armar. O tempo momentâneo poderá durar

300 ms no mínimo.



Quando o interruptor de chave ativa o arme/desarme, o teclado emite dois avisos sonoros e é enviado um relatório ao sistema através do código de utilizador 254.



Informação!

Quando o interruptor de chave ativa o arme/desarme com êxito, a sirene toca brevemente para o indicar.

16 - Ativação/desativação do modo STAY por chave

O tipo de zona do modo STAY momentâneo por interruptor de chave funciona conforme descrito abaixo:

- 1. Desarmar:
 - Zona normal nenhuma ação
 - Zona acionada ativação de arme no modo STAY/relatório
- 2. Armar no modo AWAY:
 - Zona normal nenhuma ação
 - Zona acionada ativação de desarme/relatório
- 3. Armar no modo STAY: funcionamento igual a armar no modo AWAY

Esta zona ignora todos os outros itens de programação, como a inibição ou o arme forçado. Quando o sistema é armado neste modo, o teclado emite dois avisos sonoros e é enviado um relatório através do código de utilizador 254.

17 - Ativação/desativação do modo STAY por chave

O tipo de zona de ativação/desativação do modo STAY por interruptor de chave funciona conforme descrito abaixo:

- 1. Desarmar:
 - Zona normal nenhuma ação
 - Zona acionada ativação de arme no modo STAY/relatório
- 2. Armar no modo AWAY:
 - Zona normal ativação do desarme/relatório
 - Zona acionada nenhuma ação
- 3. Armar no modo STAY: funcionamento igual a armar no modo AWAY

Quando o interruptor de chave ativa o arme/desarme, o teclado emite dois avisos sonoros e é enviado um relatório ao sistema através do código de utilizador 254.



Informação!

Quando o interruptor de chave ativa o arme/desarme com êxito, a sirene toca brevemente para o indicar.

18 - Pânico 24 horas

O tipo de zona de pânico 24 horas funciona conforme descrito abaixo:

- 1. Desarmar:
 - Zona normal sem alarme/sem relatório
 - Zona acionada alarme silencioso/relatório
- 2. Armar no modo AWAY:
 - Zona normal sem alarme/sem relatório
 - Zona acionada alarme silencioso/relatório
 - Zona acionada durante o tempo de saída alarme silencioso/relatório
 - Zona acionada durante o tempo de entrada alarme silencioso/relatório
- 3. Armar no modo STAY: funcionamento igual a armar no modo AWAY
 - Uma zona de pânico 24 horas não envia um relatório de restauro enquanto a zona não for restaurada.

19 - Incêndio 24 horas

O tipo de zona de incêndio 24 horas funciona conforme descrito abaixo:

- 1. Desarmar:
 - Zona normal sem alarme/sem relatório
 - Zona acionada alarme/relatório
- 2. Armar no modo AWAY:
 - Zona normal sem alarme/sem relatório
 - Zona acionada alarme/relatório
 - Zona acionada durante o tempo de saída alarme/relatório
 - Zona acionada durante o tempo de entrada alarme/relatório
- 3. Armar no modo STAY: funcionamento igual a armar no modo AWAY
 - Uma zona de incêndio não envia um relatório de restauro enquanto a zona não for restaurada.

20 - Incêndio 24 horas com verificação

(Apenas possível para a zona 1 do AMAX 4000/AMAX 3000 BE)

O tipo de zona de incêndio 24 horas com verificação funciona conforme descrito abaixo:

- 1. Desarmar:
 - Zona normal sem alarme/sem relatório
 - Zona acionada: após o primeiro alarme, o painel AMAX executa o reset da verificação de incêndio (10 segundos) e aguarda até dois minutos por um segundo alarme. Se um segundo alarme ocorrer dentro desse período, o painel AMAX indica alarme de incêndio. Caso contrário, é efetuado o reset do estado normal do painel AMAX. Quando o período de dois minutos termina, um alarme de incêndio não verificado é registado e reportado. Uma zona de incêndio não envia um relatório de restauro enquanto a zona não for restaurada.
- 2. Armar no modo AWAY: funcionamento igual ao desarme

3. Armar no modo STAY: funcionamento igual ao desarme

21 - Sabotagem

O tipo de zona de sabotagem funciona conforme descrito abaixo:

- 1. Desarmar:
 - Zona normal sem alarme/sem relatório
 - Zona acionada alarme/relatório
- 2. Armar no modo AWAY:
 - Zona normal sem alarme/sem relatório
 - Zona acionada alarme/relatório
 - Zona acionada durante o tempo de saída alarme/relatório
 - Zona acionada durante o tempo de entrada alarme/relatório
- 3. Armar no modo STAY: funcionamento igual a armar no modo AWAY
 - Uma zona de sabotagem não envia um relatório de restauro enquanto a zona não for restaurada.

22 - Confirmação de fecho

O tipo de zona de confirmação de fecho funciona conforme descrito abaixo:

- 1. Desarmar:
 - Zona normal sem alarme/sem relatório
 - Zona acionada sem alarme/sem relatório
- 2. Armar no modo AWAY:
 - Zona normal sem alarme/sem relatório
 - Zona acionada sem alarme/sem relatório
 - Zona acionada durante o tempo de saída sem alarme/sem relatório
 - Zona acionada durante o tempo de entrada sem alarme/sem relatório
- 3. Armar no modo STAY: funcionamento igual a armar no modo AWAY.
 - Esta zona destina-se principalmente a impedir o armar (assegurar que a porta de entrada/saída está fechada antes de armar o sistema e que não ocorre nenhum alarme quando se entra nas instalações através da porta de entrada/saída).

23 - Falha externa

O tipo de zona de falha externa funciona conforme descrito abaixo:

- 1. Desarmar:
 - Zona normal sem alarme/sem relatório
 - Zona acionada falha/relatório
- 2. Armar no modo AWAY:
 - Zona normal sem alarme/sem relatório
 - Zona acionada alarme/relatório
 - Zona acionada durante o tempo de saída falha/relatório
 - Zona acionada durante o tempo de entrada falha/relatório
- 3. Armar no modo STAY: funcionamento igual a armar no modo AWAY.
 - O relatório de restauro será enviado quando a zona for restaurada.

24 - Alarme técnico

O tipo de zona de alarme técnico funciona conforme descrito abaixo:

- 1. Desarmar:
 - Zona normal sem alarme/sem relatório
- Zona acionada alarme/relatório
- 2. Armar no modo AWAY:
 - Zona normal sem alarme/sem relatório
 - Zona acionada alarme/relatório
 - Zona acionada durante o tempo de saída alarme/relatório
 - Zona acionada durante o tempo de entrada alarme/relatório
- 3. Armar no modo STAY: funcionamento igual a armar no modo AWAY.
 - Uma zona técnica não envia um relatório de restauro enquanto a zona não for restaurada.

25 - Reposição

O tipo de zona de reposição funciona conforme descrito abaixo:

- 1. Desarmar:
 - Zona normal sem alarme/sem relatório
 - Zona acionada reposição do sistema/sem relatório
- 2. Armar no modo AWAY:

Zona normal - sem alarme/sem relatório

3. Armar no modo STAY: funcionamento igual a armar no modo AWAY

26 - Relatório rápido

O tipo de zona de relatório rápido funciona conforme descrito abaixo:

- 1. Desarmar:
 - Zona normal nenhuma ação
 - Zona acionada relatório
- 2. Armar no modo AWAY: funcionamento igual ao desarme
- 3. Armar no modo STAY: funcionamento igual ao desarme

Descrição geral das opções de função de zona

Opção de função de zona		Descrição	
Forçar arme/inibição 0		Desativado	
	1	Forçar arme	
	2	Inibição	
	3	Todos	
Alarme silencioso/	0 Desativado		
modo de aviso	1	Alarme silencioso	
	2	Modo de aviso	
	3	Todos	
Contagem de impulsos	0	Desativado	
de zona	1-9	1-9 impulsos	
Bloqueio de zona 0		Desativado	
	1	Bloqueio de alarme 1 vez	
	2	Bloqueio de alarme 3 vezes	

	3	Bloqueio de alarme 6 vezes		
	4	Duração do alarme		
Zona EOL	0	EOL 2,2 K		
	1	DEOL 2,2 K/2,2 K		
	2	Reservada		
	3	NF		
	4	NA		
Relatório de estado de	0	Não exige relatório		
zona	1	Central de receção de alarmes 1		
	2	Central de receção de alarmes 2		
	3	Central de receção de alarmes 3		
	4	Central de receção de alarmes 4		
	5	Centrais de receção de alarmes 1, 2, 3 e 4		
	6	Central de receção de alarmes 1 (2, 3 e 4 é de reserva)		
	7	Central de receção de alarmes 1 (2 é de reserva) e central de receção de alarmes 3 (4 é de reserva)		
	8	Central de receção de alarmes 1, 2		
	9	Central de receção de alarmes 1 (2 é de reserva)		
	10	Central de receção de alarmes 3, 4		
	11	Central de receção de alarmes 3 (4 é de reserva)		
Relatório de alarme	0	Desativado		
não verificado/zona cruzada	1	Relatório de alarme não verificado		
61 42444	2	Zona cruzada		
	3	Todos		
Chamada telefónica de	Seguir a	a lógica da opção de "relatório de alarme"; intervalo 0-11		
zona doméstica	0	Não permite relatórios		
	1	Relatório para destino 1		
	2	Relatório para destino 2		
	3	Relatório para destino 3		
	4	Relatório para destino 4		
	5	Relatório para destino 1 , 2, 3, 4		
	6	Relatório para destino 1 (2, 3, e 4 são de reserva)		
	7	Relatório para destino 1 (2 é de reserva) e destino 3 (4 é de reserva)		
	8	Relatório para destino 1, 2		

Relatório para destino 1, 2

Bosch Security Systems B.V.

Manual de Instalação

	9	Relatório para destino 1 (2 é de reserva)
	10	Relatório para destino 3, 4
	11	Relatório para destino 3 (4 é de reserva)
Alarme de zona no	0	Desativado
teclado	1	Ativado
Problemas domésticos	0	Desativado
	1	Ativado
Tempo de deteção	000-99	0 – 999 ms
x100 ms	9	

Forçar arme/inibição

Esta opção define se é possível forçar o arme ou a inibição de uma zona. São possíveis as seguintes opções:

- Desativar arme e inibição forçados
- Permitir arme forçado
- Permitir inibição
- Permitir arme e inibição forçados

Forçar arme

Se for permitido o arme forçado, uma zona pode armada quando estiver no estado de acionamento. Se o arme forçado não for permitido, o sistema não permite que o utilizador arme o sistema enquanto a zona com problemas não tiver regressado ao estado normal ou tiver sido manualmente inibida.

Ao arme com uma zona em alarme ou aberta dá-se o nome de arme forçado. Sempre que o sistema operativo é armado:

- Quando o teclado ou a zona de interruptor de chave são utilizados para executar o arme do sistema, este começa por mostrar o estado da zona. Se uma zona em estado de acionamento não for inibida e a opção de arme forçado estiver desativada, não é possível efetuar o arme com êxito.
- Quando o teclado ou a zona de interruptor de chave são utilizados para executar o arme do sistema, este começa mostra o estado da zona. Se uma zona em estado de acionamento não for inibida e a opção de arme forçado estiver ativada, o arme do sistema é efetuado com êxito. Se, no fim do tempo de saída, a zona ainda não tiver recuperado, o sistema apresenta o relatório de falha da zona.

Quando se dá a recuperação da falha, é enviado um relatório de recuperação da zona.
 Exceções à opção de arme forçado:

 No arme remoto do telefone ou do software de programação, o arme forçado está disponível independentemente de a opção programada para a zona ser arme forçado ativado ou desativado.

Inibições

Se a inibição for permitida, o operador pode inibir as zonas antes de armar o sistema. Se a inibição não for permitida, a inibição manual da zona não fica disponível. Após a inibição manual da zona, é enviado um relatório de inibições.

A inibição da zona é válida apenas para um período de arme, sendo retomado o estado normal após o desarme. Antes do desarme, as zonas inibidas ignoram todos os acionamentos de zona e eventos de restauro. A zona de interruptor de chave não pode ser inibida.

Alarme silencioso/modo de aviso

Esta opção define se o alarme silencioso e o modo de aviso são permitidos para uma zona. São possíveis as seguintes opções:

- Desativar alarme silencioso e modo de aviso
- Permitir alarme silencioso
- Permitir modo de aviso
- Permitir alarme silencioso e modo de aviso

Alarme silencioso

Permitir a opção de alarme silencioso define a zona para alarme silencioso. A opção de alarme silencioso só é válida para tipo de evento de saída 03 "alarme do sistema".

Para desativar o som de teclado, consulte Alarme de zona no teclado, página 78.

Modo de aviso

Se o modo de aviso for permitido, o processo é o seguinte:

Se o modo de aviso for utilizado e uma zona for acionada, o avisador sonoro do teclado faz-se ouvir durante 1 segundo (apenas no estado desarmado).

Contagem de impulsos de zona

Esta opção define se o modo de contagem de impulso da zona é permitido para uma zona. O processo é o seguinte:

- É necessário configurar a duração da contagem de impulsos
- A contagem de impulsos de uma zona pode ser definida para um valor entre 1 e 9 (0 = desativada)

O processo é o seguinte:

- Só é gerado um alarme se a zona for acionada o número de vezes equivalente ao valor da "contagem de impulsos" durante a "duração da contagem"
- Para obter mais informações, consulte Programação da duração da contagem de impulsos, página 145.

Bloqueio de zona

O bloqueio de zona define o número de acionamentos de um alarme durante um ciclo arme após os quais o alarme ocorrido será "bloqueado". Se uma zona for bloqueada, os seus alarmes serão ignorados pelo sistema. Esta opção define se o modo de bloqueio de zona é permitido para uma zona e o número de acionamentos de um alarme após os quais a zona será bloqueada. São possíveis as seguintes seleções:

- Desativado
- Bloqueada após 1 acionamento do alarme
- Bloqueada após 3 acionamentos do alarme
- Bloqueada após 6 acionamentos do alarme
- Duração do alarme

O bloqueio de zona será redefinido depois o desarme.

1 vez

O painel AMAX processa o bloqueio de acordo com a seguinte lógica:

- Quando um alarme é acionado dentro do período de tempo da saída de alarme, o painel AMAX ignorará a deteção de estado da zona.
- 2. Depois de o alarme ser acionado 1 vez, a zona será bloqueada.
- 3. Caso o alarme ocorra na zona bloqueada, a zona enviará o relatório de falha de zona.

- 4. Antes de terminado o tempo de saída de alarme, não serão transmitidos dez eventos de recuperação de zona.
- 5. Se a opção de bloqueio de zona estiver desativada, não haverá restrição de vezes de acionamento do alarme. Mesmo que outras zonas estejam bloqueadas, a zona em questão pode gerar o alarme.

3 vezes

Funcionamento semelhante ao bloqueio de alarme 1 vez, mas com o alarme limitado a não mais de 3 vezes.

6 vezes

Funcionamento semelhante ao bloqueio de alarme 3 vezes, mas com o alarme limitado a não mais de 6 vezes.

Duração do alarme

O bloqueio ocorre dentro do período do tempo de saída do alarme. Repetição do processo de bloqueio de alarme no período de tempo de saída de alarme, sem limite de vezes.

Zona EOL

O sistema suporta a deteção de sabotagem da zona. Esta função garante que a zona está no estado de funcionamento operacional normal e aciona um alarme caso não esteja. São possíveis as seguintes seleções:

- 0 = EOL 2,2 k
- 1 = DEOL 2,2 k/2,2 k
- 2 = reservado
- 3 = NF
- 4 = NA

EOL 2,2 K (fim-de-linha)

É necessária uma resistência fim-de-linha com 2,2 K para a zona. Um alarme de zona é acionado caso seja registado um valor diferente de 2,2 K.

DEOL 2,2 k/2,2 k (fim-de-linha duplo)

É necessária uma resistência fim-de-linha duplo com duas vezes 2,2K para a zona. Uma zona de alarme é acionada caso seja registado 4,4 K. Um alarme de sabotagem é acionado caso seja registado qualquer outro valor.

NF (normalmente fechado)

É necessária uma resistência NF para a zona. Um alarme de zona é acionado caso a resistência esteja aberta.

NA (normalmente aberto)

É necessária uma resistência NA para a zona. Um alarme de zona é acionado caso a resistência esteja fechada.

Relatório de estado de zona

Esta opção define se e para quais os destinos é enviado um relatório de estado de zona. O painel AMAX relata o estado de zona de acordo com o caminho especificado, incluindo o alarme, a falha de zona, a inibição de zona e o alarme de sabotagem de zona.

Relatório de alarme não verificado/zona cruzada

Esta opção define se as opções de relatório de alarme não verificado e de opção de zona cruzada são permitidas para uma zona. São possíveis as seguintes seleções:

Desativar opção de relatório de alarme não verificado e de zona cruzada

- Permitir a opção de relatório de alarme não verificado
- Permitir opção de zona cruzada
- Permitir a opção de relatório de alarme não verificado e de zona cruzada

Relatório de alarme não verificado

Se a opção de relatório de alarme não verificado for permitida e uma zona cruzada for acionada, mas nenhum alarme for criado, o sistema cria um alarme não verificado para enviar um relatório. O sistema reporta alarmes não verificados quando a opção de relatório de alarme não verificado está ativada.

Zona cruzada

Se a opção zona cruzada for permitida, o processo é o seguinte:

Pré-requisitos:

– Pelo menos duas zonas na mesma área com a opção de zona cruzada ativada

Valor definido para a opção do sistema de temporizador de zona cruzada superior a 0
 Quando uma destas zonas é acionada durante mais de 20 segundos, é gerado um alarme.
 Quando uma destas zonas (a primeira zona) é acionada por um período inferior a 20
 segundos, o temporizador de zona cruzada é iniciado e não é gerado nenhum alarme nesse
 momento

- Se não forem acionadas mais zonas (com a opção de zona cruzada) dentro do tempo definido para zona cruzada, não é gerado qualquer alarme
- Quando a primeira zona é acionada duas vezes ou mais no tempo definido para zona cruzada, não é gerado nenhum alarme
- Quando uma segunda ou mais zonas (com a opção de zona cruzada) são acionadas no tempo definido para zona cruzada, é gerado um alarme para todas as zonas que foram acionadas
- Quando a primeira zona ou uma das outras zonas (com opção de zona cruzada) forem acionadas duas vezes ou mais depois de esgotado o tempo definido para zona cruzada, o temporizador é reiniciado

Chamada telefónica de zona doméstica

O sistema suporta o modo de chamada telefónica doméstica.

O processo é o seguinte:

 Se o modo de chamada telefónica doméstica estiver configurado para uma zona e esta zona gerar um alarme, este será reportado através do comunicador vocal na placa ao(s) destino(s) configurado(s) e a sua receção terá de ser confirmada.

Alarme de zona no teclado

Esta opção ativa/desativa o alarme de zona no teclado. Se esta opção estiver ativada, um alarme de zona pode ser emitido através do avisador sonoro do teclado.

Se a função de tom de alarme do teclado estiver desativada e a função de alarme de zona no teclado estiver ativada, o tom de alarme no teclado continua ativado.

Se a função de tom de alarme no teclado estiver ativada e a função de alarme de zona no teclado estiver desativada, o tom de alarme no teclado continua ativado.

Para obter mais informações sobre o tom de alarme de teclado, consulte Som de alarme do teclado, página 82.

Problemas domésticos

Esta opção ativa/desativa a chamada telefónica doméstica associada a problemas. Se esta opção estiver desativada e ocorrer um evento de problemas para a zona, não será enviada uma chamada telefónica doméstica.

Tempo de deteção de x100 ms

Esta opção define o período de tempo em ms que deve decorrer antes de um evento ser reconhecido. Qualquer evento que ocorra e desapareça antes desse período de tempo decorrer será ignorado. Os valores possíveis são entre 0 e 999 ms.

6.3.3 Duração da contagem de impulsos

A duração do código de impulso define o período para a funcionalidade de contagem de impulsos de zona.

6.3.4 Temporizador de zona cruzada

O temporizador de zona cruzada define o período para a funcionalidade de zona cruzada.

6.3.5 Teclado de indicação de zona e registo de eventos

As zonas podem ser indicadas nos teclados LED/LCD e em registos de eventos, com um número diferente do número de zona utilizado para a programação e as entradas de hardware.

Sistema de área única

As zonas são indicadas nos teclados LED/LCD de acordo com os números de zona. Quando uma zona é desativada, o número de indicação de todas as zonas seguintes (superior) muda para um valor inferior em um.

Sistema de áreas múltiplas

Apenas as zonas atribuídas a uma área são indicadas num teclado de área LED/LCD, começando em 1 e seguindo a ordem dos números de zona.

Exemplos:

AMAX 3000 / 3000 BE / 4000:

Num teclado do sistema, a zona 17 pode ser apresentada num teclado LED/LCD de 16 zonas. Após desativar a zona 16 (ou qualquer outra no intervalo 1 a 16), o número de zona 17 é indicado no teclado LED/LCD como o número de zona 16.

AMAX 2100:

num teclado de sistema de uma área, o número de zona 17 é indicado num teclado LED/LCD de 8 zonas. Após desativar a zona 5, o número de zona 17 é indicado no teclado LED/LCD como o número de zona 5.

A tabela seguinte mostra a atribuição de áreas e indicação de zonas no teclado num sistema de áreas múltiplas:

Número de zona	Área	Área 1 do teclado de indicação	Área 2 do teclado de indicação
1	2		1
2	2		2
3	1	1	
4	1	2	

Número de zona	Área	Área 1 do teclado de indicação	Área 2 do teclado de indicação
5	1	3	
6	1	4	
7	2		3
8	2		4
9	2		5
10	2		6
11	1	5	
12	1	6	

6.4 Teclados e áreas

6.4.1 Área de teclado

Teclado principal

O painel AMAX suporta teclados principais. O acesso de utilizador a um teclado principal é diferente do acesso de utilizador a um teclado de área. O teclado principal muda para o modo de teclado principal ou para ou modo de teclado da área declarada pelo utilizador após introduzir o código. O arme/desarme, os alarmes de área, as falhas de alimentação AC, as falhas do sistema e os eventos do sistema de cada área podem ser apresentados no teclado principal. O teclado principal também permite aceder ao menu do utilizador. Não é possível executar as operações de arme/desarme num teclado principal. É possível armar todas as áreas ou armar uma única área através da função de arme direto. Não é possível executar uma operação de omissão num teclado principal. Para efetuar operações relevantes para uma área, o teclado principal deve ser mudado para a área correspondente.

Teclado de área

Não é possível comandar cada área com um único teclado ou vários teclados independentes. Cada teclado de área apenas pode comandar a área programada correspondente. Quando o teclado de área não tem zonas correspondentes, não pode ser utilizado para executar operações relacionadas com zonas, como o arme/desarme e a omissão, mas pode ser utilizado para executar operações não relacionadas com zonas, como, por exemplo, a pesquisa de eventos.

Cada teclado de área pode apresentar o estado da zona que pertence à respetiva área. Porém, no caso dos teclados IUI-AMAX3- LED8, IUI-AMAXLED 8 e IUI-AMAX-LCD 8, cada área pode apresentar até 8 zonas e não mais, mas pode relatar eventos de zona. No caso do teclado IUI-AMAX3LED16, cada área pode apresentar até 16 zonas e não mais, mas pode relatar eventos de zona. O teclado IUI -AMAX4-TEXT pode apresentar até 64 zonas.

Como programar teclados

- Para programar um teclado principal através da programação do menu do instalador, introduza a área 00 na secção TECLADO NA ÁREA.
- Para programar um teclado principal através da programação de endereços, introduza a área **00** nos endereços correspondentes.
- Para programar um teclado de área através da programação do menu do instalador, introduza uma área entre 01 – 16 na secção TECLADO NA ÁREA.

 Para programar um teclado de área através da programação de endereços, introduza uma área entre 01 – 16 nos endereços correspondentes.

Para o teclado n.º 1, a predefinição é a área **01** Para os teclados n.º 2 a 16, a predefinição é **99** para não usadas (sem area/s atribuida/s).

Apresentar áreas num teclado LED/LCD

Para qualquer área, os números lógicos das zonas são apresentados no teclado LED/LCD e os números lógicos ou nomes das zonas são apresentados no teclado em vez de números físicos reais. Por exemplo: as zonas 1, 2 e 3 da área 1 ou de 1 área apresentadas no teclado correspondem, na verdade, às zonas 20, 31 e 37.

6.4.2 Tempo de entrada/saída

O painel AMAX suporta tempos de entrada e saída independentes para cada área.

Tempo de saída

O intervalo de programação é de 0 a 255 segundos. No modo de arme do sistema, o teclado emite um aviso sonoro durante a saída, e emite um aviso sonoro longo e contínuo nos últimos 10 segundos, para avisar de que o tempo de saída está a chegar ao fim.

Tempo de entrada 1

O intervalo de programação é de 0 a 255 segundos. O tempo de entrada inicia-se quando uma zona de entrada/saída 1 (tipo de zona 03, 04, 05, 06) é acionada em estado armado.

Tempo de entrada 2

O intervalo de programação é de 0 a 255 segundos. O tempo de entrada inicia-se quando uma zona de entrada/saída 2 (tipo de zona 07, 08, 09, 10) é acionada em estado armado.

Tempo de entrada e saída audível

Esta opção define se um tempo de entrada ou saída é silencioso ou audível. Um ou mais dos seguintes cenários de tempo de entrada e saída podem ser selecionados individualmente para indicação audível ou silenciosa do tempo de entrada e saída.

- Tempo de entrada (STAY) para teclado de área
- Tempo de saída (STAY) para teclado de área
- Tempo de entrada (STAY) para teclado principal
- Tempo de saída (STAY) para teclado principal
- Tempo de entrada (AWAY) para teclado de área
- Tempo de saída (AWAY) para teclado de área
- Tempo de entrada (AWAY) para teclado principal
- Tempo de saída (AWAY) para teclado principal

Por predefinição, todos os cenários de tempo de entrada e saída são definidos com a indicação audível.

6.4.3 Área comum

A Área 1 pode ser utilizada como uma área independente ou comum com outras áreas subordinadas. Se a área 1 for uma área comum, aplica-se o seguinte:

- A área comum só pode ser armada quando todas as áreas subordinadas estiverem armadas.
- Se uma área subordinada estiver no modo de arme STAY, a área comum também está no modo de arme STAY.
- Se uma área subordinada for desarmada, a área comum também será desarmada.
- Se quaisquer zonas pertencentes à zona comum forem acionadas ou estiverem no estado de sabotagem e o arme forçado estiver desativado, a área comum não poderá ser armada.

Indicação de área comum

Se a área 1 for uma área em comum, os ícones seguinte são utilizado para indicar o estado no teclado:

Indicação no teclado	Descrição
COMM ✓	Nenhum evento na área comum, nenhuma zona aberta
COMM Ø	Evento na área comum se o arme forçado estiver desativado para a zona; por exemplo, abrir zona
PRONTO	Nenhum evento na área, nenhuma zona aberta
NÃO OK	Evento na área se o arme forçado estiver desativado para a zona; por exemplo, abrir zona

São possíveis os seguintes casos de comportamento de área comum e áreas subordinadas:

	Caso 1	Caso 2	Caso 3	Caso 4	Caso 5
Área 1 (área comum)	COMM ✓	COMM Ø	COMM Ø	COMM ✓	COMM Ø
Área 2	PRONTO	PRONTO	Armado/ tempo de saída	Armado	Armado
Área 3	PRONTO	PRONTO	COMM Ø	NÃO OK	NÃO OK

6.4.4 Indicação do teclado

Som de alarme do teclado

Esta opção ativa/desativa o som de alarme do teclado da área.

Se a função de tom de alarme do teclado estiver desativada e a função de alarme de zona no teclado estiver ativada, o tom de alarme no teclado continua ativado.

Se a função de tom de alarme no teclado estiver ativada e a função de alarme de zona no teclado estiver desativada, o tom de alarme no teclado continua ativado.

Para obter mais informações sobre o alarme de zona no teclado, consulte *Alarme de zona no teclado, página 78*.

Ativar indicador de alarme

Esta opção ativa/desativa a indicação de alarme em teclados consoante o estado de arme. São possíveis as seguintes seleções:

- Desativado
- Armado no modo STAY ativado
- Armado no modo AWAY ativado
- Ambos ativados

Contraluz de tempo de entrada ligada

Esta opção ativa/desativa a contraluz do teclado durante o tempo de entrada. Se esta opção for ativada, a contraluz do teclado acende-se quando o sistema é armado no modo STAY e é iniciado o tempo de entrada, e apaga-se quando o tempo de entrada termina e não é premido qualquer outro botão.

Expiração de LED do teclado

Esta opção define o tempo limite da indicação LED do teclado em segundos quando armado. Os valores possíveis são entre 00 e 99. Se for selecionado 00, a indicação LED permanece ligada.

LED de teclado principal ligado

Esta opção define a indicação LED do teclado principal. São possíveis as seguintes seleções:

- 0 = desativar
- 1-1^a área on
- 2-1^a área flash
- 3-on todas áreas
- 4-1ª área on-tmp saída
- 5-Flash 1^aárea-tmp saída
- 6-Areas on-tmp saída

0 = desativar

A indicação LED do teclado principal está desativada.

1-1^a área on

Quando a primeira área é armada, o LED do teclado principal é ligado (STAY ou AWAY LED, consoante o modo de arme).

Quando nenhuma área é armada, o LED do teclado principal é desligado.

2-1^aárea flash

Quando a primeira área é armada, o LED do teclado principal pisca (STAY ou AWAY LED, consoante o modo de arme).

Quando todas as áreas são armadas, o LED do teclado principal é ligado (STAY e/ou AWAY LED, consoante o modo de arme).

Quando nenhuma área é armada, o LED do teclado principal é desligado.

3-on todas áreas

Quando todas as áreas são armadas, o LED do teclado principal é ligado (STAY e/ou AWAY LED, consoante o modo de arme).

Quando não existe nenhuma arma armada ou nem todas estão armadas, o LED do teclado principal é desligado.

4-saída 1^aárea on

Quando a primeira área é armada, o LED do teclado principal é ligado (STAY e/ou AWAY LED, consoante o modo de arme).

Quando nenhuma área é armada, o LED do teclado principal é desligado.

Durante o tempo de saída, o LED do teclado principal pisca (STAY e/ou AWAY LED, consoante o modo de arme).

5-Flash 1ªárea-tmp saída

Quando a primeira área é armada, o LED do teclado principal pisca (STAY e/ou AWAY LED, consoante o modo de arme).

Quando todas as áreas são armadas, o LED do teclado principal é ligado (STAY e/ou AWAY LED, consoante o modo de arme).

Quando nenhuma área é armada, o LED do teclado principal é desligado.

Durante o tempo de saída, o LED do teclado principal pisca (STAY e/ou AWAY LED, consoante o modo de arme).

6-saída áreas on

Quando todas as áreas são armadas, o LED do teclado principal é ligado (STAY e/ou AWAY LED, consoante o modo de arme).

Quando não existe nenhuma arma armada ou nem todas estão armadas, o LED do teclado principal é desligado.

Durante o tempo de saída, o LED do teclado principal pisca (STAY e/ou AWAY LED, consoante o modo de arme).

Som de alarme do teclado principal

Esta opção ativa/desativa o som de alarme do teclado principal.

Para os alarmes de pânico, incêndio e médicos acionados num teclado principal, esta opção define se é emitido ou não um som de alarme do teclado principal, independentemente das definições configuradas para a opção de som de alarme do teclado.

Para todos os outros alarmes, falhas e sabotagens, esta opção define se as definições de som de alarme do teclado principal são iguais ou não às definições de som de alarme do teclado de área.

Restauro do teclado principal

Esta opção define o tempo em segundos após o qual um teclado principal muda do modo de área para o modo principal. Os valores possíveis são entre 00 e 99. Se for selecionado 00, o teclado volta ao modo principal.

6.4.5 Bloqueio do teclado

Seguir norma EN

Esta opção define se a norma EN relativa ao bloqueio de teclado é aplicada ou não. Se esta opção estiver ativada, o norma EN relativa ao bloqueio do teclado é aplicada. Isto significa que, quando é possível tentar aceder mais de 3 vezes num período de 60 segundos, o limite de número de tentativas falhadas será de 3. O teclado ficará bloqueado durante 5 minutos. Se esta opção estiver ativada, a opção "contagem de bloqueio do teclado" deixará de poder ser configurada.

Contagem de códigos errados para bloqueio do teclado

A fim de supervisionar o acesso de um utilizador válido, é possível definir 1 a 15 tentativas erradas de introdução do código de utilizador. Quando o número de tentativas atinge o valor programado, o teclado é bloqueado durante 3 minutos.

Esta opção só está disponível quando a opção "Seguir norma EN" está desativada.

6.5 Sistema

6.5.1 Definição do sistema

Este capítulo descreve as definições do sistema às quais é possível aceder através do menu **DEFINIÇÕES DO SISTEMA 1** e do menu **DEFINIÇÕES DO SISTEMA 2** e respetivos submenus, se disponíveis.

Data e hora

Mudar data e hora

O painel AMAX tem um relógio de 24 horas e um calendário de 12 meses que é necessário acertar após o arranque. A ordem é dia, mês, ano, hora e minuto, sendo cada item constituído por dois dígitos [DD] [MM] [AA] [HH] [MM].

Opções DST

A definição da hora de verão determina quando esta começa e termina. É, portanto, vital que a data e a hora sejam definidas corretamente.

As predefinições de hora de verão estão disponíveis para quatro regiões. Alternativamente, é possível configurar manualmente a definição de hora verão.

A hora de verão começa e termina de acordo com as definições de hora de verão de uma determinada região. A hora de verão configurada individualmente à 1h. As configurações de horário de verão são as seguintes:

1 - euro	Europa, Azerbaijao, Turquia, Libano, Chipre
2 - Brasil	Região sul do Brasil
3 - México	Região sul do México
4 - EUA ou México	EUA, Canadá, região norte do México
5 - Personalizar	Podem ser personalizados individualmente

Configuração de falha

Lembrete sonoro de falha

Quando o comando [2] [1] do teclado é utilizado na pesquisa de falhas, é possível programar o teclado para emitir um som destinado a indicar uma nova falha do sistema. A sistema assume ativado como predefinição. Em caso de nova falha, todos os teclados emitem um breve aviso sonoro, uma vez por minuto.

Tempo de atraso de falha CA

O relatório de falha a apresentar no teclado será atrasado durante o tempo selecionado (01 – 98 minutos; predefinição = 60 minutos; desativado = 99).

Falha de data/hora

Em caso de falha da definição de data/hora, é possível escolher entre visualizar a falha e/ou transmitir um som de falha ou mesmo tempo, ou não visualizar e/ou parar o som de falha. Caso opte pela não visualização, o som de falha é definido e o sistema não faz qualquer solicitação mesmo que não estejam definidas a data e a hora após o arranque.

Intervalo de verificação da bateria

Esta opção define o intervalo de tempo de acordo com o qual o teste da bateria é realizado (01 – 15 minutos; 00 = desativado). O teste da bateria também é realizado quando o sistema é armado ou durante o arranque.

Supervisão da linha telefónica

Se esta opção estiver ativada, o sistema supervisiona se a linha telefónica está interrompida ou desligada.

Supervisão da sirene

Se esta opção estiver ativada, o sistema supervisiona se a sirene está em curto-circuito ou desligada.

Os valores possíveis são:

- Desativado
- Sirene 1 monitorizada
- Sirene 2 monitorizada
- Sirenes 1 e 2 monitorizadas

Reposição automática de falha de CA

Esta opção ativa/desativa a função de reposição automática de falha de CA. Se esta opção estiver ativada, uma indicação de falha de CA é restaurada automaticamente após a fonte de alimentação de CA ser restaurada. Se esta opção estiver desativada, uma indicação de falha de CA terá de ser reposta manualmente após a fonte de alimentação de CA ser restaurada.

Reposição automática de falha de comunicação

Esta opção ativa/desativa a função de reposição automática de falha de comunicação. Se esta opção estiver ativada, uma indicação de falha de comunicação é restaurada automaticamente após a comunicação ser restaurada.

Se esta opção estiver desativada, uma indicação de falha de comunicação terá de ser reposta manualmente após a comunicação ser restaurada.

Reposição automática de falha telefónica

Esta opção ativa/desativa a função de reposição automática de falha telefónica. Se esta opção estiver ativada, uma indicação de falha telefónica é restaurada automaticamente após o telefone ser restaurado.

Se esta opção estiver desativada, uma indicação de falha telefónica terá de ser reposta manualmente após o telefone ser restaurado.

Reposição automática de falha geral

Esta opção ativa/desativa a função de reposição automática de falha geral. Se esta opção estiver ativada, qualquer indicação de falha é restaurada automaticamente após a falha ser restaurada.

Se esta opção estiver desativada, qualquer indicação de falha terá de ser reposta manualmente após a falha ser restaurada.

Arme rápido

Esta opção ativa/desativa a função de arme rápido através da qual o utilizador pode armar o sistema premindo sem soltar [*]/[#] durante três segundos sem introduzir o código.

Acesso de instalador até ao arme seguinte

Antes de utilizar o acesso do instalador, um utilizador normal tem de o ativar. Se a opção de acesso de instalador até ao arme seguinte estiver ativada, a permissão para acesso de instalador está limitada ao seguinte modo de arme.

Forçar arme em caso de condição de problema do sistema

Esta opção ativa/desativa o arme forçado de uma área, embora se encontre em condição de falha ou sabotagem.

Contagem de registo de eventos por período definido/não definido

Esta opção define o número máximo de registos para um evento no período definido/não definido.

Versão do idioma

Nesta opção, o idioma atualmente utilizado pode ser alterado para os idiomas apresentados.

Alarme de 2 botões do teclado

Esta opção ativa/desativa a função de 2 botões do teclado:

O alarme de emergência é transmitido se premir sem soltar as teclas [1] e [3] ou [*] e [#] no teclado durante três segundos. O alarme de incêndio é transmitido se premir sem soltar as teclas [4] e [6] durante três segundos. O alarme de emergência de teclado silencioso é transmitido se premir sem soltar as teclas [7] e [9] durante três segundos.

Indicação de sabotagem do sistema

Sabotagem do sistema em todas as áreas

Em caso de um evento de sabotagem do sistema, todos os teclados indicam um alarme. Esta opção define o comportamento do alarme no teclado para a área 01, caso o alarme seja confirmado no teclado principal.

- 0 = área 1:

Se o alarme de evento de sabotagem for confirmado num teclado principal e **0 = área 1** estiver selecionado, o alarme no teclado da área 01 continua a ser indicado e tem de ser confirmado separadamente.

– 1- Todas as áreas:

se o alarme de evento de sabotagem for confirmado num teclado principal e **1- Todas as áreas** estiver selecionado, o alarme no teclado da área 01 deixa de ser indicado.

Inibição de sabotagem de zona quando a zona DEOL é inibida

Se a opção estiver ativada, o sistema gera um alarme de sabotagem quando a zona DEOL é sabotada, mesmo que esteja inibida ou isolada.

Temporização de antissabotagem da caixa

O painel AMAX suporta tempos de resposta diferentes para a proteção antissabotagem na placa utilizada para a caixa do painel. O intervalo de valores de tempo de resposta é de 000,0-999,9 segundos.

Nome da área

Esta opção é utilizada para atribuir nomes a áreas. O comprimento máximo de um nome de área é de dez carateres.

> Utilize os números do teclado de texto para introduzir letras do alfabeto:

Número	Introdução de letras do alfabeto quando o número é premido consecutivamente		
no teclado de texto	Idioma selecionado: neerlandês, inglês, francês, alemão, húngaro, italiano, polaco, português, espanhol, sueco, turco	Idioma selecionado: grego	
1	.,'?!"1-()@/:_ ^{1 2 3} © ^{® 0} « »µ¶	.,;:1()\/[]+-=^@#%*\$€	
2	a b c 2 æ å ä à á â ã ç ć č	αβγά2	
3	d e f 3 è é ê ë ð ę	δεζέ3	
4	ghi4ìíîïğ	η θιἡίϊ4	
5	j k l 5 £	κλμ5	
6	m n o 6 ö ø ò ó ô õ ñ	νξοό6	
7	p q r s 7 ß š ś ş	πρσς7	
8	t u v 8 ù ú û ü ű ț	τυφύϋ8	
9	w x y z 9 ý þ ź ż ž Ÿ	χψωώ9	
*	Alterna entre letras minúsculas e letras maiúsculas	Alterna entre letras minúsculas e letras maiúsculas	

0	Espaço 0 ; + & % * = < > £ € \$ ¥€ []{}\~	0 Espaço
	^`;;§#	

Nome da empresa

Esta opção é utilizada para atribuir o nome da empresa na qual este sistema AMAX é utilizado.

• Utilize os números do teclado de texto para introduzir letras do alfabeto:

Predefinição de voz

Esta opção ativa/desativa as predefinições de voz para a chamada telefónica doméstica. Se for selecionado **VOZ PREDEFINIDA - SIM**, todas as mensagens de voz gravadas serão eliminadas e é utilizado o tom predefinido para as chamadas telefónicas domésticas. Para obter mais informações sobre mensagens gravadas e chamadas telefónicas domésticas, consulte *Chamada de retorno e chamada telefónica doméstica, página 53*.

Programação de horário

Esta função é utilizada para programar operações de acordo com as necessidades dos utilizadores. Podem ser programadas as seguintes operações:

- Armar/desarmar
- Ligar/desligar a saída
- Activar/desactivar utilizadores

É possível programar até 16 operações para períodos de uma semana ou de uma hora.



Informação!

Tenha em atenção que só é possível aceder a esta função e programá-la através do software de programação remota A-Link Plus.

Como programar um horário

- Selecione a função que pretende programar. A função a seguir pode ser selecionada: Armar (até 16 áreas) Desarmar (até 16 áreas) Ligar saída (até 20 saídas) Desligar saída (até 20 saídas) Ativar utilizador (até 250 utilizadores) Desativar utilizador (até 250 utilizadores)
- 2. Introduza a hora de início pretendida (hh:mm) e a data (dd/mm) para o horário.
- 3. Escolha os dias selecionados para o horário (sim/não para cada dia da semana).
- 4. Opcionalmente, selecione uma exceção (por exemplo, para feriados).
- ✓ O horário é programado e pode ser ativado/desativado pelo utilizador.

6.5.2 Vista do sistema

Análise de falhas

Esta opção apresenta as falhas, sabotagens e o estado de omissão/isolamento. O painel AMAX pode apresentar 41 tipos de sabotagem e falha do sistema, distribuídos por oito categorias.

Como apresentar falhas e sabotagens através de um teclado de texto

Num teclado de texto as falhas e sabotagens são apresentadas diretamente.

Como apresentar falhas e sabotagens através de um teclado principal

Num teclado principal, as falhas e sabotagens do sistema são apresentadas diretamente. Após uma área ser selecionada, as falhas e as sabotagens específicas da área são apresentadas.

Como apresentar o estado de omissão

- Introduza o seu código + [3] [3] e prima [#].
 O sistema emite dois avisos sonoros e as zonas omitidas são apresentadas.
- 2. Utilize [▲] e [▼] para apresentar todas as zonas omitidas.
- 3. Prima [#] para sair.

Como apresentar o estado de isolamento

- Introduza o seu código + [3] [6] e prima [#].
 O sistema emite dois avisos sonoros e as zonas isoladas são apresentadas.
- 2. Utilize [▲] e [▼] para apresentar todas as zonas isoladas.
- 3. Prima [#] para sair.

Como apresentar falhas e sabotagens através de um teclado LED/LCD

- Introduza o seu código + [2] [1] e prima [#].
 O sistema emite dois avisos sonoros. O indicador FAULT apaga-se e os indicadores STAY e AWAY piscam. Um dos indicadores de número está aceso. Exemplo: 2.
- Introduza o número que está aceso no sistema. Exemplo: 2. Um dos indicadores de número está aceso. Exemplo: 1.
- 3. Repita o passo 2 até que não haja nenhum número aceso.
- 4. Para obter uma descrição da falha ou sabotagem, consulte a tabela Tipos de condições de falha ou sabotagem. Os indicadores de número acesos consecutivamente correspondem a tipos de falha ou sabotagem. Exemplo: 2 1, que indica uma falha de AC no painel de controlo.
- 5. Se necessário, prima [0] para regressar ao passo 2.
- 6. Prima [#] para sair.
- ✓ Os indicadores STAY e AWAY apagam-se e o indicador FAULT acende-se.

Para obter uma vista geral das eventuais falhas e sabotagens e saber como resolvê-las, consulte *Pesquisa de problemas e falhas, página 161.*

Versão de Firmware

Esta opção apresenta a versão atual do firmware.

6.5.3 Predefinição de fábrica do sistema

As predefinições de fábrica do sistema podem ser repostas tanto através do software como do hardware.

As mensagens de voz gravadas não são automaticamente eliminadas quando o sistema é reposto para as predefinições de fábrica. As mensagens de voz têm de ser eliminadas separadamente. Assim, consulte *Predefinição de voz, página 88*.

Como repor as predefinições de fábrica do sistema através do software

Predefinição de fábrica

Esta opção repõe as definições de fábrica do sistema.

- Selecione PAINEL PREDEFINIDO SIM se realmente pretender fazer o reset ao sistema ou selecione PAINEL PREDEFINIDO - NÃO se não pretender fazer o reset ao sistema.
- ✓ Todos os parâmetros de programação são redefinidos para o padrão de fábrica.

Opção de ponto predefinido

Esta opção ativa/desativa a possibilidade de repor o sistema através do hardware. Se esta opção estiver desativada, o sistema deixar de poder ser reposto através do hardware.

Como repor as predefinições de fábrica do sistema através do hardware

As predefinições de fábrica do sistema podem ser repostas com os pontos "repor predefinições de fábrica" na parte superior da placa de circuito impresso na placa principal do painel AMAX, se esta possibilidade for ativada no software.

- 1. Desligue a fonte de alimentação AC e a bateria de reserva.
- 2. Crie um curto-circuito entre os pontos "repor predefinições de fábrica".
- Ligue o sistema.
 Uma intermitência rápida do indicador LED vermelho na placa de circuito impresso do painel AMAX indica que a predefinição de fábrica foi reposta.
- Todos os parâmetros de programação regressam à predefinição de fábrica após a libertação dos pontos de conexão em curto-circuito.



Informação!

Se os pontos de predefinição estiverem em curto-circuito durante mais de 10 segundos após o arranque, o painel AMAX rejeita a reposição da predefinição de fábrica.

6.6 Saídas e sirenes

6.6.1 Saídas

Saída na placa/expansão

O painel AMAX está equipado com saídas na placa e suporta módulos de expansão de saídas DX3010, sendo que cada módulo de expansão suporta 8 saídas de relé.

Quando as saídas 1 ou 2 na placa falham devido a curto-circuito ou um circuito aberto, desde que haja uma fonte de alimentação de reserva, a falha da saída não afetará o funcionamento normal do sistema em geral, embora seja detetada pelo sistema caso a monitorização da sirene 1 esteja ativada. Consulte *Supervisão da sirene, página 85*.

Cada saída é programável e pode ser definida para seguir vários eventos.

Dependendo do tipo do evento de saída, os parâmetros de saída podem ser definidos como saída de área ou saída de alarme de zona de seguimento. A polaridade de cada saída pode ser programada e definida como um dos seguintes modos: saída contínua, saída por impulsos ou saída invertida.

O tempo máximo da saída é especificado na programação e é automaticamente reposto depois de esgotado.

Tipos de evento de saída

É possível definir um máximo de três tipo de evento de saída para uma saída. A área de saída, a zona, o modo de saída e o tempo de saída podem ser definidos individualmente para cada um dos três tipos de evento de saída. Em caso de alarme, a saída e o tipo de evento de saída 1 tem a prioridade mais alta; tipo de evento de saída 3 tem a mais baixa.

Tipo de evento de saída	Descrição	Saída para a área/zona
00	Não usado	Não
01	Sistema desarmado	0 = Todas as áreas
02	Sistema armado	1 - 16 = áreas 1 a 16*
03	Alarme do sistema	0 = Qualquer área
04	Alarme do sistema (audível e silencioso)	1 - 16 = áreas 1 a 16*

Tipos de evento de saída - vista geral

05	Sirene externa quando ligado no	
06	Sirene externa quando ligado no modo STAY	
07	Sirene interna	-
08	Sirene interna com sabotagem	
09	Aviso de tempo de entrada/saída	1 - 16 = áreas 1 a 16*
10	Falha de linha telefónica	
11	Falha de fonte de alimentação CA	
12	Bateria fraca	
13	Sabotagem	0 = Qualquer área
14	Falha externa	1 - 16 = áreas 1 a 16*
15	Todas as falhas	
16	Alarme de incêndio	0 = Qualquer área
17	Reposição de incêndio	1 - 16 = áreas 1 a 16*
18	Armado no modo AWAY	0 = Todas as áreas
19	Armado no modo STAY	1 - 16 = áreas 1 a 16*
20	Reset	0 = Qualquer área 1 - 16 = áreas 1 a 16*
21	Evento de zona de seguimento	Número de zona 1 a 64*
22	Botão 3 do comando via rádio RF (por exemplo, portão da garagem)	0 = Qualquer área 1 - 16 = áreas 1 a 16*
23	Botão 4 do comando via rádio RF (por exemplo, luzes)	
24	Indicação de aviso sonoro	
25	Alarme verificado	
26	Alarme não verificado	
27	Alarme técnico	
28	Zona omitida	
29	Pronto a armar	0 = Todas as áreas 1 - 16 = Áreas 1 a 16*
30	Modo de saída de teste de passagem	
31	Alarme de 24 h	0 = Qualquer área
32	Alarme de pânico de 24 h	1 – 16 = áreas 1 a 16
33	Alarme médico	

34	Falha da alimentação RF	0 = Qualquer repetidor
35	Zona de seguimento	Zona 1 - 64*
36	Horário	

Tab. 6.13: Os intervalos de valores das opções de eventos de saída

* AMAX 2100 áreas 1 e 2, zonas 1 a 8 AMAX 3000 / 3000 BE áreas 1 a 8, zonas 1 a 32 AMAX 4000 áreas 1 a 16, zonas 1 a 64

Eventos de saída - descrição detalhada

00 - Não utilizado

01 - Sistema desarmado

A saída é aplicada nos seguintes casos:

- O sistema é desarmado após uma reposição do sistema.
- O sistema aplicou o comando de desarme.

A saída é reposta nos seguintes casos:

- O sistema está armado.
- O tempo de saída programado termina.

02 - Sistema armado

A saída é aplicada nos seguintes casos:

- O sistema é armado após uma reposição do sistema.
- O sistema aplicou o comando de arme. (Após o tempo de saída terminar.)
- A saída é reposta nos seguintes casos:
- O sistema está desarmado.
- O tempo de saída programado termina.

Se o tempo de saída for definido para 000, a saída irá continuar ativa até o sistema ser desarmado.

03 - Alarme do sistema

Esta saída é aplicada quando ocorre um alarme.

A saída é reposta nos seguintes casos:

- O sistema é desarmado e o alarme é reposto.
- O tempo de saída programado termina.

Em caso de um novo alarme, o tempo de saída será reposto.

Se o tempo de saída for definido para 000, a saída irá continuar ativa até a zona ser restaurada ou o sistema ser desarmado.

04 - Alarme do sistema (audível e silencioso)

Esta saída é aplicada em caso de alarme por áudio do sistema:

- Zona (alarme ou sabotagem) programada para desativar o alarme silencioso de zona
- Sabotagem do sistema/sabotagem do DX2010/sabotagem do teclado
- Alarme do teclado (alarme de emergência, alarme de incêndio, alarme de assistência médica)

Esta saída é também aplicada em caso de alarme silencioso do sistema:

- Zona (alarme ou sabotagem) programada para ativar o alarme silencioso de zona.

A saída é reposta nos seguintes casos:

- O alarme é reposto.
- O sistema está armado.
- O sistema está desarmado.

Em caso de um novo alarme, o tempo de saída será reposto.

Quando o tempo definido para a saída é 000 e para a sirene de alarme é 0, a saída irá continuar ativa até a saída de alarme ser reposta ou o sistema ser desarmado através da introdução do código + [3] [2] + [#].

A saída dos seguintes alarmes do sistema é de apenas um segundo:

- Teste da sirene de alarme
- Sequência (sabotagem/alarme/reposição)
- Arme com interruptor de chave ou desarme com interruptor de chave de bloqueio

05 - Sirene externa quando ligado no modo AWAY

A saída é aplicada nos seguintes casos:

- O sistema está no modo AWAY e ocorre um alarme de intrusão na zona [alarme de intrusão = rápida/interior rápida/ entrada/saída /atraso interior/atraso de saída/atraso de saída interior/seguidor interior/24 horas (pode ser silenciado)/incêndio (pode ser silenciado)/alarme técnico (pode ser silenciado)].
- O sistema está no modo AWAY e ocorre um alarme de sabotagem.

(Não é aplicada nenhuma saída quando o sistema é desarmado.)

06 - Sirene externa quando ligado no modo STAY

A saída é aplicada nos seguintes casos:

- O sistema está no modo STAY e ocorre um alarme de intrusão na zona [alarme de intrusão = rápida/interior rápida/ entrada/saída /atraso interior/atraso de saída/atraso de saída interior/seguidor interior/24 horas (pode ser silenciado)/incêndio (pode ser silenciado)/alarme técnico (pode ser silenciado)].
- O sistema está no modo STAY e ocorre um alarme de sabotagem.

(Não é aplicada nenhuma saída quando o sistema é desarmado.)

07 - Sirene interna

A saída é aplicada nos seguintes casos:

- O sistema está no modo AWAY e ocorre um alarme de intrusão na zona [alarme de intrusão = rápida/interior rápida/ entrada/saída /atraso interior/atraso de saída/atraso de saída interior/seguidor interior/24 horas (pode ser silenciado)/incêndio (pode ser silenciado)/alarme técnico (pode ser silenciado)].
- O sistema está no modo AWAY e ocorre um alarme de sabotagem.
- O sistema está no modo STAY e ocorre um alarme de intrusão na zona [alarme de intrusão = rápida/interior rápida/ entrada/saída /atraso interior/atraso de saída/atraso de saída interior/seguidor interior/24 horas (pode ser silenciado)/incêndio (pode ser silenciado)/alarme técnico (pode ser silenciado)].
- O sistema está no modo AWAY e ocorre um alarme de sabotagem.
- O sistema está desarmado e ocorre um alarme de sabotagem de zona.

Quando o sistema é armado, o modo de saída é uma ativação por um impulso (1 segundo) (a opção de ativação/desativação pode ser combinada com o desarme).

Quando o sistema é desarmado, o modo de saída é uma ativação por dois impulsos (1 segundo) (a opção de ativação/desativação pode ser combinada com o desarme).

Ao entrar no modo de programação, o modo de saída é uma ativação por um impulso (1 segundo) (opção de ativação/desativação).

08 - Sirene interna com sabotagem

A saída é aplicada quando ocorre sabotagem da sirene interna.

09 - Aviso de tempo de entrada/saída

Aviso de tempo de entrada

Esta saída é aplicada durante o tempo de entrada.

A saída é reposta nos seguintes casos:

- O sistema está desarmado.
- O tempo de entrada expira.
- O tempo de saída programado termina.

Aviso de tempo de saída

Esta saída é aplicada durante o tempo de saída quando o sistema é armado.

A saída é reposta nos seguintes casos:

- O sistema está desarmado.
- O tempo de saída expira.
- O tempo de saída programado termina.

Se o tempo de saída for definido para 000, a saída irá continuar ativa até o tempo de aviso de atraso terminar.

10 - Falha de linha telefónica

Esta saída é aplicada quando ocorre uma falha de linha telefónica.

A saída é reposta nos seguintes casos:

- A linha telefónica é restaurada e a falha é reposta.
- O tempo de saída programado termina.

Se o tempo de saída for definido para 000, a saída irá continuar ativa até a linha telefónica ser restaurada e a falha ser reposta.

11 - Falha da fonte de alimentação CA

Esta saída é aplicada quando ocorre uma falha de alimentação CA.

A saída é reposta nos seguintes casos:

- A fonte de alimentação CA é restaurada e a falha é reposta.
- O tempo de saída programado termina.

Se o tempo de saída for definido para 000, a saída irá continuar ativa até a fonte de alimentação CA ser restaurada e a falha ser reposta.

12 - Falha de bateria

Esta saída é aplicada quando ocorre uma falha de bateria fraca.

O teste dinâmico da bateria é realizado de quatro em quatro horas após o arranque do sistema e sempre que este é armado.

A saída é reposta nos seguintes casos:

- Um teste dinâmico da bateria relata que a tensão da bateria de reserva está normal e que a falha foi reposta.
- O tempo de saída programado termina.
- Se o tempo de saída for definido para 000, a saída irá continuar ativa até a bateria ser restaurada e a falha ser reposta.

13 - Sabotagem

Esta saída é aplicada quando ocorre uma sabotagem. A saída é reposta quando o tempo de saída programado termina. Se o tempo de saída for definido para 000, a saída irá continuar ativa até a condição de sabotagem ser restaurada e a sabotagem ser reposta.

14 - Falha externa

Esta saída é aplicada quando ocorre uma falha externa. A saída é reposta quando o tempo de saída programado termina. Se o tempo de saída for definido para 000, a saída irá continuar ativa até a falha externa ser restaurada e a falha ser reposta.

15 - Todas as falhas

Esta saída é aplicada quando ocorre uma falha. A saída é reposta quando o tempo de saída programado termina. Se o tempo de saída for definido para 000, a saída irá continuar ativa até a falha ser restaurada e reposta.

16 - Alarme de incêndio

Esta saída é aplicada quando ocorre um alarme de incêndio.

17 - Reposição de incêndio

Esta saída é aplicada quando um alarme de incêndio é reposto.

18 - Armado no modo AWAY

Esta saída é aplicada quando o sistema está no modo AWAY. A saída é reposta quando o tempo de saída programado termina. Se o tempo de saída for definido para 000, a saída irá continuar ativa até o sistema ser desarmado.

19 - Armado no modo STAY

Esta saída é aplicada quando o sistema está no modo STAY. A saída é reposta quando o tempo de saída programado termina. Se o tempo de saída for definido para 000, a saída irá continuar ativa até o sistema ser desarmado.

20 - Reposição

Esta saída é aplicada quando é efetuada uma reposição do sistema.

21 - Evento de zona de seguimento

Esta saída imita o estado de alarme da zona. A saída é aplicada quando é gerado um alarme ou uma sabotagem na zona correspondente.

A saída é reposta durante o arme ou desarme do sistema ou quando o tempo de saída termina.

22 - Botão 3 do comando via rádio RF

Se o tempo desta saída for definido para 000, o botão 3 do comando via rádio funciona como botão de ativação/desativação:

Esta saída é aplicada quando o botão 3 do comando via rádio é premido.

A saída é reposta quando o botão 3 do comando via rádio é premido novamente.

23 - Botão 4 do comando via rádio RF

Se o tempo desta saída for definido para 000, o botão 4 do comando via rádio funciona como botão de ativação/desativação:

Esta saída é aplicada quando o botão 4 do comando via rádio é premido.

A saída é reposta quando o botão 4 do comando via rádio é premido novamente.

24 - Indicação por aviso sonoro

Esta saída é aplicada quando ocorre uma indicação por aviso sonoro.

25 - Alarme verificado

Esta saída é aplicada quando ocorre um alarme verificado.

26 - Alarme não verificado

Esta saída é aplicada quando ocorre um alarme não verificado.

27 - Alarme técnico

Esta saída é aplicada quando ocorre um alarme técnico.

28 - Zona inibida

Esta saída é aplicada quando uma zona é inibida.

29 - Pronto a armar

Esta saída é aplicada quando o sistema está pronto no estado de arme.

30 - Modo de saída de teste de passagem

Esta saída é aplicada quando o sistema está no modo de teste de passagem.

31 – Alarme de 24 h

Esta saída é aplicada quando ocorre um alarme de 24 h. Esta saída só funciona numa zona de 24 horas.

A saída é reposta quando o alarme de 24 h é reposto ou quando o tempo de saída termina.

32 - Alarme de pânico de 24 h

Esta saída é aplicada quando ocorre um alarme de pânico de 24 h. Esta saída só funciona no tipo de zona 10.

A saída é reposta quando o alarme de pânico de 24 h é reposto ou quando o tempo de saída termina.

33 - Alarme médico

Esta saída é aplicada quando ocorre um alarme médico. A saída é reposta quando o alarme médico é reposto ou quando o tempo de saída termina.

34 - Falha de alimentação RF

A saída é aplicada nos seguintes casos:

- A bateria do transmissor RF está fraca.
- A bateria do repetido RF está fraca.
- Ocorre uma falha de alimentação CA do repetidor RF.

A saída é reposta nos seguintes casos:

- A potência RF está normal e o sistema é reposto.
- O tempo de saída programado termina.

35 - Zona de seguimento

Esta saída imita o estado da zona. A saída é aplicada de acordo com a zona correspondente. A saída é reposta de acordo com a zona correspondente.

36 - Horário

Esta saída é aplicada quando um horário é ativado. A saída é reposta quando o horário é reposto ou quando o tempo de saída termina.

Modo de saída

Estão disponíveis três modos de saída diferentes.

0 - Saída contínua

A saída é contínua; o nível é alto.

1 - Saída por impulsos

A saída ocorre em impulsos; o período é de 1 segundo.

2 - Saída invertida contínua

A saída é contínua; o nível é baixo (no estado de inatividade, o nível é alto). Quando é definida a opção invertida para PO-1 ou PO-2, a supervisão é desativada para estas saídas.

Tempo de saída

Cada saída é aplicada durante um tempo específico e é reposta quando esse tempo termina. O tempo de saída real do alarme áudio do sistema, do alarme do sistema e do evento de zona de seguimento está relacionado com o toque da sirene de alarme.

O intervalo de valores de tempo de saída possível é de 0 a 999 segundos.

6.6.2 Sirenes

Tempo de toque da sirene de alarme

O tempo de toque da sirene de alarme é válido apenas quando o som de alarme do teclado está ativado. Quando um alarme de áudio ocorre no sistema, a sirene de alarme começa a tocar. Após um comando válido de arme/desarme, uma reposição do alarme ou após o fim do tempo de toque da sirene de alarme, a sirene de alarme pára de tocar.

 Para obter informações acerca da programação do tempo de alarme, consulte Programação da saída, página 153.

Aviso sonoro para dispositivos de aviso

Activa/desactiva o aviso sonoro para dispositivos de aviso quando o sistema é armado ou desarmado, ou durante o teste de passagem.

Indicação por aviso sonoro da sirene interna

Activa/desactiva a indicação por aviso sonoro da sirene interna quando o sistema é armado ou desarmado, ou ao entrar no modo de programação.

Silenciar os dispositivos de aviso quando o sistema está desarmado

Activa/desactiva a possibilidade de silenciar dos dispositivos de aviso quando o sistema está desarmado ou mediante pressão em qualquer tecla.

6.7 Dispositivos RF

6.7.1 Opções de RF

Funcionalidade dos elementos RF

Ativa ou desativa a funcionalidade dos elementos RF.

Intervalo de supervisão de RF

Desativa ou define o intervalo de supervisão de RF. É possível definir intervalos de 20 minutos, 1, 2,5, 4, 12 ou 24 horas.

Nível de deteção de bloqueio de RF

Define o nível de deteção de bloqueio de RF. O intervalo é de 00 a 15:

- 00 = desativado
- 01 = mais sensível
- 15 = menos sensível

Ressonância por nível baixo da bateria do dispositivo RF

Desativa ou define o intervalo para indicação acústica, através do teclado, de falha de nível baixo da bateria do dispositivo RF.

Aviso sonoro da sirene para arme/desarme (comando via rádio)

Ativa ou desativa a indicação por aviso sonoro da sirene quando o sistema é armado/ desarmado.

Opção de pânico por comando via rádio

Define o comportamento quando o botão de pânico do comando via rádio é premido. É possível definir a opção para sem alarme, alarme silencioso ou alarme audível.

Zona RF em falta como alarme

Esta opção ativa/desativa a função de alarme de uma zona em falta.

6.7.2 Dispositivos RF/utilizador RF

Utilizador RF

Os comandos via rádio foram concebidos para armar e desarmar o sistema remotamente, para acionar um alarme de pânico ou para funcionalidades de controlo adicionais.

Para utilizar estes botões do comando via rádio, basta premir sem soltar durante, no mínimo, um segundo, a fim de utilizar a funcionalidade pretendida.

O painel AMAX identifica os utilizadores de comando via rádio através da RFID do dispositivo. A programação do teclado através do AMAX suporta a introdução automática de RFID para dispositivos Radion. Quando a RFID de comando via rádio for solicitada, prima [*] durante 3 segundos para alternar entre o modo AUTO e MANUAL.
 Quando o modo MANUAL for selecionado, introduza a RFID de 9 dígitos manualmente.
 Quando o modo AUTO for selecionado, acione o dispositivo RF e a RFID é introduzida

Repetidor RF

automaticamente.

O painel AMAX identifica os dispositivos repetidores através da RFID do dispositivo. A programação do teclado através do AMAX suporta a introdução automática de RFID para dispositivos Radion.

 Quando a RFID do repetidor for solicitada, prima [*] durante 3 segundos para alternar entre o modo AUTO e MANUAL.
 Quando o modo MANUAL for selecionado, introduza a RFID de 9 dígitos manualmente.
 Quando o modo AUTO for selecionado, acione o dispositivo RF e a RFID é introduzida

Diagnóstico do sensor RF

automaticamente.

O painel AMAX suporta a funcionalidade de diagnóstico para sensores RF. O diagnóstico do teclado apresenta a distância da razão sinal/ruído. Dependendo da classificação, o painel AMAX apresenta os números da RFID ou **REPOSICIONAR**. O painel AMAX mantém a interrogação sequencial pelo sinal e atualiza a indicação numa base regular.

Diagnóstico do repetidor RF

O painel AMAX suporta a funcionalidade de diagnóstico para repetidores RF. O diagnóstico do teclado apresenta a distância da razão sinal/ruído. Dependendo da classificação, o painel AMAX apresenta os números da RFID ou **REPOSICIONAR**. O painel AMAX mantém a interrogação sequencial pelo sinal e atualiza a indicação numa base regular.

Limpar dispositivos RF

O painel AMAX disponibiliza a opção de limpar todos os dispositivos RF num único passo.

6.8 Chave de programação

Programação com a chave de programação ICP-EZPK

A chave de programação permite guardar ou copiar informações de programação do painel AMAX e transferi-las para outros painéis AMAX com as mesmas aplicações.

A chave de programação também pode ser utilizada para efetuar uma cópia de segurança das informações existentes.

 Se tiver uma nova chave de programação, entre no modo de programação, programe o sistema conforme desejado e ligue a chave de programação ao painel AMAX.

Para ligar a chave de programação:

 Ligue a chave de programação à ficha na parte superior da placa de circuito impresso (PCI) do painel AMAX.



Informação!

Tenha em atenção que a direção da chave de programação deve ser coerente com a direção assinalada na PCI.



Atenção!

Se não entrar primeiro no modo de programação, que liga a chave de programação ICP-EZPK vazia (azul) ao painel AMAX, não é possível fazer o upload/download de dados. Poderá ocorrer um erro desconhecido se não sair do modo de programação antes de retirar a chave de programação.

Como copiar parâmetros do painel AMAX para a chave

Num teclado de texto:

- Ligue a chave de programação à ficha na parte superior da placa de circuito impresso (PCI) do painel AMAX. A orientação da chave de programação tem de estar consistente com a orientação assinalada na PCI.
- 2. Se a chave estiver protegida contra gravação, desbloqueie a chave movendo o interruptor existente na parte interna da chave para "desbloquear".
- Selecione o menu de instalação do teclado de texto PROGR. ENDEREÇO/CHAVE -COPIAR DADOS PARA CHAVE e prima [#].

Depois de copiar com êxito os dados de programação do painel AMAX para a chave de programação, ouve-se um som de confirmação. Um som de comando errado e a apresentação da mensagem **Falha de transferência dos parâmetros do painel AMAX para a chave** indicam que os dados da chave de programação estão danificados. Neste caso, é necessário copiar novamente os dados para a chave de programação.

4. Desligue a chave de programação do painel AMAX.

Num teclado LED/LCD:

- Ligue a chave de programação à ficha na parte superior da placa de circuito impresso (PCI) do painel AMAX. A orientação da chave de programação tem de estar consistente com a orientação assinalada na PCI.
- 2. Se a chave estiver protegida contra gravação, desbloqueie a chave movendo o interruptor existente na parte interna da chave para "desbloquear".
- 3. Introduza o seu código + [958] + [#] + [962] + [#].

Como copiar parâmetros da chave para o painel AMAX

Num teclado de texto:

- Ligue a chave de programação à ficha da placa de circuito impresso (PCI) do painel AMAX. A orientação da chave de programação tem de estar consistente com a orientação assinalada na PCI.
- 2. Se a chave estiver protegida contra gravação, desbloqueie a chave movendo o interruptor existente na parte interna da chave para "desbloquear".
- 3. Selecione o menu de instalação do teclado de texto PROGR. ENDEREÇO/CHAVE COPIAR DADOS PARA PAINEL e prima [#]. Depois de copiar com êxito os dados de programação na chave de programação para o painel AMAX, ouve-se um som de confirmação. Um som de comando errado e a apresentação da mensagem Falha de transferência dos parâmetros da chave para o painel AMAX indicam que os dados da chave de programação estão danificados. Neste caso, é necessário copiar novamente os dados para o painel AMAX.
- 4. Desligue a chave de programação do painel AMAX.

Num teclado LED/LCD:

- Ligue a chave de programação à ficha da placa de circuito impresso (PCI) do painel AMAX. A orientação da chave de programação tem de estar consistente com a orientação assinalada na PCI.
- 2. Se a chave estiver protegida contra gravação, desbloqueie a chave movendo o interruptor existente na parte interna da chave para "desbloquear".

3. Introduza o seu código + [958] + [#] + [963] + [#].

7 Configuração

Este capítulo descreve como configurar as definições do painel AMAX. As definições podem ser configuradas através de um teclado de texto ou através do software de programação remota A-Link Plus.

• Para obter uma descrição das definições, consulte *Definições, página 33*.

7.1 Modo de serviço

É possível utilizar o modo de serviço durante a configuração e programação do sistema. Se o sistema for modificado durante o modo de serviço, nenhum alarme será acionado.

Tempo de expiração do modo de serviço

O tempo de expiração do modo de serviço define o tempo durante o qual o modo de serviço permanecerá ativo. Os valores possíveis são entre 0 e 999.

Se for introduzido 000, o modo de serviço não será ativado.

Se for introduzido 999, o modo de serviço permanecerá ativo até ser desativado.

Configuração do modo de serviço

As configurações do modo de serviço podem ser definidas através de um teclado de texto ou do A-Link Plus.

Os relatórios podem ser ativados ou desativados para o modo de serviço.

O acionamento de saídas pode ser ativado ou desativado para o modo de serviço.

O avisador sonoro do teclado pode ser ativado ou desativado para o modo de serviço.

Como ativar o modo de serviço num teclado de texto

- 1. Introduza o código técnico + [73] e prima [#].
- 2. Insira a hora de expiração do modo de serviço em minutos. Predefinição: 999.
- 3. Ative ou desative o relatório do modo de serviço.
- 4. Ative ou desative a saída do modo de serviço.
- 5. Ative ou desative o aviso sonoro do teclado de modo de serviço.
- \checkmark O sistema está em modo de serviço e o LED em triângulo está aceso.

Como desativar o modo de serviço num teclado de texto

- Só é necessário desativar o modo de serviço se este tiver sido ativado anteriormente.
- 1. Introduza o código técnico + [73] e prima [#].
- 2. O sistema está em modo normal e o LED em triângulo está apagado.

7.2 Programar com um teclado

7.2.1 Programar com um teclado de texto

Acesso aos menus

Aceder ao menu de programação

- 1. Confirme se o sistema está desarmado e se não ocorreu nenhum alarme.
- 2. Introduza o código técnico. A predefinição para o código técnico é [1234].
- O sistema apresenta [958] MENU TECNICO[-] PARA SAIR.
- 3. Introduza [958] e prima [#].
- \checkmark ~ Tem agora acesso ao menu de programação para configurar o sistema AMAX.
- ✓ Os indicadores **STAY** e **AWAY** piscam para indicar o modo de programação.

Aceder ao menu do utilizador

- Introduza um código do utilizador. Os utilizadores predefinidos são o utilizador principal 1 (código: [2580]) e o utilizador principal 2 (código: [2581]).
- ✓ O sistema apresenta [▼/▲] MENU UTILIZ.[*/#]ARM [-]INFO.
- ✓ Tem agora acesso ao menu do utilizador para utilizar o sistema AMAX.

Navegação nos menus

Esta secção apresenta uma vista geral sobre como navegar no menu de programação através de um teclado de texto.

Seleccionar um menu

- 1. Seleccione o menu e siga as respectivas solicitações.
- 2. Prima [▼] ou [▲] para navegar para o menu pretendido.
- 3. Prima [#] para entrar num menu.

Sair de um menu

• Prima [-] para regressar ao menu anterior.

Confirmar uma introdução de dados

Prima [#] para confirmar a introdução de dados.

Alternar entre definições

Mantenha [*] premido durante 3 segundos para alternar entre definições.

Utilizar um menu

1. Siga as solicitações do menu.

Para efectuar a programação passo a passo, seleccione o menu e introduza os dados para os itens de programação específicos, de acordo com aquilo que é apresentado no teclado.

2. Prima [#] para confirmar cada passo.

Sair do menu de programação

- Conclua todas as introduções de programação repetindo os passos de programação supramencionados e premindo [-] para regressar ao menu principal actual, um nível de cada vez.
- 2. Prima [-] para aceder ao menu **SAIR TECNIC +GRAVAR**.

Guardar ou não os dados de programação é opcional.

- 1. Seleccione **SAIR TECNIC +GRAVAR** e prima [#] para guardar os dados e sair do modo de programação.
- Seleccione SAIR MODO TECNICO e prima [#] para sair do modo de programação sem guardar os dados.

Programar a estrutura do menu

Os gráficos seguintes mostram uma vista geral da estrutura do menu do instalador apresentada num teclado de texto.

ems	Parameters / Description	Certification	Default
. COMUNIC.			
NFIG.RECEPTORA			
RMATO			1
1- Contact ID			
TELEF/PORTA IP No	Número de telefone (17 dígitos)		000000
	0-9B-E		000000
2- SIA DC03	Nuímoro do talofono (17 dícitos)		
No DE CONTA/ID	0 - 9 B - F		000000
3- Conettix IP			
IP/PORT 17 DIGITOS			
No DE CONTA/ID	0 - 9 B - E		000000
NETWORK ANTIREPLAY	0- Desligado 1- Activado	EN=1	1
	05 - 99 segundos		1
	1- Contact ID		
TIPO DE PROTOCOLO	2- SIA DC03		1
IP/PORT 17 DIGITOS			
DC09 ID No.1(16 D)			000000
	0- Desligado 1- Activado		000000
-RRCVR(6 DIGIT)			000001
CP/UDP TRANSMIT	0-tcp		C
	1-udp		
CO9 OPÇAO ENCRIPT	U- Desligado 1. Chave 128 hits		(
	2- Chave 192 bits		
	3- Chave 256 bits		
DC09 CHAVE ENCRIPT			C
CONFG FUSO HORARIO	0=-12:00, 1=-11:00, 2=-10:00, 3=-9:00, 4=-8:00, 5=-7:00, 6=	-	
	6:00, 7=-5:00, 8=-4:30, 9=-4:00, 10=-3:30, 11=-3:00, 12=-		
	2:00, 13=-1:00, 14=+0:00, 15=+1:00, 16=+2:00, 17=+3:00,		
	18=+3:30, 19=+4:00, 20=+4:30, 21=+5:00, 22=+5:30,		15
	23=+5:45, 24=+6:00, 25=+6:30, 26=+7:00, 27=+8:00,		
	28=+8:30, 29=+9:00, 30=+9:30, 31=+10:00, 32=+11:00,		
	33=+12:00, 34=+13:00, 35=+14:00		
HORA LOCAL SINC ON	0- Desligado 1- Activado		(
NETW. POLLING: min	05 - 99 cogundos] a
I.ESPERA ACK: Seg			<u> </u>
5- SIA DC09(2xid)	1- Contact ID		
TIPO DE PROTOCOLO	2- SIA DC03		1
P/PORT 17 DIGITOS	2 0110000		
DC09 ID No.1(16 D)			
DC09 ID No.2(16 D)			000000
DC09 RRCVR ACTIVO	0- Desligado 1- Activado		000000
-RRCVR(6 DIGIT)	o Boongaao 1 Manaao		000001
CP/UDP TRANSMIT	0-tcp		C
	1-udp		
JC09 OPÇAO ENCRIPT	1- Chave 128 hits		C C
	2- Chave 192 bits		
	3- Chave 256 bits		
DC09 CHAVE ENCRIPT			(
CONFG FUSO HORARIO	U=-12:00, 1=-11:00, 2=-10:00, 3=-9:00, 4=-8:00, 5=-7:00, 6=	-	
	b:00, /=-5:00, 8=-4:30, 9=-4:00, 10=-3:30, 11=-3:00, 12=-		
	2:00, 13=-1:00, 14=+0:00, 15=+1:00, 16=+2:00, 17=+3:00, 10=+2:00, 10=+4:00, 00=+4:00, 01=+5:00, 02=+5:00, 01=+5:00, 02=+5:00		
	18 = +3:30, 19 = +4:00, 20 = +4:30, 21 = +5:00, 22 = +5:30,		15
	23=+5:45, 24=+6:00, 25=+6:30, 26=+7:00, 27=+8:00,		
	28=+8:30, 29=+9:00, 30=+9:30, 31=+10:00, 32=+11:00,		
	33=+12:00, 34=+13:00, 35=+14:00		
NETW POLLING min	v Desligano I- Activano		1
T.ESPERA ACK: seg	05 - 99 segundos		 F

Figura 7.1: Comunicação e relatórios

enu Items	Parameters / Description	Certification	Default
CONFIG. RELATORIOS			
INFO REPOS.ZONA	0- Não envia		6
INFO ARME TOTAL	1- Receptor 1	EN=1/5/6/7	6
INFO ARME PARCIAL	2- Receptor 2	EN=1/5/6/7	6
FALHA AC REP.REC.	3- Receptor 3		6
FALHA AC REP. DOME	4- Receptor 4	EN-1/5/6/7	0
SIST DED COM DOME	$_$ 5- Rec 1, 2, 3, 4 6-Rec 1 (2, 2, 4 b)	EN=1/5/6/7	0
			0
	8- Rec 1 2		0
INFORM, MEDICO	9- Bec 1 (2 b)		0
INFORM. AUTOTEST	10- Rec 3. 4	EN=1/5/6/7	6
	11- Rec 3 (4 b)	, _, _, .	-
INFORM. T.EXPIRA:m	000 = sem limite de tempo, 001 - 255 = 1 a 255 minutos	EN=0	0
REP DELAY ENTRY T.		SSI,EN=30	30
PANICO BOTÃO 2 AL	0- Desligado		1
FOGO BOTÃO 2 AL	1- Reporte		1
MEDICO BOTAO 2 AL	2- Sirene		1
	3- Tudo		
TEMPO TESTE-RELAT			
	0-disligado	EN=1-8	8
	1-1 hora		
	2-2 horas		
	3-3 horas		
TMP.INFOR.TEST: h	4-4 horas		
	5-6 horas		
	6-8 horas		
	7-12 horas		
	0-24 IIUIds 00 - 23 - 0 a 23 horas, outros - pão utilizar relatório em		
INFO TESTE: hora	tempo real		99
	00 - 59 = 0 = 59 minutos outros = não utilizar relatório em		
INFO TESTE: min	tempo real		99
IP DUPLO	0- 1 Modulo IP 1- 2 Modulos IP		1
	1 2		
IPV6 MODE	0- Desligado 1- Activado		0
IPV4 DHCP	0- Desligado 1- Activado		1
IPV4 ADDRESS	0.0.0.0 - 255.255.255		0
IPV4 SUBNET MASK	0.0.0.0 - 255.255.255.255		255.255.255.0
IPV4 DFLT GATEWAY	0.0.0.0 - 255.255.255.255		0
IPV4 DNS SERVER IP	0.0.0.0 - 255.255.255.255		0
	0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 -		0
IF VO DAS SERVER IF	FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFFFFFFFFFFF		0
UPNP ENABLE/ON	0- Desligado 1- Activado		1
HTTP PORT NUMBER	1-65535		00080
ARP CA TIME(SEC)	1-600 (segundos)		600
WEB/USB ACCESS	0- Desligado 1- Activado		0
	4-10 ASCII printable characters in length		B42V2
	Até 62 coroctores (latras, numeros, e traces)		0
DESCRIÇÃO LINID	Até 20 ASCII printable characters		
TCP/UDP PORT NUM	1-65535		07700
TCP KEEP AL.(s)	0-65 (segundos)		45
ALT IPV4 DNS SERVR	0.0.0.0 - 255.255.255.255		0
	0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 -		0
ALT IPV6 DNS SERVR	FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF		0
AES ENCRYPTION	0- Desligado 1- Activado		0
AES KEY SIZE	1-128 bits, 2-192 bits, 3-256 bits		1
AES KEY STRING	32 ou 48 ou 64 caracteres hexadecimais		
LIGAÇAO A CLOUD	0- Desligado 1- Activado		0
CONFIGURAR B450 ?	Só para modulo 1, 2 opções para este item: "NAO,		
	VOLTAR", "SIM, CONTINUAR"		
CODIGO SIM	4-8 numeros		
NET.ACC. P NOME	0-99 ASCII printable characters		
	0.99 ASCII printable characters		
NET. ACC. P PWD	0-99 ASCII printable characters		

Figura 7.2: Comunicação e relatórios (continuação)

Menu Items	Parameters / Description	Certification	Default
-ACESSO REMOTO			
LIGADO-ACESSO REM.	0- Desligado 1- Activado		1
ACESSO REMOTO LINH	0- Desligado 1- Activado		1
ACESSO REMOTO IP	0- Desligado 1- Activado		0
ACESSO COM PW AUTO			0000000000
- RPC IP/PORT/DHCP ENDEREÇO IP			
DHCP TMP UPDATE:h			15
	0- Desligado 1- Activado		0
DMSTIC/CALLBACK N.			
CHAMADA DOMESTICA TELEF.DOMESTICO No ALT.NoTEL.DOMEST			
CALLBACK No:			
NUMERO DE TOQUES	 0 = O painel não responde a chamadas telefonicas. 1 - 13 = Numero de toques para resposta do painel. 14 = O painel é chamado e ao fim de 2 toques, desliga a camada. Nos proximos 8 a 45 segundos se o painel for chamado outra vez, atende a chamada ao primeiro toque. Se o painel for chamado antes de terem passado 8 segundos, não responde à chamada. 15 = O painel é chamado e ao fim de 4 vezes, desliga a chamada. Nos próximos 45 segundos se o painel for de novo chamado, responde ao 1 toque e a ligação é estabelecida. Isto previne que o atendedor automático ou o fax respondam à chamada. 		14
ESTADO DA CLOUD			
ESTADO CLOUD MOD1			
ESTADO CLOUD MOD2			
ID MODULO2			
Figura 7.3: Comunicação e relató	rios (continuação)		
Menu Items	Parameters / Description	Certification	Default
CONFIGURAR CODIGO			
-CODIGO UTILIZADOR			
UTIL No	0 Master 1 and		2500
	1 Master 2 cod. 2 Super cod. 3 Basic cod. 4 Só liga cod. 5 Coacção cod. 6 Não usado		2581
MACRO UTIL AUTORIZ			
ALTERAR CODIGO			
	Prima * 3s para AUTO. 9 Digitos	ad	
COMANDO BOTÃO 3	O Não usado Controlo saida	iu	
	2- Arm STAY		
			1234
			4
- PERMISSOES P/ COD			
UTIL REPOE TAMPER	0- Desligado 1- Activado		1
TECN ARME/DESARM	0- Desligado 1- Activado		1
DATA/HORA MASTER U	0- Desligado 1- Activado		1
-FORCAR MUDAR CODIG	0- Desligado 1- Activado	EN=0	0
CONFIGURAR MACRO			1
	0- Desligado 1- Activado		0
GRAV T.OUT:1-80s			60
CODIGO DA MACRO	0- Desligado 1- Activado		03

Figura 7.4: Código Master

enu Items	Parameters / Description	Certification	Default
ONFIGURAR ZONA			
-ADIC/APAGAR ZONA			
SELECC.MODULO ZONA	0- Zonas na placa 1- Zona no tecl. 2- Modulo zona ? 3- Tudo RF 4- RF RFGB QVidro 5- RF RFUN s/ mag		
	6- Não usado		
FUNCAO DE ZONA	00 - 500 + 00 = 16 - 400 = 1.16		00
NOME DA ZONA	$00 = 3011 \text{ uso} \ 01 = 10 = A10a \ 1 = 10$		00
ZONA RFID: MANUAL	Prima * 3s para AUTO. 9 Digitos		
ZONA RFID: AUTO	Prima * 3s para MANUAL. "O dispositivo tem que ser activado para que o RF ID seja apresentado"		
-FUNCAO DE ZONA			
ZONA - FUNCAO No			
TIPO DE ZONA	00-Não usado 01-Rápida 02-Interior Rápid 03-Ent/Saída 1 04-Int atraso 1 05-Atraso 1 saída 06-Int atraso 1 07-Ent/Saída 2 08-Int atraso 2 09-Atraso 2 saída 10-Int atraso 2 11-Percurso ent. 12-Seguidor int. 13-24 horas 14-Chave AWAY fix 15-Ch AWAY on/off 16-Chave STAY fix 17-Ch STAY on/off 18-24 horas panic 19-24 horas panic 19-24 horas fogo 20-24 h fogo veri 21- Tamper 22- Contacto bolt 23- Falha externa 24- Alarm tecnico 25- Reset 26- Repos Instant		
INIBIR/ARM FORCADO	0- Desligado 1- Arme forçado 2- Inibir 3- Tudo	EN=0/2	3
CHIME/SILENCIAR	0 Desligado 1- Alm silencioso 2- Modo chime 3- Tudo	EN=0/2	0
CONTAD.PULSOS ZONA	0 = desactivado 1 a 9 impulsos	EN=0	0
BLOQUEIO DE ZONA	0- Desligado 1- 1 tmp bloc alm 2- 3 tmp bloc alm 3- 6 tmp bloc alm	EN=0	0
	4-Tempo em alarme		

Figura 7.5: Configurar Zona

108 pt | Configuração

nu Items	Parameters / Description	Certification	Default
ZONA EOL	0- EOL 2,2k		
	1- DEOL (AL=2,2k)		
	2- Reserva		1
	3- NC		
	4- NU 0. Não emin		
INFORM.ESTADO ZONA	0- Nao envia		
	1- Receptor 1		
	2- Receptor 2		
	3- Receptor 3		
	4- Receptor 4		
	5- Rec 1, 2, 3, 4	EN=1/5/6/7	6
	6-Rec 1 (2,3,4 b)		
	7-Rec 1,3 (2,4 b)		
	8- Rec 1, 2		
	9- Rec 1 (2 b)		
	10- Rec 3, 4		
	11- Rec 3 (4 b)		
ZN.CRUZADA/AL.VERF	0-Desligado		
	1-Alm não verific	FN=0	0
	2-Zona cruzada	EN-0	0
	3-Tudo		
20NA DOMESTICA	0- Sem reporte		0
	1- Destino 1		
	2- Destino 2		
	3- Destino 3		
	4- Destino 4		
	5- Dest. 1,2,3,4		
	6-Dest 1 /2,3,4 b		
	7-Dest 1,3 /2,4 b		
	8- Dest. 1,2		
	9- Dest 1 /2 b		
	10- Dest. 3,4		
	11- Dest 3 /4 b		
ZONA ALM NO TECLAD	0- Desligado 1- Activado		0
AVARIA DOMEST ACTV	0- Desligado 1- Activado		1
DETECT. T. x100ms			3
DURACAO IMPULSOS	0 = desactivado, 1 a 999 seg = duração	EN=0	60
TEMPORIZ Z.CRUZADA			60

Figura 7.6: Configurar Zona (continuação)
enu ltems	Parameters / Description	Certification	Default
ONFIG.TCL / AREA			
-AREA DO TECLADO			
TECLADO No			
ATRIBUIR AREA	01 - 16 00 = Master 99 = Sem uso		
AREA: TEMPO DE LIG.			
			15
TEMPO SAIDA: Seg		EN-45	40
ATRASO 2. (c)		EIN=40	30
	tmp entrad (stav)		sim
AUDIVEL: MULTIPL "	tmp childu (stay)		sim
	tmp ent (sty)		sim
	tmp end (sty) met		sim
	tmp entrad (away)		sim
	tmp saida (away)		sim
	tmp ent (awy) mst		sim
	tmp said(awy) mst		sim
			5111
-AREA COMUM	00-Não atribuida		
	01-Segue a area 2		
	02-Segue area 2-3		
	03-Segue area 2-4		
	04-Segue area 2-5		
	05-Segue area 2-6		
	00-Segue area 2-7		
	07-Segue area 2.0		0
	00-5 egue area 2-9		
	10-Segue ar. 2-10		
	11-Segue ar 2-12		
	12-Segue ar. 2-12		
	12 Segue al. 2 13		
	14-Segue ar. 2-15		
	15-Segue ar. 2-16		
	10 00540 41.2 10		
TCL-TOM DE ALARME	0- Desligado 1- Activado		1
	0-desligado		
	1-arm modo stav	=	5
	2-arm modo away	EN=0/1	
	3-arm ambos modos		
ACTIV SOM ENTRADA	0- Desligado 1- Activado		1
TCL LED OFF: s	01-99 s. 00=sempre lig		0
TCL LUZ FUNDO T.	0-desligado		2
	1-1ªarea on		-
	2-1ªarea flash		
	3-on todas areas		
	4-saida 1ªarea on		
	5-saida 1ªarea fl		
	6-saida areas on		
TCL MASTER ALM TON	0- Desligado 1- Activado		1
REPOS TCL MASTER:s	00-99, 00=sempre		60
BLOQUEAR TECLADO			
COMO EN STANDARD	0- Desligado 1- Activado	FN=1?	0
TCL-TENTATIVA BLOO	0-15 só válido guando "EN STANDARD" esta desligado	EN=102	10

Figura 7.7: Teclado e gestor de áreas

ems	Parameters / Description	Certification	Default
URAR SISTEMA			
TEMA PROGRAM 1			
DATA E HORA ALTERAR DATA/HORA			
OPCOES DST			0
- 0-desligado			
— 1-euro			
— 2-brasil			
- 3-mexico			
4-us sem mexico			
5-personalizado	permanente inicio/fim a 1:00		
-INICIAR DST	1- Innoiro 2-Egyproiro 2-Marco 4-Abril 5-Maio 6- Junho	7_	
		1 =	
MÊS	8=Agosto 9=Setembro 10=Outubro 11=Novembro 12=Dez	'e	
	mbro		
NUMERO	1=1°,2=2°,3=3°,4=4°,5=ultimo		
DIA DA SEMANA	1=2ªFeira,2=3ªFeira,3=4ªFeira,4=5ªFeira,5=6ªFeira		
	6=Sabado,7=Domingo		
PARAR DST			
	1=Janeiro,2=Fevereiro,3=Março,4=Abril,5=Maio,6=Junho,	7=	
MÊS	Julho		
	8=Agosto,9=Setembro,10=Outubro,11=Novembro,12=Dez	e	
NUMERO	mbro 1=1º 2=2º 3=3º 4=4º 5=ultimo		
	1=2ªFeira.2=3ªFeira.3=4ªFeira.4=5ªFeira.5=6ªFeira		
DIA DA SEMANA	6=Sabado.7=Domingo		
CL - TOM DE FALHA	0- Desligado 1- Activado		1
NFORM FALHA 230V	99 = Desactivado, 00 a 98 minutos		60
	0 - Desligado 1 - Activado	EN=1	15
INHA TELF.SUPERV.	0 - Desligado 1- Activado	EN=15 EN=1	15
IRENE SUPERVISION	0- Desligado		
	1-Saída 1 activ	EN=3	0
	2-Saida 2 activ 3-Saidas 1+2 activ		
	0- Dosligado 1- Activado	EN-0	1
		EN-0	1
ACCESO TECNICO	U- Desligado 1- Activado		0
EMA PROGRAM 2			
ARM.FORCADO FLH/TA	0- Desligado 1- Activado	EN=0	1
	3 - 10 Contador do mesmo tipo de evento por periodo		
UNIADOR EVENTOS	de arme	EN=3-10	10
	1-EN 6-PL 9TB 10HU		
	2-DE 4-FR 5-PT 7NL		
	1-EN 3-ES 6-PL 8SE		
	1-EN 3-ES 4-FK 3P1 11-IT 12-FI		
	0- Desligado 1- Activado	EN-0	1
	U- Desligado I- Activado	EIN=U	1
	$0 = \text{área 1} \cdot 1 = \text{todas as áreas}$		
DEOL TAMP. BYPASS	0 - area 1; 1 - rouas as areas 0- Desligado 1- Activado		
ENCL TAMP. INCERT	1 - 9999 x100ms	EN=?	3
NOME DA AREA			
AREA No			
NOME DA EMPRESA			
MEMO DE VOZ FABRIC	VOZ DE FABRICA SIM		
PROGRAMAÇÃO			
ANALISE DE FALHAS			
ERSAO DE FIRMWARE			
ORES DE FABRICA	RESET FABRICA-SIM		
	RESET FABRICA-NAU		
OK DADOS PAD	U- Desligado 1- Activado		1

Figura 7.8: Gestor de sistema

enu Items	Parameters / Description	Certification	Default
ONFIGURAR SAIDAS			
CONFIGURAR SAIDAS			
<u>SAIDA No</u> SAIDA 1 EVENTO TP	00- Não usado 01-Sist. Deslig. 02-Sist Armado 03-Alarme audivel 04-Alarme total 05-Sir exter AWAY 06-Sir exter STAY 07-Sir interna 08-Sir int s/ tmp 09-Atraso ent/sai 10-Falha linha tf 11-Falha rede 12-Falha bateria 13-Tamper 14-Falha externa 15-Falhas total 16-Alarme fogo 17-Reset fogo 18-Armado AWAY 19-Armado STAY 20-Reset		5
	21-Segue event Zo 22-RF kf botão 3 23-RF kf botão 4 24-Chime info 25-Alarme verific 26-Alm n/ verific 27-Alarme tecnico 28-Zona inibida 29-Pronto p/armar 30-Walktest 31-Alarm 24 horas 32-Alarme pânico 33-Alerta médico 34-Falha alim RF 35-Segue a zona		
SAIDA 1 AREA/ZONA	36-Horarios 0 = Todas/Qualquer área 1–16 = áreas 1 a 16		
SAIDA 1 MODO	0- Continuo 1- Impulso 2- Continuo Inver		
SAIDA 1 TEMPO: s	Tempo de activação		
SAIDA 2 EVENTO TP	0 = Todas/Qualquer área 1–16 = áreas 1 a 16		0
SAIDA 2 MODO	0- Continuo 1- Impulso 2- Continuo Inver		0
SAIDA 2 TEMPO: s	Tempo de activação		0
SAIDA 3 EVENTO TP	vêr SAİDA 1 TIPO EVENTO		0
SAIDA 3 AREA/ZONA	0 = Todas/Qualquer area 1-16 = areas 1 a 16		0
SAIDA 3 MODO	1- Impulso		0
	2- Continuo Inver		-
SAIDA 3 TEMPO: s	Tempo de activação		000
- CONFIGURAR SIRENE			
TEMPO SIRENE: min	Tempo de activação		00
	U- Desligado 1- Activado		1
	0- Desligado 1- Activado		1
QQ TECLA SIK UFF	U- Desligado I- Activado		

Figura 7.9: Gestor de saídas

Menu Items	Parameters / Description	Certification	Default
CONFIGURAR RF			
-CONFIGURAR RF			
ELEMENTOS RF	0- Desligado 1- Activado		0
-SUPERVISAO DE RF	0- Desligado 1- 20min 2- 1h 3- 2,5h 4- 4h 5- 12h 6- 24h	EN=1	4
DETEC.INTERFER.RF	00 - 15 00 = desligado, 01 = maior sensibilidade		12
BAT.BAIXA REP.	0- Desligado 1- 4h 2- 24h		2
-SIRENE BEEP EM ARM	0- Desligado 1- Activado		1
ALARM DE PANICO RF	0- Sem alarme 1- Alm silencioso 2- Alarme audível		2
RF Z EM FALTA = AL	0- Desligado 1- Activado	EN=0	1
GESTOR EQUIP. RF REPETIDOR RF REPETIDOR NO: REPTDOR ID: AUTO REPTDOR ID: MANUAL	Prima * 3s para AUTO. 9 Digitos Prima * 3s para MANUAL. "O dispositivo tem que ser activado para que o RF ID seja apresentado"		
DIAGNOST.SENSOR RF ZONA RF:			
DIAGN.REPETIDOR RF REPETIDOR No:			
APAGAR ELEM. RF	CONFIRMAR APAGAR CANCELAR APAGAR		
Figura 7.10: Configurar RF			
Menu Items	Parameters / Description	Certification	Default
PROGRAM. AVANCADA			
	Dara endereses de memória, consulte e Manual d	â	

P	ROGRAM. AVANCADA	
	ENDERECO MEMORIA	Para endereços de memória, consulte o Manual de Instalação
	COPIA DADOS P PNL	copiar dados da chave programação azul para o painel
	COPIA DADOS P CHAV	copiar dados do painel para a chave programação azul

Figura 7.11: Programação de endereços e chaves

7.2.2 Programar com um teclado LED/LCD

Pode utilizar um teclado LED/LCD para programar o sistema, mas só funciona com a programação dos endereços (consulte *Programação de endereços, página 117*), pois o menu de programação não pode ser apresentado no teclado LED/LCD. Como tal, recomenda-se a utilização de um teclado de texto ou do software para PC A-Link Plus para programar o sistema.

Aceder ao menu de programação

- 1. Confirme se o sistema está desarmado e se não ocorreu nenhum alarme.
- 2. Introduza o código técnico. A predefinição para o código técnico é 1234.
- 3. Introduza [958] e prima [#].
- ✓ Os indicadores **STAY** e **AWAY** piscam para indicar o modo de programação.

Navegação

Programar uma opção

- 1. Introduza o endereço necessário e prima [#].
- 2. Introduza o valor de dados pretendido e prima [*] para confirmar.
- 3. Pressione [#] para prosseguir para o próximo endereço ou pressione [*] para obter o endereço anterior.
- 4. Repita o passo 1 se pretender programar várias opções.

Sair do modo de programação

Guardar ou não os dados de programação é opcional.

- 1. Introduza [960] e prima [#] para guardar os dados e sair do modo de programação.
- 2. Introduza [959] e prima [#] para sair do modo de programação sem guardar os dados.

Para os teclados LED/LCD, os dados de programação são apresentados pelos indicadores de número, conforme descrito no gráfico abaixo.

Programação de indicadores de dados

Dados	Indicadores de zona								
Valor	1	2	3	4	5	6	7	8	Rede
0									
1	Х								
2		Х							
3			Х						
4				Х					
5					Х				
6						Х			
7							Х		
8								Х	
9	Х							Х	
10									Х
11	Х								Х
12		Х							Х
13			Х						Х
14				Х					Х
15					Х				Х



Informação!

Quando os dados de programação excedem o intervalo de apresentação dos indicadores numéricos LED/LCD, não é apresentado nada no teclado.

7.3 Comunicação com o software de PC

Comunicação com os Pacotes de software Bosch

O sistema AMAX pode comunicar com os seguintes pacotes de software:

Software de programação remota A-Link Plus

É possível aceder ao sistema AMAX e programá-lo através do software de programação remota A-Link Plus. Todas as informações do painel de controlo e de estado estão acessíveis e é possível operar o painel AMAX a partir de uma localização remota.

O A-Link Plus pode estabelecer ligação ao painel AMAX por USB, IP ou modem.

O painel AMAX suporta programação remota via USB, telefone ou rede IP, se for utilizado o software A-Link Plus de programação remota. Podem ser utilizadas as seguintes opções:

- Definição da data e da hora
- Carregamento/transferência de parâmetros de programação
- Arme/desarme remoto de cada área
- Ativação/desativação da sirene de alarme de cada área
- Ativação/desativação de cada saída
- Manutenção
- Testes domésticos
- Testes de comunicação
- Transferências de ficheiros de voz
- Visualização de eventos do histórico

Proteção de dados confidenciais A-Link Plus

O A-Link Plus tem uma função de exportação/importação de dados para exportar e importar ficheiros de dados de configuração.

Atenção!

Proteção de dados confidenciais



Certifique-se de que todos os ficheiros de dados de configuração exportados são processados com cuidado e que nenhuma cópia é feita. Quando trabalhar com o A-Link Plus, certifique-se de que o computador é supervisionado ou continuamente protegido. Dê os ficheiros de dados de configuração exportados diretamente às pessoas autorizadas. Sensibilize as pessoas autorizadas para a confidencialidade dos ficheiros de dados de configuração exportados.

7.3.1 Pré-requisitos da ligação ao A-Link Plus



Informação!

Este manual descreve como ligar ao A-Link Plus. A programação do painel AMAX através do A-Link Plus é descrita na Ajuda online do A-Link Plus para o AMAX.



Informação!

Este manual descreve a configuração com o software A-Link Plus para a versão de firmware V 1.5 ou superior. Se está a utilizar versão de firmware m ais antiga, consulte seu contacto local da Bosch.

Como abrir o A-Link Plus

- 1. Instale o A-Link Plus no seu PC.
- 2. Abra o A-Link Plus.

Os valores predefinidos para o Operador e a Palavra chave são "ADMIN".

Como preparar uma ligação

1. Selecione **Cliente** -> **Novo cliente**.

É aberto o separador **Informações do cliente**.

- 2. Em N.º de cliente, introduza um número.
- 3. Selecione o separador **Programação do painel**.
- 4. Em Série do painel, selecione AMAX.
- 5. Em **Modelo**, selecione o modelo do painel.
- Apenas para painéis AMAX V1.4 e inferior: selecione Comunicação e relatórios -> Configuração da transmissão.

- 7. Apenas para painéis AMAX V1.4 e inferior: na coluna **Recetor 1** e na linha **N.º de conta**, introduza o valor atualmente programado no seu painel AMAX como recetor 1.
- 8. Selecione Comunicação e relatórios -> Acesso remoto -> Código de automação.
- 9. Introduza o valor atualmente programado no seu painel AMAX como código de acesso RPS.
- 10. Selecione Código Master -> Código técnico.
- 11. Introduza o valor atualmente programado no seu painel AMAX como código técnico.

7.3.2 Ligação direta

É utilizada uma ligação direta por cabo USB para ligar o painel AMAX ao PC via USB.

Como ligar via USB

- 1. Ligue uma extremidade do cabo USB à porta USB da placa principal do painel AMAX e a outra extremidade à porta USB do PC.
- 2. No A-Link Plus, selecione o separador Comunicação com o painel.
- 3. Em Modo de comunicação, selecione Ligação direta por cabo USB.
- 4. Clique em Iniciar.
- ✓ O painel AMAX está agora ligado ao PC.

7.3.3 Ligação por modem

É utilizada a ligação por modem para ligar o painel AMAX ao PC através de uma rede telefónica.

O número de toques, o número de telefone para chamada de retorno e a função de ligação telefónica remota ativada são definidos no painel AMAX. Para obter mais informações, consulte *Comunicação e programação de operações, página 127*.

Como ligar através da rede telefónica



Informação!

Os três primeiros passos são só necessários quando não utilizar a cadeia de modem predefinida. Cadeia de modem predefinida: "AT&CI&D2X0&Q0S7=255S9=0+MS=B103B17"

- No A-Link Plus, selecione Ficheiro -> Definições de comunicação. É aberta a caixa de diálogo Definições de comunicação.
- 2. Defina os parâmetros do modelo de acordo com sua rede telefónica.
- 3. Clique em Gravar.
- 4. Selecione o separador **Informações do cliente**.
- 5. Em **N.º telef. do painel**, introduza o número de telefone associado ao painel AMAX.
- 6. Selecione o separador **Comunicação com o painel**.
- 7. Em Modo de comunicação, selecione Ligação por Modem.
- 8. Se está a utiliza a cadeia de modem predefinida, marque **Usar a cadeia predef. do modem.**
- Para uma ligação por marcação automática, clique em Iniciar.
 Para uma ligação por marcação manual, clique em Aguardar p/ cham. rec. e no teclado do painel AMAX, introduza o código de utilizador e prima [5] [7] + [#].
- \checkmark O painel AMAX está agora ligado ao PC.

7.3.4Ligação de rede

É utilizada uma ligação de rede para ligar o painel AMAX ao PC através de uma rede IP, quer seja cloud, TCP ou UDP.

Como ligar via rede IP

- No A-Link Plus, selecione Ficheiro -> Definições de comunicação.
 É aberta a caixa de diálogo Definições de comunicação.
- 2. Em End. IP local, selecione o endereço IP mais recente.
- 3. Em **Local Port**, introduza o número correto da porta.
- 4. Clique em **Gravar**.
- 5. Selecione o separador **Comunicação com o painel**.
- 6. Em Modelo de comunicação, selecione Ligação de rede (cloud), Ligação de rede (TCP/ IP SSL) ou Ligação de rede (UDP).
- 7. Apenas para UDP e em caso de uma taxa de transferência baixa da rede, marque **Rede** específica.
- 8. Apenas para cloud, selecione o separador **Informações do cliente** e introduza a identificação de cloud. Selecione o separador **Comunicação com o painel**.
- Para uma ligação de rede automática, clique em Iniciar.
 Para uma ligação de rede manual, clique em Aguardar p/ cham. rec. e no teclado do painel AMAX, introduza o código de utilizador e prima [5] [7] + [#].
- ✓ O painel AMAX está agora ligado ao PC.

8 Programação de endereços

Com um teclado LED/LCD, é obrigatória a utilização da programação de endereços. Com um teclado de texto, é possível utilizar a programação de endereços e a programação do menu do instalador.

A programação com o teclado só é possível quando todas as zonas do sistema estão desarmadas e não há nenhum alarme ativado. O código técnico é necessário para a programação.

As opções de programação do painel de controlo são guardadas numa memória flash não volátil. Esta memória retém todos os dados específicos do utilizador e configurações relevantes, mesmo após uma perda total de energia. Como o tempo de retenção dos dados sem energia é bastante longo, não é preciso fazer qualquer tipo de reprogramação depois de ligar o painel de controlo.



Informação!

Durante a programação do sistema com o teclado atual, não se recomenda a utilização simultânea de outros teclados ou métodos.

Os capítulos seguintes mostram uma vista geral das opções de programação relevantes e respetivos endereços, de acordo com as descrições no capítulo *Definições, página 33*.

8.1 Modo de serviço

Орção	Endereço	Predefin ição	
Tempo de expiração do modo de serviço (0 = desativado, 1-999 = ativado)	1702 - 1704	090	
Relatório do modo de serviço (0 = desativado, 1 = ativado)	1705	0	
Saída de alarme do modo de serviço (0 = desativado, 1 = ativado)	1706	0	
Aviso sonoro do teclado de modo de serviço (0 = desativado, 1 = ativado)	1707	0	

8.2 Comunicação e programação de relatórios

8.2.1 Programação do recetor via-rádio

A tabela seguinte mostra como programar os números, teclas e funções para um número de telefone através da programação de endereços ou da programação do menu do instalador.

Dígito necessário	Número a programar através da programação de endereços	Botão a premir através da programação do menu do instalador
0 - 9	0 - 9	0 - 9
*	11	* 1
#	12	* 2
Pausa de 4 s	13	* 3

Dígito necessário	Número a programar através da programação de endereços	Botão a premir através da programação do menu do instalador
Terminal	15	Não requerido

A tabela seguinte mostra como programar os números, teclas e funções para um número de ID do subscritor através da programação de endereços ou da programação do menu do instalador.

Dígito necessário	Número a programar através da programação de endereços	Botão a premir através da programação do menu do instalador
0 - 9	0 - 9	0 - 9
В	11	* 1
С	12	* 2
D	13	* 3
E	14	* 4
F	15	* 5

N.º do recetor via-rádio	Opção	Endereço	Predefi nição	
1	Formato de transmissão para o recetor via- rádio (0 = não usado, 1 = CID, 2= SIA, 3 = Conettix IP, 4 = SIA DC 09, 5 = SIA DC09 (2x ID))	0023	1	
	Número de telefone/endereço IP e porta (0 - 9, 11 = *, 12 = #, 13 = pausa, 15 = terminal)	0000 - 0016	15	
	Número de ID do subscritor (0 - 9 = 0 - 9, 11=B, 12=C, 13=D, 14=E, 15=F)	0017 - 0022	000000	
	Anti-reprodução para o recetor via-rádio (0 = desativado, 1 = ativado)	0024	1 ^{EN=1}	
	Tempo de espera por confirmação para o recetor via-rádio (05 - 99 segundos)	0025 - 0026	05	
	Tempo de interrogação sequencial em rede para o recetor via-rádio (001 - 999 minutos)	0027 - 0029	001	
	Formato de dados de DC09 (1 = ADM-CID, 2 = SIA-DCS)	0140	1	
	Comprimento de DC09 acct1 (3 - 16, todas as outras entradas são tratadas como "3")	0141 - 0142	06	
	DC09 acct1 (0 - 9 = 0 - 9, 10=A, 11=B, 12=C, 13=D, 14=E, 15=F)	0143 - 0158	000001 000000 0000	

Comprimento de DC09 acct2 (3 - 16, todas as outras entradas são tratadas como "3")	0159 - 0160	06
DC09 acct2 (0 - 9 = 0 - 9, 10=A, 11=B, 12=C, 13=D, 14=E, 15=F)	0161 - 0176	000001 000000 0000
Ativação de DC09 Rrcvr (0 = desativado, outro = ativado)	0177	0
DC09 Rrcvr (0 - 9 = 0 - 9, 10=A, 11=B, 12=C, 13=D, 14=E, 15=F)	0178 - 183	000001
DC09 Lpref (0 - 9 = 0 - 9, 10=A, 11=B, 12=C, 13=D, 14=E, 15=F)	0184 - 0189	000000
Opção de encriptação de DC09 (0 = desativar, 1 = chave de 128 bits, 2 = chave de 192 bits, 3 = chave de 256 bits)	0190	0
Chave de encriptação de DC09 (0 - 9 = 0 - 9, 10=A, 11=B, 12=C, 13=D, 14=E, 15=F)	0191 - 0254	0
Seleção de DC09 TCP/UDP (0 = TCP, 1 = UDP)	0255	0
Ativar a sincronização automática da hora local (0 = desativado, 1 = ativado)	0256	0
Fuso horário em relação a GMT* (0=-12:00, 1=-11:00, 2=-10:00, 3=-9:00, 4=-8:00, 5=-7:00, 6=-6:00, 7=-5:00, 8=-4:30, 9=-4:00, 10=-3:30, 11=-3:00, 12=-2:00, 13=-1:00, 14=+0:00, 15= +1:00, 16=+2:00, 17=+3:00, 18=+3:30, 19= +4:00, 20=+4:30, 21=+5:00, 22=+5:30, 23= +5:45, 24=+6:00, 25=+6:30, 26=+7:00, 27= +8:00, 28=+8:30, 29=+9:00, 30=+9:30, 31= +10:00, 32=+11:00, 33=+12:00, 34=+13:00, 35=+14:00)	1708 - 1709	15
Formato de transmissão para o recetor via- rádio	0053	1
Número de telefone/endereço IP e porta	0030 - 0046	15
N.º de ID de subscritor	0047 - 0052	000000
Anti-reprodução para o recetor via-rádio	0054	1 ^{EN=1}
Tempo de espera por confirmação para o recetor via-rádio	0055 - 0056	05
Tempo de interrogação sequencial em rede para o recetor via-rádio	0057 - 0059	001
Formato de dados de DC09	0260	1
Comprimento de DC09 acct1	0261 - 0262	06

2

3

DC09 acct1	0263 - 0278	000002 000000 0000	
Comprimento de DC09 acct2	0279 - 0280	06	
DC09 acct2	0281 - 0296	000002 000000 0000	
Ativação de DC09 Rrcvr	0297	0	
DC09 Rrcvr	0298 - 0303	000001	
DC09 Lpref	0304 - 0309	000000	
Opção de encriptação de DC09	0310	0	
Chave de encriptação de DC09	0311 - 0374	0	
Seleção de TCP/UDP de DC09	0375	0	
Ativar a sincronização automática da hora local	0376	0	
Fuso horário em relação a GMT*	1708 - 1709	15	
Formato de transmissão para o recetor via- rádio	0083	1	
Número de telefone/endereço IP e porta	0060 - 0076	15	
N.º de ID de subscritor	0077 - 0082	000000	
Anti-reprodução para o recetor via-rádio	0084	1 ^{EN=1}	
Tempo de espera por confirmação para o recetor via-rádio	0085 - 086	05	
Tempo de interrogação sequencial em rede para o recetor via-rádio	0087 - 089	001	
Formato de dados de DC09	0380	1	
Comprimento de DC09 acct1	0381 - 0383	06	
DC09 acct1	0383 - 0398	000003 000000 0000	
Comprimento de DC09 acct2	0399 - 0400	06	
DC09 acct2	0401 - 0416	000003 000000 0000	
Ativação de DC09 Rrcvr	0417	0	
DC09 Rrcvr	0418 - 0423	000001	
DC09 Lpref	0424 - 0429	000000	
Opção de encriptação de DC09	0430	0	

	Chave de encriptação de DC09	0431 - 0494	0
	Seleção de TCP/UDP de DC09	0495	0
	Ativar a sincronização automática da hora local	0496	0
	Fuso horário em relação a GMT*	1708 - 1709	15
4	Formato de transmissão para o recetor via- rádio	0113	1
	Número de telefone/endereço IP e porta	0090 - 0106	15
	N.º de ID de subscritor	0107 - 0112	000000
	Anti-reprodução para o recetor via-rádio	0114	1 ^{EN=1}
	Tempo de espera por confirmação para o recetor via-rádio	0115 - 0116	05
	Tempo de interrogação sequencial em rede para o recetor via-rádio	0117 - 0119	001
	Formato de dados de DC09	0500	1
	Comprimento de DC09 acct1	0501 - 0502	06
	DC09 acct1	0503 - 0518	000004 000000 0000
	Comprimento de DC09 acct2	0519 - 0520	06
	DC09 acct2	0521 - 0536	000004 000000 0000
	Ativação de DC09 Rrcvr	0537	0
	DC09 Rrcvr	0538 - 0543	000001
	DC09 Lpref	0544 - 0549	000000
	Opção de encriptação de DC09	0550	0
	Chave de encriptação de DC09	0551 - 0614	0
	Seleção de TCP/UDP de DC09	0615	0
	Ativar a sincronização automática da hora local	0616	0
	Fuso horário em relação a GMT*	1708 - 1709	15

* O endereço para a configuração de fuso horário é o mesmo para todos os quatro recetores. Como tal, só é possível configurar um fuso horário para todos os recetores.

Informação!



Quando estiver selecionada a opção Contact ID ou SIA, introduza um número de telefone. Quando estiver selecionada a opção Conettix IP, introduza um endereço IP e o número da porta. A anti-reprodução para a central de receção de alarmes, o tempo de espera por confirmação para a central de receção de alarmes e o tempo de interrogação sequencial em rede para a central de receção de alarmes são válidos apenas quando é utilizada a opção Conettix IP.

Como programar um endereço IP e a porta

- 1. Programe um endereço IP com 17 dígitos: dígitos 1 12 para o endereço IP e 13 17 para a porta.
- 2. Não utilize pontuação no endereço IP.
- 3. Se qualquer unidade do endereço IP tiver menos de 3 dígitos, utilize 0 para preencher os dados nos bits superiores.
- 4. Os 5 dígitos restantes programam a porta. O número da porta vai de 0 a 65535.
- 5. Se um número de porta tiver menos de 5 dígitos, utilize 0 para preencher os dados.

Exemplo

 Para programar o endereço IP "10.16.1.222:80", introduza a sequência seguinte no endereço correspondente:
 [0 1 0 0 1 6 0 0 1 2 2 2 0 0 0 8 0]

8.2.2 Programação de relatórios

Relatórios do sistema

Орção	Endereço	Predefin ição
Relatório de restauro de estado de zona	0120	6
Relatório de arme/desarme do modo AWAY	0121	6 ^{EN=1/5/6/7}
Relatório de arme/desarme do modo STAY	0122	6 ^{EN=1/5/6/7}
Relatório de falhas de alimentação AC pelo recetor via- rádio	0138	6
N.º doméstico para relatório de falha de alimentação AC	0137	0
Relatório de estado do sistema (falha de zona, falha de comunicação, falha da linha telefónica, falha de AC, bateria fraca, entre outras.)	0123	6 ^{EN=1/5/6/7}
Relatório de estado do sistema com n.º doméstico	0139	0
Relatório de alarme de pânico via teclado	0124	0
Relatório de alarme de incêndio via teclado	0125	0
Relatório de alarme médico via teclado	0126	0
Relatório de teste automático	0127	6 ^{EN=1/5/6/7}

0 = sem relatório, 1 = recetor via-rádio 1, 2 = recetor via-rádio 2, 3 = recetor via-rádio 3, 4 = recetor via-rádio 4, 5 = recetor via-rádio 1,2,3,4, 6 = recetor via-rádio 1 (2,3,4 para reserva), 7 = recetor via-rádio 1 (2 para reserva), recetor via-rádio 3 (4 para reserva), 8 = recetor via-rádio 1,2, 9 = 1 (2 para reserva), 10 = recetor via-rádio 3,4, 11 = recetor via-rádio 3 (4 para reserva)					
Tempo de atraso de entrada de relatórios (00 - 99 = 0 - 99 seg.)	1669 - 1670	30			
Alarme de incêndio de 2 botões do teclado (0 = 0992 1 desativado, 1 = relatório, 2 = sirene, 3 = ambos)					

1

Informação!

Quando o formato de transmissão para a central de receção de alarmes é definido, na programação, como 0 (não usado) – relativamente à opção de envio de relatório para uma central de receção de alarmes – o painel AMAX não envia nenhum relatório.

Relatório de teste automático

Орção	Endereço	Predefin ição	
Tempo de relatório de teste automático: intervalo (0 = desativar, 1 = 1 hora, 2 = 2 horas, 3 = 3 horas, 4 = 4 horas, 5 = 6 horas, 6 = 8 horas, 7 = 12 horas, 8 = 24 horas)	0128	8 VDS-A, EN=1-8	
Tempo de relatório automático: horas (00 - 23 = 0 - 23 horas, outros = não utilizar relatório em tempo real)	0130 - 0131	99	
Tempo de relatório automático: minutos (00 - 59 = 0 - 59 minutos, outros = não utilizar relatório em tempo real)	0132 - 0133	99	
Tempo limite do relatório (000 - 999 = 000 - 999 minutos)	0134 - 0136	000	

8.2.3 Programação do comunicador IP

N.º do módulo	Opção	Endereço	Predefin ição
1	Ativar DHCP (0 = desativado, 1 = ativado)	50000	1
	Modo IPv6 (0 = desativado, 1 = ativado)	50002	0
	Endereço IPv4 estático (0.0.0.0 - 255.255.255.255)	50004 - 50015	000000 000000
	Máscara de sub-rede IPv4 (0.0.0.0 - 255.255.255.255)	50028 - 50039	255255 255000

N.º do módulo	Орção	Endereço	Predefin ição
	Gateway padrão IPv4 (0.0.0.0 - 255.255.255.255)	50052 - 50063	000000 000000
	Endereço IPv4 do servidor DNS primário (0.0.0.0 - 255.255.255.255)	50076 - 50087	000000 000000
	Endereço IPv4 de servidor DNS alternativo (0.0.0.0 - 255.255.255.255)	50100 - 50111	000000 000000
	Endereço IPv6 do servidor DNS primário (0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00	50124 - 50155	000000 000000 00000
	Endereço IPv6 do servidor DNS alternativo (0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00	50188 - 50219	000000 000000 00000
	Número da porta local (0 - 65535)	50252 - 50256	07700
	Ativar UPnP (0 = desativado, 1 = ativado)	50262	1
	Número da porta Web (0 - 65535)	50264 - 50268	00080
	Tempo limite da cache ARP (1 – 600)	50274 - 50276	600
	Ativar encriptação (0 = desativado, 1 = ativado)	50284	0
	Tamanho da chave AES (1 = 128 bits, 2 = 192 bits, 3 = 256 bits)	50286	1
	Cadeia de carateres de chave AES (32, 48 ou 64 carateres hexadecimais)	50292 - 50355	01-02-0 3-04-05- 06-07-0 8-09-10- 11-12-1 3-14-15- 16-01-0 2-03-04- 05-06-0 7-08-09- 10-11-1 2-13-14- 15-16
	Palavra-chave da Web/USB (intervalo de carateres de 0x20 a 0x7f, se o comprimento for menos de 20, tem de terminar em 00)	50420 - 50439	423432 563200 00000

N.º do módulo	Opção	Endereço	Predefin ição
	Ativar o acesso Web/USB (0 = desativado, 1 = ativado)	50460	0
	Ativar a atualização do firmware (0 = desativado, 1 = ativado)	50462	0
	Nome de anfitrião do módulo (A - Z, a - z, 0 - 9, deve terminar em 00)	50464 - 50591	000000 000000 00000
	Descrição da unidade (A - Z, a - z, 0 - 9, se o comprimento for inferior a 40, deve terminar em 00)	50720 - 50759	000000 000000 000000
	Hora de Keep Alive de TCP (0 - 65)	50800 - 50801	45
	PIN do SIM atual (4-8 números, deve terminar em 00)	50804 - 50821	000000 000000 000000 000
	Nome da zona de acesso da rede principal (intervalo de carateres de 0x20 a 0x7f, deve terminar em 00)	50844 - 51043	000000 000000 000000 0000
	Nome de utilizador da rede principal (intervalo de caracteres de 0x20 a 0x7f, deve terminar em 00)	51244 - 51305	000000 000000 000000
	Palavra-chave da rede principal (intervalo de carateres de 0x20 a 0x7f, deve terminar em 00)	51500 - 51561	000000 000000 000000
	Ligação na cloud (0 = desativado, 1 = ativado)	51756	0
2	Ativar DHCP	50001	1
	Modo IPv6	50003	0
	Endereço IPv4 estático	50016 - 50027	000000 000000
	Máscara de sub-rede IPv4	50040 - 50051	255255 255000
	Gateway padrão IPv4	50064 - 50075	000000 000000

N.º do módulo	Opção	Endereço	Predefin ição
	Endereço IPv4 do servidor DNS primário	50088 - 50099	000000 000000
	Endereço IPv4 do servidor DNS alternativo	50112 - 50123	000000 000000
	Endereço IPv6 do servidor DNS primário	50156 - 50187	000000 000000 00000
	Endereço IPv6 do servidor DNS alternativo	50220 - 50251	000000 000000 00000
	Número da porta local	50257 - 50261	07700
	Ativar UPnP	50263	1
	Número da porta Web	50269 - 50273	00080
	Tempo limite da cache ARP	50279 - 50281	600
	Ativar encriptação	50285	0
	Tamanho da chave AES	50289	1
	Cadeia de carateres de chave AES	50356 - 50419	01-02-0 3-04-05- 06-07-0 8-09-10- 11-12-1 3-14-15- 16-01-0 2-03-04- 05-06-0 7-08-09- 10-11-1 2-13-14- 15-16
	Palavra-chave da Web/USB	50440 – 50459	423432 563200 00000
	Ativar acesso Web/USB	50461	0
	Ativar atualização de firmware	50463	0
	Nome do anfitrião do módulo	50592 – 50719	000000 000000 00000

N.º do módulo	Орção	Endereço	Predefin ição
	Descrição da unidade	50760 - 50799	000000 000000 000000
	Hora de Keep Alive de TCP	50802 - 50803	45
	PIN do SIM atual	50824 - 50841	000000 000000 000000 000
	Nome da zona de acesso da rede principal	51044 – 51243	000000 000000 000000 00000
	Nome de utilizador da rede principal	51372 - 51436	000000 000000 000000
	Palavra-chave da rede principal	51628 - 51692	000000 000000 000000
	Ligação na cloud (0 = desativado, 1 = ativado)	51757	0

8.2.4 Comunicação e programação de operações

Definições de IP duplo

Орção	Endereço	Predefin ição	
Definições de IP duplo (0 = 1 módulo IP, 1 = 2 módulos IP)	0990	0	

i

Informação!

As definições de IP duplo são válidas apenas quando utilizadas com o formato Conettix IP. Esta opção de programação é válida para os módulos B426-M.

Acesso remoto ao painel quando este está armado

Opção	Endereço	Predefin ição	
Acesso remoto ao painel quando este está armado (0 = desativado, 1 = ativado)	0929	1	

Definição do PC remoto

Орção	Endereço	Predefin ição	
Endereço IP do PC remoto	0930 - 0941	15	
Número de porta de PC remota	0942 - 0946	15	
Hora de atualização do DHCP no painel AMAX (horas)	0947	15	
Programação remota (0 = desativado, 1 = ativado)	0970	1	

Definição de chamada de retorno

Орção	Endereço	Predefin ição	
Definição de chamada de retorno (0 = desativado, 1 = ativado)	0972	0	
Número de telefone para chamada de retorno (consulte Como programar um número de telefone através da programação de endereços, página 33)	0974 - 0989	15	

N.º de telefone doméstico

Opção	Endereço	Predefin ição	
Número de telefone doméstico 1	1496 - 1511	15	
Número de telefone doméstico 2	1512 - 1527	15	
Número de telefone doméstico 3	1528 - 1543	15	
Número de telefone doméstico 4	1544 - 1559	15	

Consulte Como programar um número de telefone através da programação de endereços, página 33

Contagem de toques

Opção	Endereço	Predefin ição	
Contagem de toques (0 = O painel não atende quaisquer chamadas telefónicas. 1 - 13 = O número de toques até o painel de controlo atender. 14 = É efetuada a chamada para o painel de controlo, o telefone só pode tocar duas vezes e desliga. Passados 8 segundos, é novamente efetuada uma chamada para o painel de controlo e este atende ao primeiro toque. 15 = É efetuada a chamada para o painel de controlo e o telefone só pode tocar quatro vezes)	0973	14	

8.3 Programação do utilizador e do código

8.3.1 Programação do código do utilizador

N.º de utilizador	Орção	Endereço	Predefi nição
01 (código principal 1)	Nível de autoridade (0 = principal 1, 1 = principal 2, 2 = super, 3 = geral, 4 = apenas armar, 5 = coação, 6 – 15 = sem autoridade)	5994	0
	Seleção de área (máscara de BIT: – Área 1 0000 0000 0000 0001 (0x0001) – Área 2 0000 0000 0000 0010 (0x0002) – Área 3 0000 0000 0000 0100 (0x0004) – Área 4 0000 0000 0000 1000 (0x0008) – Área 5 0000 0000 0001 0000 (0x0010) – Área 6 0000 0000 010 0000 (0x0020) – Área 7 0000 0000 0100 0000 (0x0020) – Área 8 0000 0000 1000 0000 (0x0040) – Área 9 0000 0001 0000 0000 (0x0040) – Área 10 0000 0010 0000 0000 (0x0200) – Área 11 0000 0100 0000 0000 (0x0400) – Área 12 0000 1000 0000 0000 (0x0400) – Área 13 0010 0000 0000 (0x0400) – Área 15 0100 0000 0000 (0x4000) – Área 15 0100 0000 0000 (0x4000) – Área 16 1000 0000 0000 (0x8000))	5995 - 5998 5999	0000
	 Direito de reprodução de macro 1 0001 (0x1) Direito de reprodução de macro 2 0010 (0x2) Direito de reprodução de macro 3 0100 (0x4)) 		
	Código de utilizador	6000 - 6005	258000
	RFID de comando via rádio	6006 - 6014	15
	Opção para o botão 3 no comando via rádio (0 = não usado, 1 = controlo de saída, 2 = armar STAY)	6015	0
	reservada	6016	
02 (código	Nível de autoridade	6017	1
principal 2)	Seleção de área	6018 - 6021	0000
	Direito de reprodução de macro	6022	7
	Código de utilizador	6023 - 6028	258100

	RFID de comando via rádio	6029 - 6037	15	
	Opção do botão 3 de comando via rádio	6038	0	
	reservada	6039		
03 (como	Nível de autoridade	6040	15	
um exemplo	Seleção de área	6041 - 6044	0000	
para os	Direito de reprodução de macro	6045	0	
utilizadores	Código de utilizador	6046 - 6051	15	
04 a 250)	RFID de comando via rádio	6052 - 6060	15	
	Opção do botão 3 de comando via rádio	6061	0	
	reservada	6062		

Para os utilizadores 04 a 250, podem ser programadas as mesmas opções que para o utilizador 03, com o mesmo número de endereços para cada opção:

- Nível de autoridade: 1 endereço cada
- Área de seleção: 4 endereços cada
- Direito de reprodução de macro: 1 endereço cada
- Código de utilizador: 6 endereços cada
- RFID de comando via rádio: 9 endereços cada
- Opção do botão 3 de comando via rádio: 1 endereço cada

Os valores predefinidos para o utilizador 04 a 250 são os mesmos que os valores predefinidos do utilizador 03.

Os seguintes endereços são utilizados para programação dos utilizadores 04 a 250:

N. ^o de utilizador	Endereço	N.º de utilizador	Endereço	N. ^o de utilizador	Endereço
04	6063 - 6085	37	6822 - 6844	70	7581 - 7603
05	6086 - 6108	38	6845 - 6867	71	7604 - 7626
06	6109 - 6131	39	6868 - 6889	72	7627 - 7649
07	6132 - 6154	40	6891 - 6913	73	7650 - 7672
08	6155 - 6177	41	6914 - 6936	74	7673 - 7695
09	6178 - 6200	42	6937 - 6959	75	7696 - 7718
10	6201 - 6223	43	6960 - 6982	76	7719 - 7741
11	6224 - 6246	44	6983 - 7005	77	7742 - 7764
12	6247 - 6269	45	7006 - 7028	78	7765 - 7787
13	6270 - 6292	46	7029 - 7051	79	7788 - 7810
14	6293 - 6315	47	7052 - 7074	80	7811 - 7833
15	6316 - 6338	48	7075 - 7097	81	7834 - 7856
16	6339 - 6361	49	7098 - 7120	82	7857 - 7879
17	6362 - 6384	50	7121 - 7143	83	7880 - 7902

18	6385 - 6407	51	7144 - 7166	84	7903 - 7925
19	6408 - 6430	52	7167 - 7189	85	7926 - 7948
20	6431 - 6453	53	7190 - 7212	86	7949 - 7971
21	6454 - 6476	54	7213 - 7235	87	7972 - 7994
22	6477 - 6499	55	7236 - 7258	88	7995 - 8017
23	6500 - 6522	56	7259 - 7281	89	8018 - 8040
24	6523 - 6545	57	7282 - 7304	90	8041 - 8063
25	6546 - 6568	58	7305 - 7327	91	8064 - 8086
26	6569 - 6591	59	7328 - 7350	92	8087 - 8109
27	6592 - 6614	60	7351 - 7373	93	8110 - 8132
28	6615 - 6637	61	7374 - 7396	94	8133 - 8155
29	6638 - 6660	62	7397 - 7419	95	8156 - 8178
30	6661 - 6683	63	7420 - 7442	96	8179 - 8201
31	6684 - 6706	64	7443 - 7465	97	8202 - 8224
32	6707 - 6729	65	7466 - 7488	98	8225 - 8247
33	6730 - 6752	66	7489 - 7511	99	8248 - 8270
34	6753 - 6775	67	7512 - 7534	100	8271 - 8293
35	6776 - 6798	68	7535 - 7557	101	8294 - 8316
		00	1000 1001		
36	6799 - 6821	69	7558 - 7580	102	8317 - 8339
36 N.º de utilizador	6799 - 6821 Endereço	69 N.º de utilizador	7558 - 7580	102 N.º de utilizador	8317 - 8339 Endereço
36 N.º de utilizador 103	6799 - 6821 Endereço 8340 - 8362	69 N.º de utilizador 136	7558 - 7580 Endereço	102 N.º de utilizador 169	8317 - 8339 Endereço 9858 - 9880
36 N.º de utilizador 103 104	6799 - 6821 Endereço 8340 - 8362 8363 - 8385	69 N.º de utilizador 136 137	7558 - 7580 Endereço 9099 - 9121 9122 - 9144	102 N.º de utilizador 169 170	8317 - 8339 Endereço 9858 - 9880 9881 - 9903
36 N.º de utilizador 103 104 105	6799 - 6821 Endereço 8340 - 8362 8363 - 8385 8386 - 8408	69 N.º de utilizador 136 137 138	7558 - 7580 Endereço 9099 - 9121 9122 - 9144 9145 - 9167	102 N.º de utilizador 169 170 171	8317 - 8339 Endereço 9858 - 9880 9881 - 9903 9904 - 9926
36 N.º de utilizador 103 104 105 106	6799 - 6821 Endereço 8340 - 8362 8363 - 8385 8386 - 8408 8409 - 8431	69 N.º de utilizador 136 137 138 139	7558 - 7580 Endereço 9099 - 9121 9122 - 9144 9145 - 9167 9168 - 9190	102 N.º de utilizador 169 170 171 172	8317 - 8339 Endereço 9858 - 9880 9881 - 9903 9904 - 9926 9927 - 9949
36 N.º de utilizador 103 104 105 106 107	6799 - 6821 Endereço 8340 - 8362 8363 - 8385 8386 - 8408 8409 - 8431 8432 - 8454	69 N.º de utilizador 136 137 138 139 140	7558 - 7580 Endereço 9099 - 9121 9122 - 9144 9145 - 9167 9168 - 9190 9191 - 9213	102 N.º de utilizador 169 170 171 172 173	8317 - 8339 Endereço 9858 - 9880 9881 - 9903 9904 - 9926 9927 - 9949 9950 - 9972
36 N.º de utilizador 103 104 105 106 107 108	6799 - 6821 Endereço 8340 - 8362 8363 - 8385 8386 - 8408 8409 - 8431 8432 - 8454 8455 - 8477	69 N.º de utilizador 136 137 138 139 140 141	7558 - 7580 Endereço 9099 - 9121 9122 - 9144 9145 - 9167 9168 - 9190 9191 - 9213 9214 - 9236	102 N.º de utilizador 169 170 171 172 173 174	8317 - 8339 Endereço 9858 - 9880 9881 - 9903 9904 - 9926 9927 - 9949 9950 - 9972 9973 - 9995
36 N.º de utilizador 103 104 105 106 107 108 109	6799 - 6821 Endereço 8340 - 8362 8363 - 8385 8386 - 8408 8409 - 8431 8432 - 8454 8455 - 8477 8478 - 8450	69 N.º de utilizador 136 137 138 139 140 141 142	7558 - 7580 Endereço 9099 - 9121 9122 - 9144 9145 - 9167 9168 - 9190 9191 - 9213 9214 - 9236 9237 - 9259	102 N.º de utilizador 169 170 171 172 173 174 175	8317 - 8339 Endereço 9858 - 9880 9881 - 9903 9904 - 9926 9927 - 9949 9950 - 9972 9973 - 9995 9996 - 10018
36 N.º de utilizador 103 104 105 106 107 108 109 110	6799 - 6821 Endereço 8340 - 8362 8363 - 8385 8386 - 8408 8409 - 8431 8432 - 8454 8455 - 8477 8478 - 8450 8501 - 8523	69 N.º de utilizador 136 137 138 139 140 141 142 143	7558 - 7580 Endereço 9099 - 9121 9122 - 9144 9145 - 9167 9168 - 9190 9191 - 9213 9214 - 9236 9237 - 9259 9260 - 9282	102 102 N.º de utilizador 169 170 171 172 173 174 175 176	8317 - 8339 Endereço 9858 - 9880 9881 - 9903 9904 - 9926 9927 - 9949 9950 - 9972 9973 - 9995 9996 - 10018 10019 - 10041
36 N.º de utilizador 103 104 105 106 107 108 109 110 111	6799 - 6821 Endereço 8340 - 8362 8363 - 8385 8386 - 8408 8409 - 8431 8432 - 8454 8455 - 8477 8478 - 8450 8501 - 8523 8524 - 8546	69 N.º de utilizador 136 137 138 139 140 141 142 143 144	7558 - 7580 Endereço 9099 - 9121 9122 - 9144 9145 - 9167 9168 - 9190 9191 - 9213 9214 - 9236 9237 - 9259 9260 - 9282 9283 - 9305	102 102 N.º de utilizador 169 170 171 172 173 174 175 176 177	8317 - 8339 Endereço 9858 - 9880 9881 - 9903 9904 - 9926 9927 - 9949 9950 - 9972 9973 - 9995 9996 - 10018 10019 - 10041 10042 - 10064
36 N.º de utilizador 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112	6799 - 6821 Endereço 8340 - 8362 8363 - 8385 8386 - 8408 8409 - 8431 8432 - 8454 8455 - 8477 8478 - 8450 8501 - 8523 8524 - 8546 8547 - 8569	69 N.º de utilizador 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145	7000 F1001 7558 - 7580 Endereço 9099 - 9121 9122 - 9144 9145 - 9167 9168 - 9190 9191 - 9213 9214 - 9236 9237 - 9259 9260 - 9282 9283 - 9305 9306 - 9328	102 102 N.º de utilizador 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178	8317 - 8339 Endereço 9858 - 9880 9881 - 9903 9904 - 9926 9927 - 9949 9950 - 9972 9973 - 9995 9996 - 10018 10019 - 10041 10065 - 10087
36 N.º de utilizador 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113	6799 - 6821 6799 - 6821 8340 - 8362 8363 - 8385 8386 - 8408 8409 - 8431 8432 - 8454 8455 - 8477 8478 - 8450 8501 - 8523 8524 - 8546 8547 - 8569 8570 - 8592	69 N.º de utilizador 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146	7000 10001 7558 - 7580 Endereço 9099 - 9121 9122 - 9144 9145 - 9167 9168 - 9190 9191 - 9213 9214 - 9236 9237 - 9259 9260 - 9282 9283 - 9305 9306 - 9328 9329 - 9351	102 102 N.º de utilizador 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179	8317 - 8339 Endereço 9858 - 9880 9881 - 9903 9904 - 9926 9927 - 9949 9950 - 9972 9973 - 9995 9996 - 10018 10019 - 10041 10065 - 10087 10088 - 10110
36 N.º de utilizador 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114	6799 - 6821 6799 - 6821 8340 - 8362 8363 - 8385 8386 - 8408 8409 - 8431 8432 - 8454 8455 - 8477 8478 - 8450 8501 - 8523 8524 - 8546 8547 - 8569 8570 - 8592 8593 - 8615	69 69 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147	7000 10001 7558 - 7580 Endereço 9099 - 9121 9122 - 9144 9145 - 9167 9168 - 9190 9191 - 9213 9214 - 9236 9237 - 9259 9260 - 9282 9283 - 9305 9306 - 9328 9329 - 9351 9352 - 9374	102 102 N.º de utilizador 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180	8317 - 8339 Endereço 9858 - 9880 9881 - 9903 9904 - 9926 9927 - 9949 9950 - 9972 9973 - 9995 9996 - 10018 10019 - 10041 10065 - 10087 10088 - 10110 10111 - 10133
36 N.º de utilizador 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115	6799 - 6821 6799 - 6821 8340 - 8362 8363 - 8385 8386 - 8408 8409 - 8431 8432 - 8454 8455 - 8477 8478 - 8450 8501 - 8523 8524 - 8546 8547 - 8569 8570 - 8592 8593 - 8615 8616 - 8638	69 69 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148	7000 1001 7558 - 7580 Endereço 9099 - 9121 9122 - 9144 9145 - 9167 9168 - 9190 9191 - 9213 9214 - 9236 9237 - 9259 9260 - 9282 9283 - 9305 9306 - 9328 9329 - 9351 9352 - 9374 9375 - 9397	102 102 N.º de utilizador 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181	8317 - 8339 Endereço 9858 - 9880 9881 - 9903 9904 - 9926 9927 - 9949 9950 - 9972 9973 - 9995 9996 - 10018 10019 - 10041 10065 - 10087 10088 - 10110 10111 - 10133 10134 - 10156

116	8639 - 8661	149	9398 - 9420	182	10157 - 10179
117	8662 - 8684	150	9421 - 9443	183	10180 - 10202
118	8685 - 8707	151	9444 - 9466	184	10203 - 10225
119	8708 - 8730	152	9467 - 9489	185	10226 - 10248
120	8731 - 8753	153	9490 - 9512	186	10249 - 10271
121	8754 - 8776	154	9513 - 9535	187	10272 - 10294
122	8777 - 8799	155	9536 - 9558	188	10295 - 10317
123	8800 - 8822	156	9559 - 9581	189	10318 - 10340
124	8823 - 8845	157	9582 - 9604	190	10341 - 10363
125	8846 - 8868	158	9605 - 9627	191	10364 - 10386
126	8869 - 8891	159	9628 - 9650	192	10387 - 10409
127	8892 - 8914	160	9651 - 9673	193	10410 - 10432
128	8915 - 8937	161	9674 - 9696	194	10433 - 10455
129	8938 - 8960	162	9697 - 9719	195	10456 - 10478
130	8961 - 8983	163	9720 - 9742	196	10479 - 10501
131	8984 - 9006	164	9743 - 9765	197	10502 - 10524
132	9007 - 9029	165	9766 - 9788	198	10525 - 10547
133	9030 - 9052	166	9789 - 9811	199	10548 - 10570
134	9053 - 9075	167	9812 - 9834	200	10571 - 10593
135	9076 - 9098	168	9835 - 9857	201	10594 - 10616
N.º de utilizador	Endereço	N.º de utilizador	Endereço	N.º de utilizador	Endereço
202	10617 - 10639	219	11008 - 11030	236	11399 - 11421
203		1			
204	10640 - 10662	220	11031 - 11053	237	11422 - 11444
204	10640 - 10662 10663 - 10685	220 221	11031 - 11053 11054 - 11076	237 238	11422 - 11444 11445 - 11467
204	10640 - 10662 10663 - 10685 10686 - 10708	220 221 222	11031 - 11053 11054 - 11076 11077 - 11099	237 238 239	11422 - 11444 11445 - 11467 11468 - 11490
204 205 206	10640 - 10662 10663 - 10685 10686 - 10708 10709 - 10731	220 221 222 223	11031 - 11053 11054 - 11076 11077 - 11099 11100 - 11122	237 238 239 240	11422 - 11444 11445 - 11467 11468 - 11490 11491 - 11513
204 205 206 207	10640 - 10662 10663 - 10685 10686 - 10708 10709 - 10731 10732 - 10754	220 221 222 223 224	11031 - 11053 11054 - 11076 11077 - 11099 11100 - 11122 11123 - 11145	237 238 239 240 241	11422 - 11444 11445 - 11467 11468 - 11490 11491 - 11513 11514 - 11536
205 206 207 208	10640 - 10662 10663 - 10685 10686 - 10708 10709 - 10731 10732 - 10754 10755 - 10777	220 221 222 223 224 225	11031 - 11053 11054 - 11076 11077 - 11099 11100 - 11122 11123 - 11145 11146 - 11168	237 238 239 240 241 242	11422 - 11444 11445 - 11467 11468 - 11490 11491 - 11513 11514 - 11536 11537 - 11559
205 206 207 208 209	10640 - 10662 10663 - 10685 10686 - 10708 10709 - 10731 10732 - 10754 10755 - 10777 10778 - 10780	220 221 222 223 224 225 226	11031 - 11053 11054 - 11076 11077 - 11099 11100 - 11122 11123 - 11145 11146 - 11168 11169 - 11191	237 238 239 240 241 242 243	11422 - 11444 11445 - 11467 11468 - 11490 11491 - 11513 11514 - 11536 11537 - 11559 11560 - 11582
205 206 207 208 209 210	10640 - 10662 10663 - 10685 10686 - 10708 10709 - 10731 10732 - 10754 10755 - 10777 10778 - 10780 10801 - 10823	220 221 222 223 224 225 226 227	11031 - 11053 11054 - 11076 11077 - 11099 11100 - 11122 11123 - 11145 11146 - 11168 11169 - 11191 11192 - 11214	237 238 239 240 241 242 243 244	11422 - 11444 11445 - 11467 11468 - 11490 11491 - 11513 11514 - 11536 11537 - 11559 11560 - 11582 11583 - 11605
205 206 207 208 209 210	10640 - 10662 10663 - 10685 10686 - 10708 10709 - 10731 10732 - 10754 10755 - 10777 10778 - 10780 10801 - 10823 10824 - 10846	220 221 222 223 224 225 226 227 228	11031 - 11053 11054 - 11076 11077 - 11099 11100 - 11122 11123 - 11145 11146 - 11168 11169 - 11191 11192 - 11214 11215 - 11237	237 238 239 240 241 242 243 244 244 245	11422 - 11444 11445 - 11467 11468 - 11490 11491 - 11513 11514 - 11536 11537 - 11559 11560 - 11582 11583 - 11605 11606 - 11628
205 205 206 207 208 209 210 211 212	10640 - 10662 10663 - 10685 10686 - 10708 10709 - 10731 10732 - 10754 10755 - 10777 10778 - 10780 10801 - 10823 10824 - 10846 10847 - 10869	220 221 222 223 224 225 226 227 228 229	11031 - 11053 11054 - 11076 11077 - 11099 11100 - 11122 11123 - 11145 11146 - 11168 11169 - 11191 11192 - 11214 11215 - 11237 11238 - 11260	237 238 239 240 241 242 243 244 245 246	11422 - 11444 11445 - 11467 11468 - 11490 11491 - 11513 11514 - 11536 11537 - 11559 11560 - 11582 11583 - 11605 11606 - 11628 11629 - 11651

214	10893 - 10915	231	11284 - 11306	248	11675 - 11697
215	10916 - 10938	232	11307 - 11329	249	11698 - 11720
216	10939 - 10961	233	11330 - 11352	250	11721 - 11743
217	10962 - 10984	234	11353 - 11375		
218	10985 - 11007	235	11376 - 11398		

8.3.2 Programação do código técnico

Орção	Endereço	Predefi nição	
Código técnico	1644 - 1649	123456	

8.3.3 Programação de comprimento do código

Орção	Endereço	Predefin ição	
Comprimento do código (4 - 6 = 4 - 6 dígitos, 15 = código não usado)	1643	4	

O comprimento do código é sempre o mesmo para o utilizador e para o código técnico.

8.3.4 Programação de permissão do código

Reset pelo utilizador após sabotagem

Орção	Endereço	Predefin ição	
Reset pelo utilizador após sabotagem (0 = desativado, 1 = ativado)	1601	1	

Arme/desarme pelo instalador

Opção	Endereço	Predefin ição	
Arme/desarme pelo instalador (0 = desativado, 1 = ativado)	1602	1	

Data/hora pelo utilizador principal

Орção	Endereço	Predefin ição	
Data/hora pelo utilizador principal (0 = desativado, 1 = ativado)	1713	1	

8.3.5 Forçar alteração do código

Opção	Endereço	Predefin ição	
Forçar a alteração de código (0 = desativado, 1 = ativado)	1710	0	

8.3.6 Programação de macro

Macro n.º	Орção	Endereço	Predefi nição
1	Acesso de nível 1 (macro de reprodução rápida) (0 = desativado, 1 = ativado)	1616	0
	Tempo limite de gravação da macro (segundos)	1617 - 1618	60
	Tempo de pausa de reprodução da macro (unidade: x100ms)	1619 - 1620	03
	Código no interior da macro* (0 = desativado, 1 = ativado)	1621	1
	Comprimento de dados da macro**	1622 - 1624	00
2	Acesso de nível 1 (macro de reprodução rápida)	1625	0
	Tempo limite de gravação da macro	1626 - 1627	60
	Tempo de pausa de reprodução da macro	1628 - 1629	03
	Código no interior da macro*	1630	1
	Comprimento de dados da macro**	1631 - 1633	00
3	Acesso de nível 1 (macro de reprodução rápida)	1634	0
	Tempo limite de gravação da macro	1635 - 1636	60
	Tempo de pausa de reprodução da macro	1637 - 1638	03
	Código no interior da macro*	1639	1
	Comprimento de dados da macro**	1640 - 1642	00

* Esta função é relevante apenas se a macro sem função de código for desativada.

** Esta função não pode ser alterada através do menu de programação, apenas através da programação de endereços ou do A-Link Plus.

8.4 Programação de zonas

8.4.1 Programação de adição/eliminação de zona

AMAX 4000 suporta até 64 zonas, 16 teclados e 16 áreas. AMAX 3000 / 3000 BE suporta até 32 zonas, 8 teclados e 8 áreas. AMAX 2100 suporta até 8 zonas, 4 teclados e 2 áreas.

Zona n.º Predefini Zona n.º Endereço Predefini Endereço ção ção 0 05 0 01 1432 1436 02 1433 0 06 1437 0 03 1434 0 1438 0 07 04 1435 0 80 1439 0

Seleção do módulo de zona

Intervalo de valores: 0 = zona na placa, 3 = RF (toda a gama), 4 = quebra de vidros RF RFGB, 5 = RF RFUN sem íman, 15 = não usado

Zona n.º	Endereço	Predefini ção	Zona n.º	Endereço	Predefini ção	
09	1440	0	13	1444	0	
10	1441	0	14	1445	0	
11	1442	0	15	1446	0	
12	1443	0	16	1447	0	

Intervalo de valores: 0 = zona na placa (AMAX 4000), 2 = zona DX2010, 3 = RF (toda a gama), 4 = quebra de vidros RF RFGB, 5 = RF RFUN sem íman, 15 = não usado

Zona n.º	Endereço	Predefini ção	Zona n.º	Endereço	Predefini ção	
17	1448	15	25	1456	15	
18	1449	15	26	1457	15	
19	1450	15	27	1458	15	
20	1451	15	28	1459	15	
21	1452	15	29	1460	15	
22	1453	15	30	1461	15	
23	1454	15	31	1462	15	
24	1455	15	32	1463	15	

Intervalo de valores: 1 = zona de teclado (as zonas 17 a 32 são dedicadas ao teclado 1 a 16), 2 = zona DX2010, 3 = RF (toda a gama), 4 = quebra de vidros RF RFGB, 5 = RF RFUN sem íman, 15 = não usado

Zona n.º	Endereço	Predefini ção	Zona n.º	Endereço	Predefini ção	
33	1464	0	49	1480	0	
34	1465	0	50	1481	0	
35	1466	0	51	1482	0	
36	1467	0	52	1483	0	
37	1468	0	53	1484	0	
38	1469	0	54	1485	0	
39	1470	0	55	1486	0	
40	1471	0	56	1487	0	
41	1472	0	57	1488	0	
42	1473	0	58	1489	0	

43	1474	0	59	1490	0	
44	1475	0	60	1491	0	
45	1476	0	61	1492	0	
46	1477	0	62	1493	0	
47	1478	0	63	1494	0	
48	1479	0	64	1495	0	

Intervalo de valores: 2 = zona DX2010, 3 = RF (toda a gama), 4 = quebra de vidros RF RFGB, 5 = RF RFUN sem íman, 15 = não usado



Informação!

Quando uma zona é atribuída a um dispositivo RF (3), a zona correspondente na placa não está disponível.



Informação!

Apenas AMAX 2100: quando se utilizam zonas de teclado (1 a 4), as zonas na placa (5 a 8) são desativadas.

 1
L
L
L
L
,

Informação!

As zonas podem ser indicadas nos teclados com um número diferente do número de zona utilizado para a programação e as entradas de hardware: as zonas são indicadas nos teclados LED/LCD de acordo com os números de zona. Quando uma zona é desativada, o número de indicação de todas as zonas seguintes (superior) muda para um valor inferior em um.

Exemplos:

AMAX 3000 / 3000 BE / 4000:

Num teclado do sistema, a zona 17 pode ser apresentada num teclado LED/LCD de 16 zonas. Após desativar a zona 16 (ou qualquer outra no intervalo 1 a 16), o número de zona 17 é indicado no teclado LED/LCD como o número de zona 16. AMAX 2100:

num teclado de sistema de uma área, o número de zona 17 é indicado num teclado LED/LCD de 8 zonas. Após desativar a zona 5, o número de zona 17 é indicado no teclado LED/LCD como o número de zona 5.

Zona n.º	Endereço	Predefini ção	Zona n.º	Endereço	Predefini ção	
01	1368	3	33	1400	0	
02	1369	1	34	1401	0	
03	1370	1	35	1402	0	
04	1371	1	36	1403	0	
05	1372	1	37	1404	0	
06	1373	1	38	1405	0	

Seleção de função de zona

07	1374	1	39	1406	0			
08	1375	1	40	1407	0			
09	1376	0	41	1408	0			
10	1377	0	42	1409	0			
11	1378	0	43	1410	0			
12	1379	0	44	1411	0			
13	1380	0	45	1412	0			
14	1381	0	46	1413	0			
15	1382	0	47	1414	0			
16	1383	0	48	1415	0			
17	1384	0	49	1416	0			
18	1385	0	50	1417	0			
19	1386	0	51	1418	0			
20	1387	0	52	1419	0			
21	1388	0	53	1420	0			
22	1389	0	54	1421	0			
23	1390	0	55	1422	0			
24	1391	0	56	1423	0			
25	1392	0	57	1424	0			
26	1393	0	58	1425	0			
27	1394	0	59	1426	0			
28	1395	0	60	1427	0			
29	1396	0	61	1428	0			
30	1397	0	62	1429	0			
31	1398	0	63	1430	0			
32	1399	0	64	1431	0			
Intervalo de valores: 0 - 15								

Para obter uma explicação das funções de zona, consulte Adicionar/apagar zona, página 62.

Seleção de área de zona

Zona n.º	Endereço	Predefi nição	Zona n.º	Endereço	Predefi nição	
01	1240 - 1241	01	33	1304 - 1305	0	
02	1242 - 1243	01	34	1306 - 1307	0	
03	1244 - 1245	01	35	1308 - 1309	0	

04	1246 - 1247	01	36	1310 - 1311	0	
05	1248 - 1249	01	37	1312 - 1313	0	
06	1250 - 1251	01	38	1314 - 1315	0	
07	1250 1251	01	20	1216 1217	0	
07	1252 - 1253	01	39	1310 - 1317	0	
08	1254 - 1255	01	40	1318 - 1319	0	
09	1256 - 1257	01	41	1320 - 1321	0	
10	1258 - 1259	01	42	1322 - 1323	0	
11	1260 - 1261	01	43	1324 - 1325	0	
12	1262 - 1263	01	44	1326 - 1327	0	
13	1264 - 1265	01	45	1328 - 1329	0	
14	1266 - 1267	01	46	1330 - 1331	0	
15	1268 - 1269	01	47	1332 - 1333	0	
16	1270 - 1271	01	48	1334 - 1335	0	
17	1272 - 1273	0	49	1336 - 1337	0	
18	1274 - 1275	0	50	1338 - 1339	0	
19	1276 - 1277	0	51	1340 - 1341	0	
20	1278 - 1279	0	52	1342 - 1343	0	
21	1280 - 1281	0	53	1344 - 1345	0	
22	1282 - 1283	0	54	1346 - 1347	0	
23	1284 - 1285	0	55	1348 - 1349	0	
24	1286 - 1287	0	56	1350 - 1351	0	
25	1288 - 1289	0	57	1352 - 1353	0	
26	1290 - 1291	0	58	1354 - 1355	0	
27	1292 - 1293	0	59	1356 - 1357	0	
28	1294 - 1295	0	60	1358 - 1359	0	
29	1296 - 1297	0	61	1360 - 1361	0	
30	1298 - 1299	0	62	1362 - 1363	0	
31	1300 - 1301	0	63	1364 - 1365	0	
32	1302 - 1303	0	64	1366 - 1367	0	
Intervalo d	e valores: 00 = zona	não usada, 1	- 16 = área 1 -	16	·	

Programação de nomes de zonas

Zona n.º	Endereço	Predefi nição	Zona n.º	Endereço	Predefi nição	

Г	1	· · · · ·	1	1	· · ·
1	2952 - 2987	0	33	4104 - 4139	0
2	2988 - 3023	0	34	4140 - 4175	0
3	3024 - 3059	0	35	4176 - 4211	0
4	3060 - 3095	0	36	4212 - 4247	0
5	3096 - 3131	0	37	4248 - 4283	0
6	3132 - 3167	0	38	4284 - 4319	0
7	3168 - 3203	0	39	4320 - 4355	0
8	3204 - 3239	0	40	4356 - 4391	0
9	3240 - 3275	0	41	4392 - 4427	0
10	3276 - 3311	0	42	4428 - 4465	0
11	3312 - 3347	0	43	4464 - 4499	0
12	3348 - 3383	0	44	4500 - 4535	0
13	3384 - 3419	0	45	4536 - 4571	0
14	3420 - 3455	0	46	4572 - 4607	0
15	3456 - 3491	0	47	4608 - 4643	0
16	3492 - 3527	0	48	4644 - 4979	0
17	3528 - 3563	0	49	4680 - 4715	0
18	3564 - 3599	0	50	4716 - 4751	0
19	3600 - 3635	0	51	4752 - 4787	0
20	3636 - 3671	0	52	4788 - 4823	0
21	3672 - 3707	0	53	4824 - 4859	0
22	3708 - 3743	0	54	4860 - 4895	0
23	3744 - 3779	0	55	4896 - 4931	0
24	3780 - 3815	0	56	4932 - 4967	0
25	3816 - 3851	0	57	4968 - 5003	0
26	3852 - 3887	0	58	5004 - 5039	0
27	3888 - 3923	0	59	5040 - 5075	0
28	3924 - 3959	0	60	5076 - 5111	0
29	3960 - 3995	0	61	5112 - 5147	0
30	3996 - 4031	0	62	5148 - 5183	0
31	4032 - 4067	0	63	5184 - 5219	0
32	4068 - 4103	0	64	5220 - 5255	0

Como introduzir caracteres alfabéticos através da programação de endereços

Um caráter precisa de dois valores para poder fornecer informação a dois endereços.

_

- Determine esses valores utilizando a matriz da tabela abaixo.
- Cada caráter da tabela contém um índice de linhas e também um índice de colunas.
- O índice de linhas é o primeiro valor e o índice de colunas é o segundo valor para cada carácter.

Carateres para neerlandês, inglês, francês, alemão, húngaro, italiano, polaco, português, espanhol, sueco, turco

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2		!	"	#	\$	%	&	ı	()	*	+	-	,		/
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4	@	А	В	С	D	E	F	G	н	I	J	К	L	М	N	0
5	Ρ	Q	R	S	Т	U	V	W	Х	Y	Z	[١]	^	_
6	t	а	b	с	d	е	f	g	h	i	j	k	I	m	n	0
7	р	q	r	s	t	u	v	w	х	у	z	{		}	~	
8	đ	Ą		Ł	Ğ		Ć	Ś	Ű		Ş	i	Ź	Ę	ź	Ż
9	Ń	ń	Č	ł	ģ		ć	ś	ű	č	Ş	I	Ţ	ę	ţ	ż
10	á	ŧ	¢	£	€	¥	Š	§	š	©	а	«	7	-	®	-
11	o	±	2	3	Ž	μ	¶	•	ž	1	o	»	Œ	œ	Ÿ	ż
12	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	È	É	Ê	Ë	Ì	Í	Î	Ï
13	Ð	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	×	Ø	Ù	Ú	Û	Ü	Ý	Þ	ß
14	à	á	â	ã	ä	å	æ	Ç	è	é	ê	ë	ì	í	î	ï
15	ð	ñ	ò	ó	ô	ô	ö	÷	ø	ù	ú	û	ü	ý	þ	ÿ
Carat	eres	para g	rego													
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2		!	"	#	\$	%	&	ı	()	*	+	-	,		/
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4	@	А	В	С	D	E	F	G	н	I	J	К	L	М	Ν	0
5	Р	Q	R	S	Т	U	V	W	Х	Y	Z	[١]	^	_
6	٢	а	b	с	d	е	f	g	h	i	j	k	I	m	n	0
7	р	q	r	s	t	u	v	w	х	у	z	{		}	~	
8																
9																
10		"	,	£	€		1	§		©	L	«	-	-		_
11	o	±	2	3		4.	Ά		'E	'H	'l	»	'O	1/2	'Y	Ώ
12	ï	А	В	Г	Δ	Е	Z	н	Θ	I	К	٨	М	N	Ξ	0
13	П	Ρ		Σ	Т	Y	Φ	Х	Ψ	Ω	Ï	Ÿ	ά	ė	ή	i

14	ΰ	а	ß	γ	δ	e	ζ	η	θ	ι	к	λ	μ	v	ξ	о
15	Π	ρ	ς	σ	т	U	φ	Х	Ψ	ω	ï	Ü	ò	Ů	ώ	

Exemplo

A = 4 1, A = Endereço 3736 = 4, Endereço 3737 = 1 o = 6 15, k = 6 11

8.4.2 Programação de função de zona

Função de zona	Орção	Endereço	Predefin ição
00	Seleção de um tipo de zona (00 - 26)*	1000 - 1001	00
	Permitir omissão/forçar arme (0 = desativado, 1 = permitir alarme de forçar, 2 = permitir omissão, 3 = permitir ambos)	1002	3 VDS-A EN=0/2
	Arme silencioso/modo de aviso (0 = desativado, 1 = alarme silencioso, 2 = modo de aviso, 3 = ambos)	1003	O ^{VDS-A} EN=0/2
	Contagem de impulsos (0 = desativado, 1 - 9 = 1 - 9 vezes)	1004	0 VDS-A EN=0
	Bloqueio de zona (0 = desativado, 1 = 1 vez, 2 = 3 vezes, 3 = 6 vezes, 4 = duração do alarme)	1005	3
	DEOL de zona (0 = EOL, 1 = DEOL, 2 = reservado, 3 = NC, 4 = NÃO) (3 e 4 não são aplicáveis para zonas via rádio)	1006	1
	Relatório (1 = 1, recetor 2 = recetor 2, 3 = recetor 3, 4 = 4, recetor 5 = recetor 1, 2, 3, 4, 6 = recetor 1 (2, 3, 4 de reserva) 7 = recetor 1 (2 de reserva) e recetor (4 de reserva) 3 8 = recetor 1, 2 9 = recetor 1, 2 9 = recetor 1 (2 de reserva) 10 = recetor 3, 4 11 = recetor 3 (4 de reserva))	1007	6 VDS-A EN=1/5/6/7
	Zona cruzada/alarme não verificado (0 = desativado, 1 = alarme não verificado, 2 = zona cruzada, 3 = ambos)	1008	0 VDS-A EN=0
	Zona de chamada telefónica doméstica (1 = dom. 1, 2 = dom. 2, 3 = dom. 3, 4 = dom. 4,	1009	0

	5 = dom. 1, 2, 3, 4, 6 = dom. 1 (2, 3, 4 de reserva) 7 = dom. 1 (2 de reserva) e dom. 3 (4 de reserva) 8 = dom. 1, 2 9 = dom. 1 (2 de reserva) 10 = dom. 3, 4 11 = dom. 3 (4 de reserva))		
	Tempo de reação da zona (unidade: x100ms)	1010 - 1013	0003
	Problemas com números domésticos (0 = desativado, 1 = ativado)	1014	1
	Alarme de zona no teclado (0 = desativado, 1 = ativado)	1754	0
01 (como um	Seleção de um tipo de zona*	1015 - 1016	01
exemplo para as funções de	Permitir omissão/forçar arme	1017	3 VDS-A EN=0/2
02 a 15)	Alarme silencioso/modo de aviso	1018	O VDS-A EN=0/2
	Contagem de impulsos	1019	0 VDS-A EN=0
	Bloqueio de zona	1020	3
	Zona DEOL	1021	1
	Relatório	1022	6 VDS-A EN=1/5/6/7
	Zona cruzada/alarme não verificado	1023	0 VDS-A EN=0
	Chamada telefónica de zona doméstica	1024	0
	Tempo de reação da zona	1025 - 1028	0003
	Problemas com números domésticos	1029	1
	Alarme de zona no teclado	1755	0

*Para obter uma explicação dos tipos de zona, consulte Adicionar/apagar zona, página 62.

Para as funções de zona 02 a 15, podem ser programadas as mesmas opções que para as funções de zona 01 com o mesmo número de endereços para cada opção:

- Seleção de um tipo de zona: 2 endereços cada
- Permitir omissão/forçar arme: 1 endereço cada
- Alarme silencioso/modo de aviso sonoro: 1 endereço cada
- Contagem de impulsos: 1 endereço cada
- Bloqueio de zona: 1 endereço cada
- Zona DEOL: 1 endereço cada
- Relatório: 1 endereço cada
- Zona cruzada/alarme não verificado: 1 endereço cada
- Chamada telefónica de zona doméstica: 1 endereço cada
- Tempo de reação de zona: 4 endereços cada
- Problemas com números domésticos: 1 endereço cada

Os valores predefinidos para as funções de zona 02 a 15 são os mesmos que os valores predefinidos das funções de zona 01, exceto para a opção "Seleção de um tipo de zona". Os seguintes endereços são utilizados para programação das funções de zona 02 a 15:

Função de zona	Орção	Endereço	Predefin ição
02	Seleção de um tipo de zona*	1030 - 1031	02
	Opção de problemas com números domésticos Permitir omissão/forçar arme conforme apresentada em cima	1031 - 104	3003160 00003
	Alarme de zona no teclado	1756	0
03	Seleção de um tipo de zona*	1045 - 1046	03
	Opção de problemas com números domésticos Permitir omissão/forçar arme conforme apresentada em cima	1047 - 1059	3003160 00003
	Alarme de zona no teclado	1757	0
04	Seleção de um tipo de zona*	1060 - 1061	04
	Opção de problemas com números domésticos Permitir omissão/forçar arme conforme apresentada em cima	1062 - 1074	3003160 00003
	Alarme de zona no teclado	1758	0
05	Seleção de um tipo de zona*	1075 - 1076	05
	Opção de problemas com números domésticos Permitir omissão/forçar arme conforme apresentada em cima	1077 - 1089	3003160 00003
	Alarme de zona no teclado	1759	0
06	Seleção de um tipo de zona*	1090 - 1091	06
	Opção de problemas com números domésticos Permitir omissão/forçar arme conforme apresentada em cima	1092 - 1104	3003160 00003
	Alarme de zona no teclado	1760	0
07	Seleção de um tipo de zona*	1105 - 1106	07
	Opção de problemas com números domésticos Permitir omissão/forçar arme conforme apresentada em cima	1107 - 1119	3003160 00003
	Alarme de zona no teclado	1761	0
08	Seleção de um tipo de zona*	1120 - 1121	08
	Opção de problemas com números domésticos Permitir omissão/forçar arme conforme apresentada em cima	1122 - 1134	3003160 00003

	Alarme de zona no teclado	1762	0
09	Seleção de um tipo de zona*	1135 - 1136	09
	Opção de problemas com números domésticos Permitir omissão/forçar arme conforme apresentada em cima	1137 - 1149	3003160 00003
	Alarme de zona no teclado	1763	0
10	Seleção de um tipo de zona*	1150 - 1151	10
	Opção de problemas com números domésticos Permitir omissão/forçar arme conforme apresentada em cima	1152 - 1164	3003160 00003
	Alarme de zona no teclado	1764	0
11	Seleção de um tipo de zona*	1165 - 1166	11
	Opção de problemas com números domésticos Permitir omissão/forçar arme conforme apresentada em cima	1167 - 1179	3003160 00003
	Alarme de zona no teclado	1765	0
12	Seleção de um tipo de zona*	1180 - 1181	12
	Opção de problemas com números domésticos Permitir omissão/forçar arme conforme apresentada em cima	1182 - 1194	3003160 00003
	Alarme de zona no teclado	1766	0
13	Seleção de um tipo de zona*	1195 - 1196	13
	Opção de problemas com números domésticos Permitir omissão/forçar arme conforme apresentada em cima	1197 - 1209	3003160 00003
	Alarme de zona no teclado	1767	0
14	Seleção de um tipo de zona*	1210 - 1211	14
	Opção de problemas com números domésticos Permitir omissão/forçar arme conforme apresentada em cima	1212 - 1224	3003160 00003
	Alarme de zona no teclado	1768	0
15	Seleção de um tipo de zona*	1225 - 1226	15
	Opção de problemas com números domésticos Permitir omissão/forçar arme conforme apresentada em cima	1227 - 1239	3003160 00003
	Alarme de zona no teclado	1769	0

*Para obter uma explicação dos tipos de zona, consulte Adicionar/apagar zona, página 62.
Programação da duração da contagem de impulsos 8.4.3

Орção	Endereço	Predefin ição	
Duração de contagem de impulsos (0 = desativado, 1 - 999 = 1 - 999 segundos)	1606 - 1608	060 ^{VDS-A} EN=000	

8.4.4 Programação de temporizador de zona cruzada

Орção	Endereço	Predefin ição	
Temporizador de zona cruzada (1 - 999 = 1 - 999 segundos)	1594 - 1596	060	

8.5 Programação de teclado e área

Programação de área de teclado 8.5.1

Teclado n. ^o	Endereço	Predefi nição		Teclado n. ^o	Endereço	Predefi nição	
1	1560 - 1561	01		9	1576 - 1577	99	
2	1562 - 1563	99		10	1578 - 1579	99	
3	1564 - 1565	99		11	1580 - 1581	99	
4	1566 - 1567	99		12	1582 - 1583	99	
5	1568 - 1569	99		13	1584 - 1585	99	
6	1570 - 1571	99		14	1586 - 1587	99	
7	1572 - 1573	99		15	1588 - 1589	99	
8	1574 - 1575	99		16	1590 - 1591	99	
Intervalo d	e valores: 00 = teclad	do principa	al, 01	- 16 = áreas	01 - 16, 99 = não us	ado	



Informação!

O sistema suporta até 16 teclados principais. Quando o teclado principal não está ligado na área correspondente, não é possível efetuar quaisquer operações de arme/desarme, omissão e reposição de alarme nesse teclado. Só é possível efetuar operações na área quando o teclado principal está ligado à área correspondente.

8.5.2 Programação de temporização de área

Tempo de saída e entrada

Área	Endereço de tempo de saída	Predefi nição	Endereço de tempo de entrada	Predefi nição	Endereço 2 de tempo de entrada	Predefi nição	
1	0785 - 0787	45	0788 - 0790	30	0791 - 0793	30	
2	0794 - 0796	45	0797 - 0799	30	0800 - 0802	30	

3 **	0803 - 0805	45	0806 - 0808	30		0809 - 0811	30	
4 **	0812 - 0814	45	0815 - 0817	30		0818 - 0820	30	
5 **	0821 - 0823	45	0824 - 0826	30		0827 - 0829	30	
6 **	0830 - 0832	45	0833 - 0835	30		0836 - 0838	30	
7 **	0839 - 0841	45	0842 - 0844	30		0845 - 0847	30	
8 **	0848 - 0850	45	0851 - 0853	30		0854 - 0856	30	
9 *	0857 - 0859	45	0860 - 0862	30		0863 - 0865	30	
10 *	0866 - 0868	45	0869 - 0871	30		0872 - 0874	30	
11 *	0875 - 0877	45	0878 - 0880	30		0881 - 0883	30	
12 *	0884 - 0886	45	0887 - 0889	30		0890 - 0892	30	
13 *	0893 - 0895	45	0896 - 0898	30		0899 - 0901	30	
14 *	0902 - 0904	45	0905 - 0907	30		0908 - 0910	30	
15 *	0911 - 0913	45	0914 - 0916	30		0917 - 0919	30	
16 *	0920 - 0922	45	0923 - 0925	30		0926 - 0928	30	
	000 - 999 seg	undos	000-999 segu segundos	ndos, EN=0)45	000-999 segu segundos	indos, EN=	045

* AMAX 4000

** AMAX 3000 / 3000 BE / 4000

Tempo de entrada e saída audível

Орção	Endereço	Predefin ição	
Área 1 (01 = tempo de entrada (STAY) para teclado de área 02 = tempo de saída (STAY) para teclado de área, 04 = tempo de entrada (STAY) para teclado principal, 08 = tempo de saída (STAY) para teclado principal, 10 = tempo de entrada (AWAY) para teclado de área, 20 = tempo de saída (AWAY) para teclado de área, 40 = tempo de entrada (AWAY) para teclado principal, 80 = tempo de saída (AWAY) para teclado principal)	1714 - 1715	15	
Área 2	1716 - 1717	15	
Área 3	1718 - 1719	15	
Área 4	1720 - 1721	15	
Área 5	1722 - 1723	15	
Área 6	1724 - 1725	15	
Área 7	1726 - 1727	15	
Área 8	1728 - 1729	15	

Área 9	1730 - 1731	15	
Área 10	1732 - 1733	15	
Área 11	1734 - 1735	15	
Área 12	1736 - 1737	15	
Área 13	1738 - 1739	15	
Área 14	1740 - 1741	15	
Área 15	1742 - 1743	15	
Área 16	1744 - 1745	15	

8.5.3

Programação de área comum

Opção	Endereço	Predefin ição	
Área comum	1593	0	
(00 = nenhuma,			
01 = área de seguimento 2,			
02 = área de seguimento 2 - 3,			
03 = área de seguimento 2 - 4,			
04 = área de seguimento 2 - 5,			
06 = área de seguimento 2 - 7,			
07 = área de seguimento 2 - 8,			
08 = área de seguimento 2 - 9,			
09 = área de seguimento 2 - 10,			
10 = área de seguimento 2 - 11,			
11 = área de seguimento 2 - 12,			
12 = área de seguimento 2 - 13,			
13 = área de seguimento 2 - 14,			
14 = área de seguimento 2 - 15,			
15 = área de seguimento 2 - 16)			



Informação!

Em caso de área comum, a área 1 será a área comum. Quando existe apenas uma área no sistema, o endereço para programação da área comum só pode ser programado como 1.

8.5.4 Programação de indicação do teclado

Орção	Endereço	Predefin ição
Som de alarme do teclado (0 = desativado, 1 = ativado)	0622	1
Indicação de alarme em teclados (0 = desativado, 1 = STAY armado ativado, 2 = AWAY armado ativado, 3 = ambos ativados)	1615	3

Luz de fundo no tempo de entrada (0 = desativado, 1 = ativado)	1668	1	
Tempo limite de indicação LED de arme do teclado (00 – 99, 00 = sempre ativado)	1682 - 1683	00	
LED de teclado principal ligado (0 = desativado, 1 = primeira área ligada, 2 = primeira área intermitente, 3 = todas as áreas ligadas, 4 = primeira área ligada ex., 5 = primeira área interm. ex., 6 = todas as áreas ligadas ex.)	1681	2	
Som do alarme do teclado principal (0 = desativado, 1 = ativado)	1680	1	
Limite de tempo do regresso do teclado principal ao modo principal (00 - 99, 00 = nunca)	1700 - 1701	60	

8.5.5 Programação de bloqueio de teclado

Орção	Endereço	Predefin ição
Seguir norma EN	1679	0
Bloqueio de teclado (0 = desativado, 1 - 15 = 1 a 15 vezes)	1592	10 VDS-A EN=10

8.6 Programação do sistema

8.6.1 Programação da definição do sistema

Programação das opções DST

Орção	Endereço	Predefin ição	
Opção de hora de verão (DST) automática (00=desativar DST automática, 01=Europa, 02=Brasil, 03=México, 04=EUA e norte do México, 05=personalizar definições de DST)	1746 - 1747	00	
Personalizar o início: mês (1=janeiro, 2=fevereiro, 3=março, 4=abril, 5=maio, 6=junho, 7=julho, 8=agosto, 9=setembro, 10=outubro, 11=novembro, 12=dezembro)	1748	3	
Personalizar o início: ordinal (semana) (1=1º, 2=2º, 3=3º, 4=4º, 5=último)	1749	5	
Personalizar o início: dia da semana (1=segunda-feira, 2=terça-feira, 3=quarta-feira, 4=quinta-feira, 5=sexta-feira, 6=sábado, 7=domingo)	1750	7	
Personalizar o fim: mês (1=janeiro, 2=fevereiro, 3=março, 4=abril, 5=maio, 6=junho, 7=julho, 8=agosto, 9=setembro, 10=outubro, 11=novembro, 12=dezembro)	1751	10	
Personalizar o fim: ordinal (semana) (1=1º, 2=2º, 3=3º, 4=4º, 5=último)	1752	5	

Personalizar o fim: dia da semana (1=segunda-feira,	1753	7	
2=terça-feira, 3=quarta-feira, 4=quinta-feira, 5=sexta-feira,			
6=sábado, 7=domingo)			

Programação da configuração de falha

Орção	Endereço	Predefin ição	
Tempo de atraso do relatório de falha de AC (99 = desativado, 0 - 98 = 0 - 98 minutos)	1613 - 1614	60 ^{VDS-A} EN=00-60	
Apresentação visual e som de falha de data e hora (0 = desativado, 1 = ativado)	0620	1	
Som de falha (0 = desativado, 1 = ativado)	0621	1 VDS-A EN=1	
Intervalo de verificação da bateria (0 = desativado, 1 - 15 = 1 - 15 minutos)	1612	15 ^{VDS-A} EN=15	
Monitor da linha telefónica (0 = desativado, 1 = ativado)	1599	0	
Supervisão da sirene (minutos)	0623 - 0624	00	
Supervisão da sirene/PO 1+2 (0 = desativado, 1 = monitor OC1 ativado, 2 = monitor OC2 ativado, 3 = ativado)	1598	0	
Reset automático de falha de AC (0 = desativado, 1 = ativado)	1671	0	
Reset automático de falha de comunicação (0 = desativado, 1 = ativado)	1672	0	
Reset automático de falha telefónica (0 = desativado, 1 = ativado)	1673	0	
Reset automático de falha geral (0 = desativado, 1 = ativado)	1674	0	

Programação rápida de arme

Opção	Endereço	Predefin ição	
Arme rápido (0 = desativado 1= ativado)	1597	1 VDS-A EN=0	

Programação do acesso do instalador até ao arme seguinte

Орção	Endereço	Predefin ição	
Acesso do instalador até ao arme seguinte (0 = desativado, 1 = ativado)	1660	0	

Programação de acesso IP remoto

Орção	Endereço	Predefin ição	
Acesso IP remoto (0 = desativado, 1 = ativado)	0971	0	

Programação de arme forçado em caso de problema do sistema

Орção	Endereço	Predefin ição	
Arme forçado em caso de problema do sistema (0 = desativado, 1 = ativado)	1611	1	

Programação de contagem de registo de eventos por período definido/não definido

Opção	Endereço	Predefin ição	
Contagem de registo de eventos por período definido/não definido (3 - 10)	1609	10	

Programação da versão do idioma

Орção	Endereço	Predefin ição	
Versão de idioma do teclado (0 = predefinição, 1 = EN, 2 =	0996	0	
DE, 3 = ES, 4 = FR, 5 = PT, 6 = PL, 7 = NL, 8 = SE, 9 = TR,			
10 = HU, 11 = IT, 12 = EL)			

Alarme de 2 botões do teclado

Орção	Endereço	Predefin ição	
Alarme de 2 botões do teclado (0 = desativado, 1 = ativado)	0992	1	
Alarme de pânico de 2 botões do teclado (0 = desativado, 1 = relatório, 2 = sirene, 3 = todos)	0993	1	
Alarme de incêndio de 2 botões do teclado (0 = desativado, 1 = relatório, 2 = sirene, 3 = todos)	0994	1	
Alarme médico de 2 botões do teclado (0 = desativado, 1 = relatório, 2 = sirene, 3 = todos)	0995	1	

Indicação de sabotagem do sistema

Opção	Endereço	Predefin	
		ição	

Indicação de sabotagem do sistema na área (0 = área 1, 1 = todas as áreas)	1610	0	
Omissão de sabotagem de zona quando a zona DEOL é omitida (0 = desativado, 1 = ativado)	1603	1	
Tempo de ressalto de sabotagem (unidade: x100s)	1675 - 1678	0003	

Programação do nome da área e da empresa

Орção	Endereço	Predefin ição	
Nome da área 1	2596 - 2615	0	
Nome da área 2	2616 - 2635	0	
Nome da área 3	2636 - 2655	0	
Nome da área 4	2656 - 2675	0	
Nome da área 5	2676 - 2695	0	
Nome da área 6	2696 - 2715	0	
Nome da área 7	2716 - 2735	0	
Nome da área 8	2736 - 2755	0	
Nome da área 9	2756 - 2775	0	
Nome da área 10	2776 - 2795	0	
Nome da área 11	2796 - 2815	0	
Nome da área 12	2816 - 2835	0	
Nome da área 13	2836 - 2855	0	
Nome da área 14	2856 - 2875	0	
Nome da área 15	2876 - 2895	0	
Nome da área 16	2896 - 2915	0	
Nome da empresa	2916 - 2951	0	

O nome de área ou da empresa pode conter até 18 carateres. Cada caráter do nome da área ou da empresa utiliza 2 endereços.

Como introduzir caracteres alfabéticos através da programação de endereços

- Um caráter precisa de dois valores para poder fornecer informação a dois endereços.
- Determine esses valores utilizando a matriz da tabela abaixo.
- Cada caráter da tabela contém um índice de linhas e também um índice de colunas.
- O índice de linhas é o primeiro valor e o índice de colunas é o segundo valor para cada carácter.

Carateres para neerlandês, inglês, francês, alemão, húngaro, italiano, polaco, português, espanhol, sueco, turco

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

2		!	"	#	\$	%	&	'	()	*	+	-	,		/
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4	@	A	В	С	D	E	F	G	н	I	J	К	L	М	N	0
5	Р	Q	R	S	Т	U	V	W	Х	Y	Z	[\]	^	_
6	t	a	b	с	d	е	f	g	h	i	j	k	I	m	n	0
7	р	q	r	s	t	u	v	w	x	у	z	{	1	}	~	
8	đ	Ą		Ł	Ğ		Ć	Ś	Ű		Ş	i	Ź	Ę	ź	Ż
9	Ń	ń	Č	ł	ğ		ć	ś	ű	č	Ş	I	Ţ	ę	ţ	ż
10	á	i	¢	£	€	¥	Š	§	š	©	а	«	-	-	®	-
11	0	±	2	3	Ž	μ	۹	•	ž	1	0	»	Œ	œ	Ÿ	ż
12	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	È	É	Ê	Ë	ì	Í	Î	Ï
13	Ð	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	×	Ø	Ù	Ú	Û	Ü	Ý	Þ	ß
14	à	á	â	ã	ä	å	æ	Ç	è	é	ê	ë	ì	í	î	ï
15	ð	ñ	ò	ó	ô	ô	ö	÷	ø	ù	ú	û	ü	ý	þ	ÿ
Carat	Carateres para grego															
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2		!	"	#	\$	%	&	ı	()	*	+	-	,		/
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4	@	A	В	С	D	E	F	G	н	I	J	К	L	М	N	0
5	Р	Q	R	S	Т	U	V	W	Х	Y	Z]	١]	^	_
6	t	a	b	с	d	е	f	g	h	i	j	k	I	m	n	0
7	р	q	r	s	t	u	v	w	x	у	z	{	1	}	~	
8																
9																
10		"	,	£	€		1	§		©	·	«	-	-		-
11	0	±	2	3		-1-	Ä		Έ	'H	1	»	'O	1/2	'Y	Ω
12	ï	А	В	Г	Δ	Е	Z	Н	Θ	Ι	К	Λ	М	Ν	Ξ	0
13	П	Р		Σ	Т	Y	Φ	Х	Ψ	Ω	Ï	Ÿ	ά	ė	'n	i

Exemplo

14

15

A = 4 1, A = Endereço 3736 = 4, Endereço 3737 = 1

γ

σ

δ

т

е

U

ζ

φ

η

Х

θ

Ψ

ι

ω

к

ï

λ

Ü

μ

ò

٧

Ů

ß

ς

o = 6 15, k = 6 11

ΰ

Π

α

ρ

ξ

ώ

0

8.6.2 Programação da predefinição de fábrica do sistema

Ativar pontos de predefinição de fábrica

Opção	Endereço	Predefin ição	
Pontos de predefinição de fábrica (0 = desativado, 1 = ativado)	1604	1	

8.7 Programação da saída e da sirene

8.7.1 Programação da saída

N.º de saída	Disponível no módulo	Disponível no painel
01 - 03	Saída na placa	AMAX 2100 / 3000 / 3000 BE / 4000
04	Saída na placa	AMAX 3000 BE / 4000
05 - 12	Saída do módulo DX3010 1	AMAX 2100 / 3000 / 3000 BE / 4000
13 - 20	Saída do módulo DX3010 2	AMAX 3000 / 3000 BE / 4000

N.º de saída	Орção	Endereço	Predefin ição
01	Tipo de evento de saída 1 (00-36)*	0625 - 0626	05
	Área/zona de saída n.º 1	0627 - 0628	00
	Modo de saída 1 (0 = contínua, 1 = por impulsos, 3 = contínua invertida)	0629	0
	Tempo de saída 1 (segundos)	0630 - 0632	180
	Tipo de evento de saída 2 (00-36)*	13164 - 13165	00
	Área/zona de saída n.º 2	13166 - 13167	00
	Modo de saída 2 (0 = contínua, 1 = por impulsos, 3 = contínua invertida)	13168	0
	Tempo de saída 2 (segundos)	13169 - 13171	000
	Tipo de evento de saída 3 (00-36)*	13172 - 13173	00
	Área/zona de saída n.º 3	13174 - 13175	00
	Modo de saída 3 (0 = contínua, 1 = por impulsos, 3 = contínua invertida)	13176	0
	Tempo de saída 3 (segundos)	13177 - 13179	000
02	Tipo de evento de saída 1	0633 - 0634	05
	Área/zona de saída n.º 1	0635 - 0636	00
	Modo de saída 1	0637	0
	Tempo de saída 1	0638 - 0640	000

	Tipo de evento de saída 2	13180 - 13181	00
	Área/zona de saída n.º 2	13182 - 13183	00
	Modo de saída 2	13184	0
	Tempo de saída 2	13185 - 13187	000
	Tipo de evento de saída 3	13188 - 13189	00
	Área/zona de saída n.º 3	13190 - 13191	00
	Modo de saída 3	13192	0
	Tempo de saída 3	13193 - 13195	000
03	Tipo de evento de saída 1	0641 - 0642	05
	Área/zona de saída n.º 1	0643 - 0644	00
	Modo de saída 1	0645	0
	Tempo de saída 1	0646 - 0648	180
	Tipo de evento de saída 2	13196 - 13197	00
	Área/zona de saída n.º 2	13198 - 13199	00
03	Modo de saída 2	13200	0
	Tempo de saída 2	13201 - 13203	000
	Tipo de evento de saída 3	13204 - 13205	00
	Área/zona de saída n.º 3	13206 - 13207	00
	Modo de saída 3	13208	0
	Tempo de saída 3	13209 - 13211	000
04	Tipo de evento de saída 1	0649 - 0650	07
	Área/zona de saída n.º 1	0651 - 0652	00
	Modo de saída 1	0653	0
	Tempo de saída 1	0654 - 0656	180
	Tipo de evento de saída 2	13212 - 13213	00
	Área/zona de saída n.º 2	13214 - 13215	00
	Modo de saída 2	13216	0
	Tempo de saída 2	13217 - 13219	000
	Tipo de evento de saída 3	13220 - 13221	00
	Área/zona de saída n.º 3	13222 - 13223	00
	Modo de saída 3	13224	0
	Tempo de saída 3	13225 - 13227	000

05 (como um	Tipo de evento de saída 1	0657 - 0658	00
exemplo para as saídas	Área/zona de saída n.º 1	0659 - 0660	00
seguintes 06 a	Modo de saída 1	0661	0
20)	Tempo de saída 1	0662 - 0664	000
	Tipo de evento de saída 2	13228 - 13229	00
	Área/zona de saída n.º 2	13230 - 13231	00
	Modo de saída 2	13232	0
	Tempo de saída 2	13233 - 13235	000
	Tipo de evento de saída 3	13236 - 13237	00
	Área/zona de saída n.º 3	13238 - 13239	00
	Modo de saída 3	13240	0
	Tempo de saída 3	13241 - 13243	000

* Para obter uma explicação para os eventos de saída, consulte , *página* 90 no capítulo *Saídas, página* 90.

Para as saídas 06 a 20, podem ser programadas as mesmas opções que para a saída 05 com o mesmo número de endereços para cada uma das três opções de saída:

- Evento de saída: 2 endereços cada
- N.º de área/zona de saída: 2 endereços cada
- Modo de saída: 1 endereço cada
- Tempo de saída: 3 endereços cada

Os valores predefinidos para as saídas 06 a 20 são os mesmos que os valores predefinidos da saída 05.

Os seguintes endereços são usados para programar as saídas 06 a 20 com três tipos de evento de saída cada:

N.º de saída	Endereço	N.º de saída	Endereço	N.º de saída	Endereço
06	0665 - 0672	11	0705 - 0712	16	0745 - 0752
	13244 - 13251		13324 - 13331		13404 - 13411
	13252 - 13259		13332 - 13339		13412 - 13419
07	0673 - 0680	12	0713 - 0720	17	0753 - 0760
	13260 - 13267		13340 - 13347		13420 - 13427
	13268 - 13275		13348 - 13355		13428 - 13435
08	0681 - 0688	13	0721 - 0728	18	0761 - 0768
	13276 - 13283		13356 - 13363		13436 - 13443
	13284 - 13291		13364 - 13371		13444 - 13451
09	0689 - 0696	14	0729 - 0736	19	0769 - 0776
	13292 - 13299		13372 - 13379		13452 - 13459

	13300 - 13307		13380 - 13387		13460 - 13467
10	0697 - 0704	15	0737 - 0744	20	0777 - 0784
	13308 - 13315		13388 - 13395		13468 - 13475
	13316 - 13323		13396 - 13403		13476 - 13483



Informação!

Quando o alarme de ativação de zonas é programado como silencioso, os alarmes de teclado e sonoro não têm saída.

8.7.2 Programação da sirene

Ορção	Endereço	Predefin ição	
Aviso sonoro para dispositivos de aviso (0 = desactivado, 1 = activado)	1600	1	
Indicação por aviso sonoro da sirene interna (0 = desactivado, 1 = activado)	1611	0	
Silenciar os dispositivos de aviso quando o sistema está desarmado (0 = desactivado, 1 = activado)	1605	1	

8.8

8 Programação do dispositivo RF

Opções de RF

Opção	Endereço	Predefin ição	
Funcionalidade da impressora (0 = desativado, 1 = ativado)	0991	0	
Funcionalidade do recetor RF (0 = desativado, 1= ativado)	0948	0	
Intervalo de supervisão RF (0 = desativado, 1 = 20 min, 2 = 1h, 3 = 2h, 4 = 4h, 5 = 12 h, 6 = 24h)	0949	4 ^{EN=2}	
Nível de deteção de bloqueio de RF (00 - 15, 00 = desativado, 01 = mais sensível, 15 = menos sensível)	0950	12	
Ressonância por nível baixo da bateria do dispositivo RF (0 = desativado, 1 = 4h, 2 = 24h)	0951	2	
Arme/desarme de aviso sonoro da sirene (comando via rádio RF) (0 = desativado, 1 = ativado)	0952	1	
Opção de pânico por comando via rádio (0 = sem alarme, 1 = alarme silencioso, 2 = alarme sonoro)	0953	0	
Alarme de RF em falta (0 = desativado, 1 = ativado)	0954	1	

RFID de zona via rádio

RFID para zona via	Endereço	Predefini ção (dez dígitos,	RFID para zona via	Endereço	Predefini ção (dez dígitos,	
rádio n.º		15 = não utilizado)	rádio n.º		15 = não utilizado)	
1	5256 - 5265	15	33	5576 - 5585	15	
2	5266 - 5275	15	34	5586 - 5595	15	
3	5276 - 5285	15	35	5596 - 5605	15	
4	5286 - 5295	15	36	5606 - 5615	15	
5	5296 - 5305	15	37	5616 - 5625	15	
6	5306 - 5315	15	38	5626 - 5635	15	
7	5316 - 5325	15	39	5636 - 5645	15	
8	5326 - 5335	15	40	5646 - 5655	15	
9	5336 - 5345	15	41	5656 - 5665	15	
10	5346 - 5355	15	42	5666 - 5675	15	
11	5356 - 5365	15	43	5676 - 5685	15	
12	5366 - 5375	15	44	5686 - 5695	15	
13	5376 - 5385	15	45	5696 - 5705	15	
14	5386 - 5395	15	46	5706 - 5715	15	
15	5396 - 5405	15	47	5716 - 5725	15	
16	5406 - 5415	15	48	5726 - 5735	15	
17	5416 - 5425	15	49	5736 - 5745	15	
18	5426 - 5435	15	50	5746 - 5755	15	
19	5436 - 5445	15	51	5756 - 5765	15	
20	5446 - 5455	15	52	5766 - 5775	15	
21	5456 - 5465	15	53	5776 - 5785	15	
22	5466 - 5475	15	54	5786 - 5795	15	
23	5476 - 5485	15	55	5796 - 5805	15	
24	5486 - 5495	15	 56	5806 - 5815	15	
25	5496 - 5505	15	 57	5816 - 5825	15	
26	5506 - 5515	15	58	5826 - 5835	15	
27	5516 - 5525	15	59	5836 - 5845	15	
28	5526 - 5535	15	 60	5846 - 5855	15	

29	5536 - 5545	15	61	5856 - 5865	15	
30	5546 - 5555	15	62	5866 - 5875	15	
31	5556 - 5565	15	63	5876 - 5885	15	
32	5566 - 5575	15	64	5886 - 5895	15	

RFID de repetidor via rádio

RFID para repetidor via rádio n.º	Endereço	Predefinição (dez dígitos, 15 = não utilizado)	
1	5896 - 5905	15	
2	5906 - 5915	15	
3	5916 - 5925	15	
4	5926 - 5935	15	
5	5936 - 5945	15	
6	5946 - 5955	15	
7	5956 - 5965	15	
8	5966 - 5975	15	

9 Resolução de problemas

9.1 Problema geral

Problema	Motivo	Solução		
Nada é apresentado no teclado após o arranque	 Falha de fusível da alimentação AC ou da bateria Anomalia da ligação da cablagem RBGY 	 Verifique se os fusíveis da alimentação AC e da bateria estão corretamente ligados e funcionam normalmente Volte a estabelecer a ligação da cablagem RBGY 		
O teclado não responde (emissão de som de erro ao premir qualquer tecla).	 Anomalia da ligação da cablagem RBGY O teclado ficou bloqueado após um número excessivo de tentativas de introdução de palavras-passe erradas Jumper incorreto ao utilizar vários teclados 	 Volte a estabelecer a ligação da cablagem RBGY Utilize após 3 minutos Defina novamente o jumper, consultando as informações acerca de definições de endereço dos teclados 		
Indicador de zona permanentemente ligado.	 Ligação incorreta das cablagens da zona Funcionamento anómalo do detetor A resistência fim-de-linha (EOL) não está corretamente ligada à extremidade do detetor 	 Entre novamente na ligação de cablagens de zona Reinicialize o detetor Ligue corretamente a resistência fim-de-linha (EOL) à extremidade do detetor 		
Indicador de falha permanentemente ligado/ intermitente	 Apresentação de falha de data e hora na programação, embora a data e a hora não estejam definidas A bateria de reserva não está ligada ou a tensão da bateria ligada é inferior a 12 V A sirene de alarme não está ligada A definição do número de telefone está incorreta A rede telefónica não está ligada 	 Acertar data e hora Ligue a bateria ou reponha como tensão da bateria um valor superior a 12 V Ligue a sirene de alarme (substituindo a sirene de alarme por uma resistência de 1 K) Volte a definir corretamente o número de telefone Ligue a rede telefónica Ligue o interruptor contra sabotagem ou o jumper de curto-circuito 		

	 O interruptor contra sabotagem não está ligado O módulo externo deve ser utilizado para programação, mas não está ligado 	 Ligue os módulos para programação como DX2010, DX3010, B426- M
Sem resposta da zona durante um breve período após o arranque	 Para assegurar o normal funcionamento, não deve interferir com o sistema durante um minuto após o arranque 	– Utilize após 1 minuto
Falha de alimentação AC	 O fusível de alimentação AC está fundido. 	 Verifique se a ligação das cablagens do transformador de 18 V está correta e substitua o fusível
Proteção contra sobrecorrente da alimentação auxiliar	 Cablagem anómala da alimentação auxiliar de 12 V A alimentação auxiliar excede o limite máximo da fonte de alimentação para o painel AMAX 	 Volte a ligar a alimentação auxiliar Utilize uma fonte de alimentação externa para dispositivos do perímetro
Não é possível recuperar a alimentação auxiliar após curto-circuito	 Falha da alimentação AC e da bateria 	 Volte a ligar a alimentação AC e a bateria
A falha da bateria continua a ser apresentada após a substituição da mesma	 A bateria pode ser testada ao fim de 4 horas, de cada vez que o sistema é armado A tensão da bateria é inferior a 12 V 	 A falha será automaticamente eliminada quando o sistema for reinicializado ou quando a bateria for novamente testada Carregue a bateria até a tensão atingir um valor igual ou superior a 12 V
O sistema não entra no modo de programação após o arranque	 O sistema está no estado de alarme O sistema está no estado armado 	 Reinicialize o alarme Desarme o sistema e mantenha-o no estado desarmado
O LED vermelho na placa principal apaga-se	 Anomalia da alimentação AC e da bateria de reserva Falha da placa principal 	 Verifique a alimentação AC e a bateria de reserva Substitua a placa principal

O sistema não efetua a marcação quando o alarme está presente.	 Existem parâmetros relevantes da central de receção de alarmes que não estão definidos 	 Defina corretamente o número de telefone, defina o formato do CID e defina o alarme de zona para os caminhos correspondentes
Falha de ativação remota através de telefone	 A ativação remota através de telefone está desativada (o endereço 0144 está definido como 0) Existem várias áreas no sistema 	 Programe um número de 1 a 15 para o endereço 0144 A ativação através de telefone só está ativa quando o sistema tem definida apenas a área 1
O RPS não consegue efetuar a programação e o controlo remotos	 Os endereços 0144 e 0145 estão definidos como 0 	 Programe um número de 1 a 15 para o endereço 0144. Programe o endereço 0145 a 1.
Anomalia ocasional da comunicação quando é utilizado o formato Contact ID/alarme de telefone pessoal	 É utilizado um sistema de expansão na rede telefónica A rede telefónica suporta também ADSL 	 Adicione marcação retardada na programação Ligue o sistema depois do filtro ADSL
O teclado e a sirene de alarme (desativada) não respondem quando é acionado um alarme de zona	 Está ativado o alarme silencioso de zona 	 Desative o alarme silencioso de zona
O painel AMAX não consegue enviar relatórios (programado para enviar relatórios à central de receção de alarmes)	 O formato de transmissão programado para a central de receção de alarmes é 0 = não utilizado 	 Programe o formato de transmissão 1 ou 3 para a central de receção de alarmes

9.2 Pesquisa de problemas e falhas

Pesquisa de falhas

As falhas e as sabotagens podem ser apresentadas através da função de análise de falha. Para obter mais informações, consulte *Vista do sistema, página 88*.

São	possíveis	as	seguintes	falhas e	sabotagens:
ouo	p000010010	us	Jeguintes	runnus c	Subolugens.

Indicadores de número acesos		2505	Descrição da falha ou sabotagem	
Primeiro Segundo Terceiro		Terceiro		
1			Falha do módulo acessório	
1	1		Falha do módulo de rede/IP 1	
1	1	1 - 2	Falha do módulo de rede/IP 1 - 2	
1	2		Falha do módulo de expansão de saídas	

1	2	1 - 2	Falha do módulo de expansão de saídas 1 - 2
1	3		Falha do módulo de expansão de entradas
1	3	1-6	Falha do módulo de expansão de entradas 1 - 6
1	4		Falha da impressora
1	4	2	Impressora em falta
1	4	3	Falha da impressora
1	5		Falha do recetor RF
1	5	1	Falha do recetor RF 1
1	5	2	Recetor RF 1 em falta
1	5	3	Recetor RF 1 com o sinal obstruído
1	6		Falha do sensor RF
1	6	1	Sensor RF em falta*
1	6	2	Falha do sensor RF*
1	7		Falha do repetidor RF
1	7	1 - 8	Repetidor RF 1 - 8 em falta
1	8		Falha da configuração RF
1	8	1	Sensores em conflito de configuração*
1	8	2	Repetidores em conflito de configuração*
1	8	3	Comandos via rádio em conflito de configuração*
2			Falha de alimentação
2	1		Falha de CA no painel de controlo
2	2		Bateria fraca no painel de controlo
2	3		Falha de alimentação auxiliar no painel de controlo
2	3	1 - 2	Falha de alimentação auxiliar no painel de controlo 1 - 2
2	4		Falha de alimentação no bus opcional Bosch
2	4	1 - 2	Falha de alimentação no bus opcional Bosch 1 - 2
2	5		Falha de alimentação CA no repetidor RF
2	5	1 - 8	Falha de alimentação CA no repetidor RF 1 - 8
2	6		Falha da bateria no repetidor RF
2	6	1 - 8	Falha da bateria no repetidor RF 1 - 8
2	7		Falha de alimentação no sensor RF*
2	8		Falha da bateria no comando via rádio RF*
3			Falha de saída

3	1		Falha da saída na placa 1
3	2		Falha da saída na placa 2
4			Falha do teclado
4	1 - 16		Falha do teclado 1 - 16
5			Falha do sistema
5	1		A data e a hora não estão definidas
6			Falha de comunicação
6	1		Falha de comunicação 1
6	2		Falha de comunicação 2
6	3		Falha de comunicação 3
6	4		Falha de comunicação 4
6	5		Falha da linha telefónica
7			Sabotagem
7	1		Sabotagem do sistema
7	2		Sabotagem do teclado
7	2	1 - 16	Sabotagem do teclado 1 - 16
7	3		Sabotagem do módulo de expansão de zonas
7	3	1 - 6	Sabotagem do módulo de expansão de zonas 1 - 6
7	4		Sabotagem de zona DEOL
7	4	1 - 16	Sabotagem do sensor DEOL
7	5		Sabotagem do tipo de zona
7	5	1 - 16	Sabotagem do tipo de zona 1 - 16
7	6		Bloqueio do teclado
7	6	1	Bloqueio do teclado
7	7		Sabotagem no recetor RF
7	7	1	Sabotagem no recetor RF
7	8		Sabotagem no repetidor RF
7	8	1 - 8	Sabotagem no repetidor RF
8			Falha externa
8	1 - 16		Zona de falha externa 1 - 16

Tab. 9.14: Tipos de condições de falha ou sabotagem

* Caso uma ou mais falhas ocorram nesta categoria

Descrição da falha

1 - Falha de módulo acessório

- Falha do módulo de expansão de saídas 1-2

Condição:

Sem comunicação com o DX3010, se o DX3010 estiver disponível.

Restaurar:

Restaure a comunicação com o DX3010 para uma condição normal e faça o reset da falha.
 Para obter mais informações, consulte DX3010, página 19.

Supervisionar:

1. Relate a falha do DX3010 ao destino configurado no endereço 140 quando a falha for detetada.

Intermitência lenta do indicador FAULT (consulte *Indicadores do teclado, página 8* para uma descrição detalhada).

- 2. Quando a falha for reposta, envie o relatório de restauro aos destinos configurados.
- \checkmark O indicador FAULT apaga-se se não houver nenhuma outra falha no sistema.

- Falha do módulo de expansão de entradas 1-6

Condição:

Não há comunicação com o DX2010, se o DX2010 estiver disponível.

Restaurar:

Restaure a comunicação com o DX2010 para uma condição normal e faça o reset da falha.
 Para obter mais informações, consulte DX2010, página 17.

Supervisionar:

1. Relate a falha do DX2010 ao destino configurado no endereço 140 quando a falha for detetada.

Intermitência lenta do indicador FAULT (consulte *Indicadores do teclado, página 8* para uma descrição detalhada).

- 2. Quando a falha for reposta, envie o relatório de restauro aos destinos configurados.
- ✓ O indicador FAULT apaga-se se não houver nenhuma outra falha no sistema.

- Falha da impressora

Impressora em falta

Condição:

Não há comunicação com a impressora disponível, caso a impressora esteja ativada. Restaurar:

 Restaure a comunicação com a impressora para uma condição normal e faça o reset da falha.

Supervisionar:

- 1. Relate a falha de impressora em falta ao destino configurado quando a falha for detetada. Intermitência lenta do indicador FAULT (consulte *Indicadores do teclado, página 8* para uma descrição detalhada).
- 2. Quando a falha for reposta, envie o relatório de restauro aos destinos configurados.
- ✓ O indicador FAULT apaga-se se não houver nenhuma outra falha no sistema.

Falha da impressora

Condição:

Condição de anomalia da impressora (por exemplo, falta de papel de impressão/memória intermédia da impressora excedida/etc.), caso a impressora esteja ativada. Restaurar:

> Restaure a impressora para uma condição normal e faça o reset da falha.

Supervisionar:

- Relate o erro de impressora ao destino configurado quando a falha for detetada. Intermitência lenta do indicador FAULT (consulte *Indicadores do teclado, página 8* para uma descrição detalhada).
- 2. Quando a falha for reposta, envie o relatório de restauro aos destinos configurados.
- O indicador FAULT apaga-se se não houver nenhuma outra falha no sistema.

Falha de recetores RF

Falha de recetores RF 1

Condição:

A condição da central de receção de alarmes é anómala (por exemplo, micro RF removido/ micro RF mantido em reposição/etc.) se um módulo via rádio estiver ativado. Restaurar:

- Restaure a comunicação com a central de receção de alarmes para uma condição normal e faça o reset da falha. Para obter mais informações, consulte *Dispositivos RF, página 98*.
 Supervisionar:
- 1. Relate a falha da central de receção de alarmes ao destino configurado quando a falha for detetada.

Intermitência lenta do indicador FAULT (consulte *Indicadores do teclado, página* 8 para uma descrição detalhada).

- 2. Quando a falha for reposta, envie o relatório de restauro aos destinos configurados.
- ✓ O indicador FAULT apaga-se se não houver nenhuma outra falha no sistema.

Elementos RF 1 em falta

Condição:

- 1. Sem comunicação com a central de receção de alarmes se um módulo via rádio estiver ativado.
- 2. Está configurada uma zona RF, um repetidor ou um comando via rádio, mas o módulo via rádio está desativado.

Restaurar:

Restaure a comunicação com a central de receção de alarmes para uma condição normal, ative o módulo via rádio e faça o reset da falha. Para obter mais informações, consulte Dispositivos RF, página 98.

Supervisionar:

 Relate a falha da central de receção de alarmes em falta ao destino configurado quando a falha for detetada.

Intermitência lenta do indicador FAULT (consulte *Indicadores do teclado, página 8* para uma descrição detalhada).

- 2. Quando a falha for reposta, envie o relatório de restauro aos destinos configurados.
- ✓ O indicador FAULT apaga-se se não houver nenhuma outra falha no sistema.

Elementos RF 1 com o sinal obstruído

Condição:

Um sinal está interferir com a central de receção de alarmes, se um módulo via rádio estiver ativado.

Restaurar:

Remova o sinal de interferência em torno da central de receção de alarmes, ative o módulo via rádio e faça o reset da falha. Para obter mais informações, consulte Dispositivos RF, página 98.

Supervisionar:

- Relate a falha de bloqueio da central de receção de alarmes ao destino configurado quando a falha for detetada. Intermitência lenta do indicador FAULT (consulte *Indicadores do teclado, página 8* para uma descrição detalhada).
- 2. Quando a falha for reposta, envie o relatório de restauro aos destinos configurados.
- ✓ O indicador FAULT apaga-se se não houver nenhuma outra falha no sistema.

- Falha do sensor RF

Sensor RF em falta

Condição:

Uma zona via rádio não envia o relatório de estado para a central de receção de alarmes durante o intervalo de supervisão de RF, se estiver ativado um módulo via rádio. Restaurar:

 Certifique-se de que todas as zonas via rádio enviam relatórios de estado para a central de receção de alarmes no intervalo de supervisão de RF e faça o reset da falha. Para obter mais informações, consulte *Dispositivos RF, página 98*.

Supervisionar:

1. Relate a falha de zona via rádio em falta ao destino configurado quando a falha for detetada.

Intermitência lenta do indicador FAULT (consulte *Indicadores do teclado, página 8* para uma descrição detalhada).

- 2. Quando a falha for reposta, envie o relatório de restauro aos destinos configurados.
- ✓ O indicador FAULT apaga-se se não houver nenhuma outra falha no sistema.

Falha do sensor RF

Condição:

Uma zona via rádio apresenta uma condição anómala (por exemplo, elemento pirotécnico retirado do detector de incêndio/etc.) e um módulo via rádio ativado. Restaurar:

 Restaure todas as zonas via rádio para uma condição normal e faça o reset da falha. Para obter mais informações, consulte *Dispositivos RF, página 98*.

Supervisionar:

- 1. Relate a falha de zona via rádio ao destino configurado quando a falha for detetada. Intermitência lenta do indicador FAULT (consulte *Indicadores do teclado, página 8* para uma descrição detalhada).
- 2. Quando a falha for reposta, envie o relatório de restauro aos destinos configurados.
- ✓ O indicador FAULT apaga-se se não houver nenhuma outra falha no sistema.

Falha do repetidor RF

1-8 Repetidor RF 1-8 em falta

Condição:

Não é enviado o relatório de estado para a central de receção de alarmes durante o intervalo de supervisão de RF, se estiver ativado um módulo via rádio. Restaurar:

Certifique-se de que os relatórios de estado são enviados para a central de receção de alarmes no intervalo de supervisão de RF e faça o reset da falha. Para obter mais informações, consulte Dispositivos RF, página 98.

Supervisionar:

1. Relate a falha de repetidor em falta ao destino configurado quando a falha for detetada.

Intermitência lenta do indicador FAULT (consulte *Indicadores do teclado, página 8* para uma descrição detalhada).

- 2. Quando a falha for reposta, envie o relatório de restauro aos destinos configurados.
- ✓ O indicador FAULT apaga-se se não houver nenhuma outra falha no sistema.

- Falha da configuração RF

Sensores em conflito de configuração

Condição:

Uma configuração de zona via rádio apresenta uma condição de erro. Restaurar:

 Restaure todas as zonas via rádio para uma condição normal e faça o reset da falha. Para obter mais informações, consulte Dispositivos RF, página 98.

Supervisionar:

Intermitência lenta do indicador FAULT (consulte *Indicadores do teclado, página 8* para uma descrição detalhada).

- faça o reset da falha
- ✓ O indicador FAULT apaga-se se não houver nenhuma outra falha no sistema.

Repetidores em conflito de configuração

Condição:

Uma configuração de repetidor apresenta uma condição de erro. Restaurar:

 Restaure todos os repetidores para uma condição normal e faça o reset da falha. Para obter mais informações, consulte Dispositivos RF, página 98.

Supervisionar:

Intermitência lenta do indicador FAULT (consulte *Indicadores do teclado, página 8* para uma descrição detalhada).

- faça o reset da falha
- ✓ O indicador FAULT apaga-se se não houver nenhuma outra falha no sistema.

Comandos via rádio em conflito de configuração

Condição:

Uma configuração de comando via rádio apresenta uma condição de erro. Restaurar:

Restaure todos os comandos via rádio para uma condição normal e faça o reset da falha.
 Para obter mais informações, consulte *Dispositivos RF, página 98*.

Supervisionar:

Intermitência lenta do indicador FAULT (consulte *Indicadores do teclado, página 8* para uma descrição detalhada).

- faça o reset da falha
- ✓ O indicador FAULT apaga-se se não houver nenhuma outra falha no sistema.

2 - Falha de alimentação

Falha de AC no painel de controlo

Condição:

- 1. Deficiência de alimentação AC causada por um transformador.
- 2. O fusível da fonte de alimentação está fundido (230 V).
- 3. A fonte de alimentação está desligada (230 V).

Restaurar:

- 1. Volte a ligar a alimentação AC e faça o reset da falha. Para obter mais informações, consulte *Instalação*, *página 25*.
- 2. Monitorize a tensão através do MPU.

Supervisionar:

- Se a alimentação AC não for restaurada no espaço de uma hora após a ocorrência, relatea ao destino configurado no endereço 124. Intermitência lenta do indicador FAULT (consulte *Indicadores do teclado, página 8* para uma descrição detalhada). Quando a alimentação AC for novamente ligada, o indicador MAINS volta a acender-se (exceto no modo de programação e no modo de funções de código).
 Quando a falha for reposta, envie o relatório de restauro aos destinos configurados.
- ✓ O indicador FAULT apaga-se se não houver nenhuma outra falha no sistema.

Baixa tensão da bateria

Condição:

- 1. A tensão da bateria é inferior a 11 V +/-1%.
- 2. Nenhuma bateria ligada.

Restaurar:

- 1. Ligue uma bateria. Para obter mais informações, consulte *Instalação da bateria, página 26*.
- Suba a tensão da bateria para 12 V +/-1%, realize um teste dinâmico da bateria (tempo definido no endereço de programação 204) e faça o reset da falha.

Supervisionar:

- 1. Defina o sistema para efetuar um teste dinâmico da bateria numa base regular (tempo definido no endereço de programação 204) e sempre que o sistema for armado ou reposto.
- Relate a existência de bateria fraca ao destino configurado, programado no endereço 124.

Intermitência lenta do indicador FAULT (consulte *Indicadores do teclado, página 8* para uma descrição detalhada).

- 3. Quando a falha for reposta, envie o relatório de restauro aos destinos configurados.
- ✓ O indicador FAULT apaga-se se não houver nenhuma outra falha no sistema.

Falha de alimentação auxiliar no painel de controlo 1-2

Condição:

A tensão da fonte de alimentação auxiliar é inferior a 9 V. Restaurar:

• Suba a tensão para 12 V e faça o reset da falha.

Supervisionar:

- 1. Monitorize a tensão através do MPU.
- 2. Relate a falha da alimentação AUX ao destino configurado, programado no endereço 124. Intermitência lenta do indicador FAULT (consulte *Indicadores do teclado, página 8* para uma descrição detalhada).
- 3. Quando a falha for reposta, envie o relatório de restauro aos destinos configurados.
- ✓ O indicador FAULT apaga-se se não houver nenhuma outra falha no sistema.

- Falha de alimentação no bus opcional Bosch 1-2

Condição:

A tensão da fonte de alimentação do bus opcional Bosch é inferior a 9 V +/-5%. Restaurar: Suba a tensão para 12 V e faça o reset da falha. Para obter mais informações, consulte Bus opcional da Bosch, página 14.

Supervisionar:

- 1. Monitorize a tensão através do MPU.
- Relate a falha da fonte de alimentação do bus opcional da Bosch ao destino configurado, programado no endereço 124. Intermitência lenta do indicador FAULT (consulte *Indicadores do teclado, página 8* para uma descrição detalhada).
- 3. Quando a falha for reposta, envie o relatório de restauro aos destinos configurados.
- ✓ O indicador FAULT apaga-se se não houver nenhuma outra falha no sistema.

- Falha de alimentação AC no repetidor RF 1-8

Condição:

- 1. Falha de alimentação AC no repetidor.
- 2. Um repetido não está ligado corretamente, se um módulo via rádio estiver ativado. Restaurar:
- Restaure a alimentação AC do repetidor e faça o reset da falha.

Supervisionar:

1. Relate a falha de alimentação AC do repetidor ao destino configurado quando a falha for detetada.

Intermitência lenta do indicador FAULT (consulte *Indicadores do teclado, página 8* para uma descrição detalhada).

- 2. Quando a falha for reposta, envie o relatório de restauro aos destinos configurados.
- ✓ O indicador FAULT apaga-se se não houver nenhuma outra falha no sistema.

- Falha da bateria no repetidor RF 1-8

Condição:

O repetidor apresenta uma condição de bateria fraca, se um módulo via rádio estiver ativado. Restaurar:

• Restaure a bateria do repetidor e faça o reset da falha. Para obter mais informações, consulte *Dispositivos RF, página* 98.

Supervisionar:

- 1. Relate a falha de bateria do repetidor ao destino configurado quando a falha for detetada. Intermitência lenta do indicador FAULT (consulte *Indicadores do teclado, página 8* para uma descrição detalhada).
- 2. Quando a falha for reposta, envie o relatório de restauro aos destinos configurados.
- ✓ O indicador FAULT apaga-se se não houver nenhuma outra falha no sistema.

Falha de alimentação no sensor RF

Condição:

O sensor apresenta uma condição de bateria fraca, se um módulo via rádio estiver ativado. Restaurar:

• Restaure a bateria do sensor e faça o reset da falha. Para obter mais informações, consulte *Dispositivos RF, página* 98.

Supervisionar:

1. Relate a falha de alimentação do sensor ao destino configurado quando a falha for detetada.

Intermitência lenta do indicador FAULT (consulte *Indicadores do teclado, página 8* para uma descrição detalhada).

- 2. Quando a falha for reposta, envie o relatório de restauro aos destinos configurados.
- O indicador FAULT apaga-se se não houver nenhuma outra falha no sistema.

Falha da bateria no comando via rádio RF

Condição:

O comando via rádio apresenta uma condição de bateria fraca, se um módulo via rádio estiver ativado.

Restaurar:

• Restaure a bateria do comando via rádio e faça o reset da falha. Para obter mais informações, consulte *Dispositivos RF, página 98*.

Supervisionar:

1. Relate a falha de bateria do comando via rádio ao destino configurado quando a falha for detetada.

Intermitência lenta do indicador FAULT (consulte *Indicadores do teclado, página 8* para uma descrição detalhada).

- 2. Quando a falha for reposta, envie o relatório de restauro aos destinos configurados.
- ✓ O indicador FAULT apaga-se se não houver nenhuma outra falha no sistema.

3 - Falha de saída

- Falha de saída na placa 1 - 2

Condição:

Uma saída na placa apresenta uma condição de curto-circuito ou circuito aberto Restaurar:

 Restaure a saída na placa para uma condição normal e faça o reset da falha. Para obter mais informações, consulte Saídas, página 90.

Supervisionar:

- 1. Relate a falha da saída na placa 1-2 ao destino configurado quando a falha for detetada. Intermitência lenta do indicador FAULT (consulte *Indicadores do teclado, página 8* para uma descrição detalhada).
- 2. Quando a falha for reposta, envie o relatório de restauro aos destinos configurados.
- ✓ O indicador FAULT apaga-se se não houver nenhuma outra falha no sistema.

4 - Falha do teclado

Falha do teclado 1-16

Condição:

Sem comunicação entre o painel e um teclado. Restaurar:

 Restaure a comunicação entre o painel e o teclado e faça o reset da falha. Para obter mais informações, consulte Área de teclado, página 80.

Supervisionar:

- Relate a falha do teclado ao destino configurado, programado no endereço 124. Intermitência lenta do indicador FAULT (consulte *Indicadores do teclado, página 8* para uma descrição detalhada).
- 2. Quando a falha for reposta, envie o relatório de restauro aos destinos configurados.
- ✓ O indicador FAULT apaga-se se não houver nenhuma outra falha no sistema.

5 - Falha do sistema

- A data e a hora não estão definidas

Condição:

A data e a hora não estão definidas depois de o sistema ser ligado. Restaurar:

 Programe a data e a hora e faça o reset da falha. Para obter mais informações, consulte Definição do sistema, página 84.

Supervisionar:

- 1. Relate a falha de data e hora ao destino configurado, programado no endereço 124.
- 2. Intermitência lenta do indicador FAULT (consulte *Indicadores do teclado, página 8* para uma descrição detalhada).
- 3. Não é emitido qualquer relatório para o sistema do painel AMAX quando as definições de data e hora são gravadas na memória não volátil e o painel AMAX é reinicializado. O indicador FAULT apaga-se se não houver nenhuma outra falha no sistema.

6 - Falha de comunicação

Falha de comunicação 1 - 4

Condição:

O painel não consegue enviar o relatório ao destino 1 após quatro tentativas. Restaurar:

Certifique-se de que os relatórios podem ser enviados e faça o reset da falha. Para obter mais informações, consulte *Definição do sistema, página 84*.

Supervisionar:

- Relate a falha ao destino configurado no endereço 124 quando a falha for detetada. Intermitência lenta do indicador FAULT (consulte *Indicadores do teclado, página 8* para uma descrição detalhada).
- 2. Quando a falha for reposta, envie o relatório de restauro aos destinos configurados.
- ✓ O indicador FAULT apaga-se se não houver nenhuma outra falha no sistema.

7 - Sabotagem

Sabotagem do sistema

Condição:

A entrada de sabotagem na placa está aberta. Restaurar:

Feche a entrada de sabotagem na placa e faça o reset da falha.

Supervisionar:

 Relate a condição de sabotagem ao destino configurado no endereço 124 quando a condição de sabotagem for detetada.
 Intermitência lenta do indicador FALILT (consulte Indicadores do teclado, página 8 pais

Intermitência lenta do indicador FAULT (consulte *Indicadores do teclado, página 8* para uma descrição detalhada).

- 2. Quando a condição de sabotagem for reposta, envie o relatório restaurado aos destinos configurados.
- ✓ O indicador FAULT apaga-se se não houver nenhuma outra falha no sistema.

Sabotagem do teclado 1-16

Condição:

O teclado 1 está aberto e o contacto contra sabotagem na tampa é acionado.

Restaurar:

Feche o teclado e reponha a condição de sabotagem.

Supervisionar:

- Relate a condição de sabotagem ao destino configurado no endereço 124 quando a condição de sabotagem for detetada. Intermitência lenta do indicador FAULT (consulte *Indicadores do teclado, página 8* para uma descrição detalhada).
- 2. Quando a condição de sabotagem for reposta, envie o relatório restaurado aos destinos configurados.
- \checkmark O indicador FAULT apaga-se se não houver nenhuma outra falha no sistema.

- Sabotagem do módulo de expansão de zonas 1-6

Condição:

Foi detetada uma desmontagem do módulo DX2010 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 e a ocorrência no módulo de expansão de zonas 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 é considerada uma condição de sabotagem. Restaurar:

 Restaure o módulo DX2010 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 para uma condição normal e faça o reset da falha. Para obter mais informações, consulte DX2010, página 17.

Supervisionar:

- Relate a condição de sabotagem ao destino configurado no endereço 0124 quando a condição de sabotagem for detetada.
 Intermitência lenta do indicador FAULT (consulte *Indicadores do teclado, página 8* para uma descrição detalhada).
- 2. Quando a condição de sabotagem for reposta, envie o relatório restaurado aos destinos configurados.
- ✓ O indicador FAULT apaga-se se não houver nenhuma outra falha no sistema.

- Sabotagem de zona DEOL 1-16

Condição:

O contacto contra sabotagem na tampa é acionado (se a zona correspondente for programada como DEOL)

Restaurar:

• Restaure o contacto contra sabotagem na tampa e reponha a condição de sabotagem. Supervisionar:

- Relate a sabotagem do sensor ao destino configurado no endereço 124 quando a sabotagem do sensor for detetada. Intermitência lenta do indicador FAULT (consulte *Indicadores do teclado, página 8* para uma descrição detalhada).
- 2. Quando a condição de sabotagem for reposta, envie o relatório restaurado aos destinos configurados.
- \checkmark O indicador FAULT apaga-se se não houver nenhuma outra falha no sistema.

- Sabotagem do tipo de zona 1-16

Condição:

O contacto contra sabotagem na tampa (diretamente ligado à zona) é acionado (tipo de zona = sabotagem).

Restaurar:

• Restaure o contacto contra sabotagem na tampa e reponha a condição de sabotagem. Supervisionar:

- Relate a condição de sabotagem ao destino configurado no endereço 124 quando a condição de sabotagem for detetada. Intermitência lenta do indicador FAULT (consulte *Indicadores do teclado, página 8* para uma descrição detalhada).
- 2. Quando a condição de sabotagem for reposta, envie o relatório restaurado aos destinos configurados.
- ✓ O indicador FAULT apaga-se se não houver nenhuma outra falha no sistema.

Bloqueio do teclado

Condição:

Se o número de entradas de código incorretas atingir o limite especificado (programado no endereço 0499), o teclado bloqueia.

Restaurar:

• Aguarde até o tempo de bloqueio do teclado (3 min) expirar e faça o reset da falha. Supervisionar:

- Relate o bloqueio do teclado ao destino configurado no endereço 124 quando o bloqueio do teclado for detetado.
 Intermitência lenta do indicador FAULT (consulte *Indicadores do teclado, página 8* para uma descrição detalhada).
- 2. Quando a condição de bloqueio de teclado for reposta, envie o relatório restaurado aos destinos configurados.
- ✓ O indicador FAULT apaga-se se não houver nenhuma outra falha no sistema.

Sabotagem nos recetores RF

Condição:

Uma central de receção de alarmes apresenta uma condição de sabotagem (por exemplo, quando alguém retira o dispositivo da respetiva base ou da parede), se um módulo via rádio estiver ativado.

Restaurar:

• Restaure a central de receção de alarmes e reponha a condição de sabotagem. Para obter mais informações, consulte *Dispositivos RF, página 98*.

Supervisionar:

1. Relate a falha de sabotagem da central de receção de alarmes ao destino configurado quando a falha for detetada.

Intermitência lenta do indicador FAULT (consulte *Indicadores do teclado, página 8* para uma descrição detalhada).

- 2. Quando a falha for reposta, envie o relatório de restauro aos destinos configurados.
- ✓ O indicador FAULT apaga-se se não houver nenhuma outra falha no sistema.

- Sabotagem no repetidor RF

Condição:

Um repetidor apresenta uma condição de sabotagem (por exemplo, quando alguém retira o dispositivo da respetiva base ou da parede), se um módulo via rádio estiver ativado. Restaurar:

• Restaure o repetidor e reponha a condição de sabotagem. Para obter mais informações, consulte *Dispositivos RF*, página 98.

Supervisionar:

1. Relate a falha de sabotagem do repetidor ao destino configurado quando a falha for detetada.

Intermitência lenta do indicador FAULT (consulte *Indicadores do teclado, página 8* para uma descrição detalhada).

- 2. Quando a falha for reposta, envie o relatório de restauro aos destinos configurados.
- ✓ O indicador FAULT apaga-se se não houver nenhuma outra falha no sistema.

8 - Falha externa

- Zona de falha externa 1-16

Condição:

Um contacto com falha (diretamente ligado à zona) é acionado (tipo de zona = falha externa). Restaurar:

Restaure o contacto com falha e faça o reset da falha.

Supervisionar:

1. Relate a condição de falha ao destino configurado no endereço 124 quando a condição de falha for detetada.

Intermitência lenta do indicador FAULT (consulte *Indicadores do teclado, página 8* para uma descrição detalhada).

- 2. Quando a falha for reposta, envie o relatório de restauro aos destinos configurados.
- ✓ O indicador FAULT apaga-se se não houver nenhuma outra falha no sistema.

10 Manutenção



Atenção! Manutenção

Podem ocorrer danos ou anomalias no sistema se não efectuar a sua manutenção regularmente.

- É recomendável testar o sistema uma vez por semana.
- Certifique-se de que efectua a manutenção do sistema quatro vezes por ano.
- A manutenção deste sistema só pode ser efectuada por instaladores/técnicos qualificados.

10.1 Atualização de firmware com chave de atualização ICP-EZRU2

Utilize a chave de actualização de firmware ICP-EZRU2 (verde) para actualizar o firmware no painel AMAX.

- 1. Desligue o painel AMAX e retire a bateria.
- 2. Desligue o cabo USB, se estiver ligado.
- 3. Ligue a chave de actualização do firmware à ficha na parte superior da placa de circuito impresso (PCI) do painel AMAX. Certifique-se de que a direcção da chave de programação é consistente com a direcção assinalada na PCI.
- 4. Ligue o painel AMAX.

O LED da chave de actualização de firmware cintila quando a actualização é enviada para o painel AMAX. Isto demora cerca de um minuto. Depois de terminada a actualização, o LED pisca lentamente.

5. Retire a chave de actualização.

11 Dados técnicos

Especificações elétricas

	AMAX 2100	AMAX 3000	AMAX 3000 BE	AMAX 4000
Tipo de fonte de alimentação	EN = A	1	1	1
Corrente máxima em repouso da PCI do painel em mA	100			
Transformador				
Entrada do transformador em Vca	230			
Saída do transformador em Vca	18			
Alimentação CA do transformador em VA	20		50	
Fusível do transformador em mA	500		1000	
Entrada CA				
Tensão de serviço mínima em Vdc	195			
Tensão de serviço máxima em Vdc	253			
Frequência de tensão de linha em Hz	50			
Saída CC	•			
Corrente máxima de saída CC para todos os componentes em mA	1100		2000	
Corrente máxima de saída CC para todos os componentes: dependente da bateria	 12 h em r da bateria 36 h em r corrente bateria a 	nodo de espera a a 80% em 72 nodo de espera de 500 mA com 80% em 72 h) =	a com bateria de h) = 550 mA a + 15 min de ala bateria de 7 Al = 150 mA - 12 h em r espera co 18 Ah (re- bateria a = 1500 m. - 36 h em r espera co 18 Ah (re- bateria a = 480 mA	e 7 Ah (recarga arme com n (recarga da modo de om bateria de carga da 80% em 72 h) A modo de om bateria de carga da 80% em 24 h)

	AMAX 2100	AMAX 3000	AMAX 3000 BE	AMAX 4000
			 36 h em n espera + 3 alarme co 1000 mA de 18 Ah bateria a = 400 mA 	nodo de 15 min de Im corrente de com bateria (recarga da 80% em 24 h)
Saída Aux 1/2	1			
Tensão de saída Aux 1/2	+12V/GND			
Tensão de saída nominal de Aux 1/2 sob entrada de linha CA em Vcc	13.8 (+3% / -5	%)		
Vpp máx. de saída de Aux 1/2 em mV	675			
Gama de tensão de saída de Aux 1/2 sob entrada de linha CA em Vcc	12.82 - 13.9		13.11 - 14.2	
Corrente de saída de Aux 1/2 em mA a 25 °C	500		900	
Saídas				
Corrente máxima de saída supervisionada de PO -1/PO -2 em mA	500			
Corrente máxima de PO -3 em mA	100			
Corrente máxima de PO +3/PO +4 em mA (+12 V)			750	
Corrente máxima de PO -5 de Watchdog em mA			100	
Bus opcional			·	
Tensão de saída nominal de bus opcional sob entrada de linha CA em Vcc	13.8 (+3% / -5	%)		
Gama de tensão de saída de bus opcional sob entrada de linha CA em Vcc	13.11 - 14.2			
Corrente máxima de bus opcional 1 em mA a 25 °C	500		900	
Corrente máxima de bus opcional 2 em mA a 25 °C			900	



AMAX 2100	AMAX 3000	AMAX 3000 BE	AMAX 4000
12 V/7 Ah Bosch D 126		12 V/7Ah/12 V Bosch IPS-BAT	/18 Ah ⁻ 12V-18AH
abaixo de 11,0)		
10.8			
	AMAX 2100 12 V/7 Ah Bosch D 126 abaixo de 11,0 10.8	AMAX 2100 AMAX 3000 12 V/7 Ah Bosch D 126 abaixo de 11,0 10.8	AMAX 2100AMAX 3000AMAX 300012 V/7 Ah12 V/7Ah/12 VBosch D 126Bosch IPS-BATabaixo de 11,010.8

Bandas de frequência de operação	Nível de potência do equipamento de rádio
GSM900	Classe 4 (2W) - GPRS Classe 33
GSM1800	Classe 1 (1W) - GPRS Classe 33
UMTS2100	Classe 3 (0,25 W)

Especificações elétricas: Teclados

	IUI-AMAX4- TEXT (teclado de texto LCD)	IUI-AMAX3- LED16 (teclado LED de 16 zonas)	IUI-AMAX3- LED8 (teclado LED de 8 zonas)	IUI-AMAX- LCD8 (teclado LCD de 8 zonas)
Tensão de serviço mínima em Vdc	10.8			
Tensão de serviço máxima em Vdc	13.8			14.1
Consumo de corrente normal em mA	31			75
Consumo de corrente máximo em mA	100		60	100

Especificações mecânicas

	AMAX 2100	AMAX 3000	AMAX 3000 BE	AMAX 4000
Dimensões em cm (A x L x P)	26.0 x 28.0 x 8.35		37.5 x 32.2 x 8.8	
Peso em g	1950		4700	
Características do painel				
Número de zonas	8	32 64		64
Número de zonas na placa	8		16	
Número de utilizadores	64	128 250		250
Número de eventos	256 eventos do histórico, com hora e data assinaladas 256 eventos do histórico EN, com hora e data assinaladas 256 eventos do histórico do comunicador, com hora e data assinaladas			

	AMAX 2100	AMAX 3000	AMAX 3000 BE	AMAX 4000
Variações do código PIN	1000000			
Número de dispositivos	1			
Número de teclados	4	8 10		16
Número de módulos DX 2010		3		6
Número de módulos DX 3010	1	2		
Número de módulos GPRS: B450-M com B442 ou B443	Até 2 módulos GPRS diferentes; cada módulo GPRS apenas pode estar ligado uma vez			
Número de módulos IP: B426-M, B450-M	2 (1 se 1 dos módulos GPRS acima indicados estiver ligado, 0 se 2 dos módulos GPRS acima indicados estiverem ligados)			
Número de recetores RF	-	1		
Número de repetidores RF	-	DSRF = 0, RADION = 8		
Número de dispositivos RF	-	32 64		64
Número de comandos via rádio RF	- DSRF = 24, RADION = 128		- -	
Zonas	1	1		
Zona 1	Fim-de-linha simples ou duplo (EOL 2,2 KΩ) NF, NA		2 zonas de incêndio com fios, fim-de-linha simples o duplo (EOL 2,2 KΩ) NF, NA	
Zona 2 – 16 COM	7 fins-de-linha simples ou duplos (EOL 2,2 KΩ) NF, NA		15 fins-de- linha simples ou duplos (EOL 2,2 KΩ) NF, NA	
Sabotagem	Entrada de sabotagem da caixa (não reduz a capacidade da zona)			
Bus opcional				
Dimensões em mm	4 cabos, Ø 0,6 - 1,2			
Comprimento máximo do cabo em m	200 (do painel até ao último teclado)			
Comprimento máximo do bus em m	700 (máximo de 14 dispositivos, máximo de 8 teclados)			

Especificações ambientais

	AMAX 2100	AMAX 3000	AMAX 3000 BE	AMAX 4000
Temperatura de funcionamento mínima em °C	-10			
Temperatura de funcionamento máxima em °C	55			
Humidade relativa mínima em %	10			
Humidade relativa máxima em %	95			
Classe de protecção	IP 30, IK 06			

Certificação

Europa	CE	EN 50130-4 (6/2011) EN 55022 (5/2008) EN 60950-1:2006 + A11:2009
	EN	EN 50131-3 grau 2 Classe ambiental II
França	AFNOR	NF a2P 1223400001 NF a2P 1223400002 Classe ambiental I
Bélgica	INCERT (apenas para AMAX 3000 BE)	B-509-0063
Alemanha	VDS	Ambientes domésticos
Bosch Security Systems B.V. Torenallee 49 5617 BA Eindhoven Netherlands www.boschsecurity.com © Bosch Security Systems B.V., 2019